



MFT-X1 Multifunktionsprüfgerät

Bedienungsanleitung

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht von:Megger Limited, Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN. ENGLANDT +44 (0)1304 502101F +44 (0)1304 207342www.megger.com

Megger Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikation seiner Produkte von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, übernimmt Megger Ltd. keine Garantie dafür, dass es sich um eine vollständige und auf aktuellem Stand befindliche Beschreibung handelt.

Patentinformationen zu diesem Gerät finden Sie auf der folgenden Website:

megger.com/patents

2

Dieses Handbuch ersetzt alle früheren Ausgaben dieses Handbuchs. Verwenden Sie stets die neueste Ausgabe dieses Dokuments. Vernichten Sie alle älteren Kopien.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Megger Instruments Limited, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, von Megger Instruments Limited hergestellte Funkausrüstung die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Weitere von Megger Instruments Limited hergestellte, in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerätschaften erfüllen die Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU, wo diese anwendbar sind.

Die vollständigen EU-Konformitätserklärungen von Megger Instruments sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

megger.com/eu-dofc

Inhalt

1. Einf	ührung	10
1.1 P	roduktbeschreibung	10
1.2 L	eistungsmerkmale	11
1.3 V	Vebsite des Unternehmens	11
1.4 F	irmware-Aktualisierungen	11
2. Sich	erheitshinweise	12
2.1 V	Varnung, Vorsicht und Hinweise	12
2.2 S	icherheitshinweise	12
2.2.1	Warnungen für die Erdungsprüfung	13
2.2.2	Warnungen für das Lithium-Ionen-Akkumodul	14
2.2.3	Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus	14
2.3 P	roduktsicherheitskategorie – Messanschluss	14
2.3.1	Spannung der Sicherheitskategorie	14
2.3.2	CAT IV	14
2.3.3	CAT III	14
2.3.4	CAT II	14
2.4 S	icherheits-, Gefahren- und Warnsymbole am Gerät	15
2.5 V	Varnsymbole	15
2.5.1	Anschlussklemmen	15
3. Erst	e Schritte	16
3.1 S	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben)	16
3.1 S 4. Ger	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen	16 17
3.1 S 4. Ger 4.1 B	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen edienoberfläche des Geräts	16 17 17
3.1 S 4. Ger 4.1 B 4.2 C	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen edienoberfläche des Geräts Geräteanzeige	16 17 17 18
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ä testeuerungen Gedienoberfläche des Geräts Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe	16 17 17 18 18
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen eedienoberfläche des Geräts Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast	16 17 17 18 18 19
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen eedienoberfläche des Geräts Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast	 16 17 18 19 19 19
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen eedienoberfläche des Geräts Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast Gerätesteuerungen Der linke Drehknopf	 16 17 18 19 19 19
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen Gedienoberfläche des Geräts Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast Gerätesteuerungen Der linke Drehknopf Der rechte Drehknopf	 16 17 17 18 19 19 19 19 19
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2 4.3.3	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen dedienoberfläche des Geräts Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast Gerätesteuerungen Der linke Drehknopf Der rechte Drehknopf Informationsleiste	 16 17 17 18 19 19 19 20
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast Gerätesteuerungen Der linke Drehknopf Der rechte Drehknopf Informationsleiste Messleitungs-Anschlussanleitung	 16 17 18 19 19 19 20 21
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen Jedienoberfläche des Geräts Geräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast Gerätesteuerungen Der linke Drehknopf Der rechte Drehknopf Informationsleiste. Messleitungs-Anschlussanleitung Spannungswidget	 16 17 18 19 19 19 20 21 22
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen eedienoberfläche des Geräts feräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast berätesteuerungen Der linke Drehknopf Der rechte Drehknopf Informationsleiste Messleitungs-Anschlussanleitung Spannungswidget Anomalien der Leitungsspannungen (erdfreie Spannungen)	 16 17 18 19 19 19 20 21 22 22
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben)	 16 17 18 19 19 19 20 21 22 22 23
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 G 4.2.1 4.2.2 4.3 G 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 5. Betu	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben) ätesteuerungen sedienoberfläche des Geräts feräteanzeige Farbcodierte Hintergründe Modus mit hohem Kontrast ferätesteuerungen Der linke Drehknopf Der rechte Drehknopf Informationsleiste. Messleitungs-Anschlussanleitung Spannungswidget Anomalien der Leitungsspannungen (erdfreie Spannungen) Analogbogen	 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 5. Betu 5.1 E	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben)	 16 17 18 19 19 19 20 21 22 23 24 24
3.1 S 4. Ger 4.1 E 4.2 C 4.2.1 4.2.2 4.3 C 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 5. Betu 5.1 E 5.1.1	chnelleinstieg (für alle, die es eilig haben)	 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25

6.	Prü	fungen im abgeschalteten Stromkreis	26
6	.1	Allgemein	26
6	.2 9	Schutz gegen versehentliche Beschädigung	26
7.	Du	rchgangs- und Widerstandsmessung	27
7	.1	Allgemeine Informationen	27
	7.1.1	Grundfunktionen	27
	7.1.2	Prüfungsverhinderung	28
	7.1.3	Hotkeys für Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung	28
7	.2	Durchgangsprüfung	29
7	.3	Nullabgleich der Messleitungen	30
	7.3.1	Nullabgleich einer Messleitung:	30
	7.3.2	Prüfung des Nullabgleichwerts der Leitung	31
	7.3.3	So entfernen Sie einen Nullabgleich der Messleitung:	31
	7.3.4	So aktualisieren Sie einen Nullabgleichwert für die Messleitung	31
	7.3.5	Fehler beim Nullabgleich der Leitung	31
	7.3.6	Fehlerquellen bei der Messung	32
7	.4	Summermodus bis zu 2 k Ω (1 k Ω auf analoger Skala)	32
7	.5 I	Bidirektionale Durchgangsprüfung (Stromrichtungsumkehr)	33
8.	Iso	lationsprüfung	34
8. 8	Iso l	lationsprüfung	34 34
8. 8 8	Isol .1 .1 . .2 ⁻	l ationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests	34 34 34
8 . 8 8	Iso .1 . .2 ⁻ 8.2.1	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung	34 34 34 34
8. 8 8	Isol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung. Hotkeys für Isolationsprüfungen.	34 34 34 34 35
8 . 8 8 8	sol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 .4 /	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen	34 34 34 34 35 35
8 . 8 8 8 8	sol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 .4 / .5	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen Alle Isolationsprüfungen	34 34 34 35 35 36
8 . 8 8 8 8 8 8 8	Isol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 .4 / .5 .6	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen Alle Isolationsprüfungen Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung.	34 34 34 35 35 36 37
 8. 8 9 	Isol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 .4 / .5 .6 Erd	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen Alle Isolationsprüfungen Isolationsprüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung	34 34 34 35 35 36 37 39
8. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9. 9	Isol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 .4 / .5 .6 Erd .1 /	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen Alle Isolationsprüfungen Isolationsprüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung	34 34 34 35 35 36 37 39
 8. 8 9 	Isol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 1 .4 / .5 1 .6 1 Erd .1 / 9.1.1	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen Alle Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung Iungswiderstandsmessung Allgemein	34 34 34 35 35 35 36 37 39 39
8. 8 8 8 8 8 8 8 9. 9	Isol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 1 .4 / .5 1 .6 1 Erd 9.1.1 9.1.2	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen Alle Isolationsprüfungen Isolationsprüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung Iungswiderstandsmessung Allgemein Klemmenbezeichnungen	34 34 34 35 35 35 36 37 39 39 39
8. 8 8 8 8 8 8 9. 9	Isol .1 / .2 ⁻ 8.2.1 .3 .4 / .5 .6 0.1.1 9.1.2 9.1.3	lationsprüfung	34 34 35 35 36 37 39 39 39 39 40
8. 8 8 8 8 8 8 8 8 9. 9	Isol .1 4 .2 ⁻ 8.2.1 .3 1 .4 4 .5 1 .6 1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4	lationsprüfung Allgemein Timer zum Starten des Tests Isolationsprüfung – Verhinderung Hotkeys für Isolationsprüfungen Alle Isolationsprüfung Isolationsprüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung Iungswiderstandsmessung Allgemein Klemmenbezeichnungen Erdungsprüfungsverhinderung Zweipolige Erdungswiderstandmessungen	34 34 34 35 35 35 36 37 39 39 39 39 39 39
8. 8 8 8 8 8 8 8 9. 9	Isol .1 / .2 - 8.2.1 .3 .4 / .5 .6 Erd 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 .2	lationsprüfung	34 34 35 35 35 35 36 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39
8. 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9	Isol .1 .2 8.2.1 .3 .4 .5 .6 .1 .6 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 .2 .3 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .2 .3 .3	lationsprüfung	34 34 34 35 35 35 36 37 39 39 39 39 40 40 41 41

10. P	rüfung von spannungsführenden Leitungen	44
10.1	Allgemein	
10.2	Warnanzeige	
10.3	Autostart-Option (Freihandbetrieb)	44
10.4	Schutzleiter- und Berührungsspannungswarnung	45
10.4	.1 Betrieb der Schutzleiterwarnung (PE)	45
10.4	.2 Schutzleiterbestätigung verhindern (PE-Warnung)	
10.5	Berührungsspannung (Fehlerspannung)	
11. S	pannungsmessung	47
11.1	Allgemein	47
11.2	Hotkeys für Spannungsmessungen	
11.3	Anzeige für Spannungsmessungen	
11.4	Alle Spannungsmessungen	
11.5	Einphasige Messungen	
11.6	Dreiphasige Messungen	50
11.7	Phasensequenz	50
11.8	Millivolt-Messungen	51
11.9	Frequenzmessung	51
11.10	Senden von Ergebnissen an ein Bluetooth®-Gerät	51
12. S ⁻	trommessung	52
12.1	Allgemein	52
12.2	Hotkeys für Strommessungen	52
12.3	Alle Strommessungen	53
12.4	Strommessungen	53
13. P	rüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI)	54
13.1	Allgemein	54
13.1	.1 Unterstützte FI-Typen	54
13.1	.2 FI-Prüfstrom	54
13.1	.3 Über die FI-Prüfungen	55
13.1	.4 Die ½ x I-Prüfung	55
13.1	.5 Die 1 x I-Prüfung	55
13.1	.6 Die 2 x I-Prüfung	55
13.1	.7 Die 5 x I-Prüfung	56
13.1	.8 Die Rampenprüfung	
13.1	.9 Prüfen bei 0° und 180°	
13.1	.10 Verhinderung der FI-Prüfung	
13.1	.11 Fehlerquellen bei Messungen	
13.2	Hotkeys für FI-Prüfungen	57
13.3	Anzeigelayout für FI-Prüfungen (Beispiel für automatische Prüfung dargestellt)	57
13.4	Berührungsspannung – Alle FI-, RDC- und Berührungsspannungsprüfungen	57

	13.5 Automatisches FI-Prüfen	58
	13.5.1 Anpassen der AUTO-Testsequenz	59
	13.6 FI-Prüfung mit einem einzigen Strom	59
	13.7 3-Phasen-Fehlerstromschutzschalter-Prüfung	61
	13.8 FI-Rampenprüfung	62
	13.9 Berührungsspannungsprüfung	63
	13.10 VAR (variabler FI)	64
	13.10.1 Verwenden der VAR-Option	64
	13.10.2 Einstellen der VAR-Option	65
1	4. Erdschleifenimpedanzprüfung – TrueLoop™	66
	14.1 Allgemein	66
	14.1.1 Informationen zu Schleifenimpedanztests	66
	14.1.2 Verwendung des Confidence Meter™ (Zuverlässigkeitsanzeige)	67
	14.2 Optionen für die Schleifenmessung	68
	14.2.1 Hotkey 1 – Arten von Schleifenmessungen	68
	14.2.2 Hotkey 2 – KEIN FI-, FI- oder EV-RDC-Optionen	68
	14.2.3 Hotkey 2 – KEIN FI-, FI- oder EV-RDC-Optionen	69
	14.2.4 Hotkey 4 - 2-adrig, 2-adrig HR und 3-adrige Methoden	69
	14.2.5 Hotkey 5 – Messleitungsanschlüsse	69
	14.2.6 Prüfungsverhinderung	70
	14.3 Hotkeys für Schleifenimpedanzprüfungen	70
	14.4 Nullabgleich der Messleitungen	70
	14.5 Tabelle mit Empfehlungen für die Schleifenmessung	71
	14.6 Messung der Schleifenimpedanz – kein FI im Stromkreis	71
	14.7 Messung der Schleifenimpedanz (Zs) mit FI-Schalterschutz im Stromkreis (3 Leiter)	73
	14.8 Messung des Schleifenwiderstands des EV-Ladegeräts	74
	14.9 Zmax – zum Ermitteln der höchsten Schleifenimpedanz für einen Stromkreis	74
	14.10 Zref - Erstellen und Verwenden der Referenzimpedanz für R1+R2- und Vdrop-Berechnungen.	76
	14.11 R1+R2-Modus	78
	14.12 Einstellen von I-vdrop für Spannungsabfallmessungen	79
	14.12.1 Spannungsabfall	79
	14.12.2 Einstellen von Zref	79
	14.12.3 Einstellen von I-varop	80
	14.12.5 Sahlamuslan hai Maanna san	81
4	14.12.5 Fenierquellen bei Messungen	
	Navigation in den Gerateeinstellungen Finstellungen	ð2
	15.1 Navigation auf dem bluschifft "Einstellungen	20
	15.2 Aktivieren und Verlassen des Einstellungsmodus	∠ه دو
	15.5 Activitieren und verlassen des Einstellungsmodus	כט כס
	13.7 Auswahlen einer Einstehungsseite	

15.5 A	llgemeine Einstellungen	.83
15.5.1	Bildschirmhelligkeit	.84
15.5.2	Timer der Hintergrundbeleuchtung	.84
15.5.3	Kontrastmodus	.84
15.5.4	Einstellen des Datums	.84
15.5.5	Einstellen der Uhrzeit	.85
15.5.6	Ton bei Tastendruck	. 85
15.5.7	Ergebniston	. 85
15.5.8	Timer für Ruhezustand	.86
15.5.9	Sprache	.86
15.5.10	PE-Bestätigung	.86
15.5.11	Netzwerkverbindung	. 87
15.5.12	Netzwerkverbindung löschen	. 87
15.5.13	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	. 87
15.6 Ei	nstellungen für die Durchgangsprüfung RLO	88
15.6.1	Schwellenwert für den Brummer für Durchgangsmessungen (Grenzwertalarm)	.88
15.7 ls	olationswiderstandseinstellungen	.88
15.7.1	Spannungsführungs-Grenzwert	.88
15.7.2	Verriegelungstaste verfügbar	.89
15.7.3	Variable Spannung	. 89
15.7.4	Schwellenwert für den Isolationssummer (Grenzwertalarm)	. 89
15.7.5	1000-V-Prüfung	. 89
15.8 So	hleifenimpedanzeinstellungen	.90
15.8.1	Umgekehrte Polarität zulassen	.90
15.8.2	Max. Berührungsspannung	.90
15.8.3	Start der automatischen Prüfung	.90
15.9 FI	-Prüfeinstellungen	.91
15.9.1	Umgekehrte Polarität zulassen	.91
15.9.2	Max. Berührungsspannung	.91
15.9.3	Autostart-Test	.91
15.9.4	Rampenprüfungs-Geschwindigkeit	.91
15.9.5	Maximale Prüfdauer 1/2 x I	.92
15.9.6	Maximale Prüfdauer 1 x I	.92
15.9.7	Anpassung der automatischen Sequenz	.92
15.10	Geräteinformationen	.92

16.	Herunterladen von Ergebnissen auf ein Remote-Gerät	93
16.	I Erstellen eines CertSuite™-Kontos	93
16.2	2 Installieren von CertSuite™ auf einem Mobilgerät	93
16.3	3 (3) Einschalten des MFT-X1 Bluetooth [®] -Modus	94
16.4	1 Verbindung mit dem MFT-X1 von CertSuite™	94
16.	5 Verbindung konnte nicht hergestellt werden	95
16.0	5 Standby-Modus und Aus- und Einschalten des MFT-X1	95
16.7	7 Senden von Testergebnissen an CertSuite™	96
16.8	3 Erneutes Senden von Testergebnissen an CertSuite™	96
16.9	Weitere CertSuite-Informationen und Support	96
17.	Aktualisierung des Betriebssystems	97
17.	I So aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Geräts:	97
17	.1.1 Laden Sie das neueste Betriebssystem auf die microSD-Karte herunter	97
17	.1.2 Installieren des neuesten Betriebssystems auf Ihrem Gerät	
17	.1.3 Systemaktualisierung – Fehlermeldungen	
17	.1.4 Fehler während des automatischen Aktualisierungsvorgangs:	
18.	Service und Wartung	
18.	I Allgemeine Wartung	
18.2	2 Reinigung	
18.3	3 Akkus und Akkuwechsel	
18	.3.1 Akku- und Sicherungsbaugruppe	
18	.3.2 Batterie-/Akkustatus	
18	.3.3 Lithium-Ionen-Batteriesatz – Entfernen und Austauschen	
18	.3.4 Lithium-Ionen-Batteriesatz – Laden	
18.4	Entsorgung der Batterien/Akkus	
18.	5 Sicherung und Austausch der Sicherung	
19.	Technische Daten	
20.	Zubehör und Ausrüstung	
20.	I Mitgeliefertes Zubehör	112
20.2	2 Optionales Zubehör	112
21.	Kalibrierung, Reparatur und Gewährleistung	
21.	I Rückgabeverfahren	113
22.	Außerbetriebnahme	
22.	I WEEE-Richtlinie	114
22.2	2 Entsorgung der Batterien/Akkus	114
23.	Weltweite Vertriebsbüros	

Einführung

1. Einführung

In diesem Handbuch wird die Verwendung von Multifunktions-Installationsprüfern im Megger MFT-X1 erläutert. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des MFT-X1 beginnen.

1.1 Produktbeschreibung

Das MFT-X1 ist ein Multifunktionsprüfgerät, das in erster Linie für die Prüfung elektrischer Anlagen entwickelt wurde, um die Anforderungen internationaler Vorschriften und Normen zu erfüllen. Es wurde mit Blick auf Sicherheit, Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und verfügt über eine völlig neue Benutzeroberfläche, die Prüfungen vereinfacht und beschleunigt sowie das Risiko von Fehlern erheblich verringert.

Das MFT-X1 unterstützt auch vom Benutzer aktualisierbare Firmware über die herausnehmbare microSD-Karte.

Die Hauptfunktionen des MFT-X1 sind:

- Spannungs-, Frequenz- und Strommessung (mit Stromzange)
- Durchgangs- und Widerstandsmessung
- Isolationswiderstandsprüfung
- Schleifenimpedanzprüfung und Kurzschlussstrombewertung
- Messung von Spannungsabfällen
- Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI)
- Berührungsspannungsmessung
- Erdungswiderstandsmessung (2-adrig und 3-adrig)

1.2 Leistungsmerkmale

Das MFT-X1 bietet zahlreiche neue Funktionen, mit denen Benutzer sicherer und produktiver arbeiten können. Einige der wichtigsten Funktionen sind:

- E Keine Notwendigkeit von Werkzeug, Schnellwechsel, sicheres Akku-Design
- Einfache Benutzeroberfläche mit farbcodierten Bildschirmanzeigen
- Vom Benutzer aktualisierbares Betriebssystem
- TrueLoop[™]-Stromkreisimpedanzprüfung
- Schleifenimpedanz mit hoher Auflösung bis 0,001 Ω
- Confidence Meter[™] (Zuverlässigkeitsanzeige)
- Benutzerkonfigurierbare automatische FI-Sequenz
- FI-Prüfung für 10 mA- bis 1000 mA-Geräte
- FI-Prüfung für AC-, DC-empfindliche und reine DC-Geräte
- RDC- und Typ-B-Prüfungen für EV-Ladepunkte
- Vollfarbige 480 x 272 TFT-/Monochrom-Anzeigekonfigurationen
- Kratzfestes Display aus gehärtetem Glas
- Vollverklebte Folie
- Innovative Integration von Drehknöpfen und grafischer Anzeige
- Messergebnisse mit Zeit- und Datumsstempel (Lithium-Ionen-Knopfzelle)
- Einzigartige modulare Lithium-Ionen-Batterie
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Grafische Hilfe am Bildschirm
- Widget für den Bildschirm "Dauerspannung"
- IP54 für den Einsatz im Freien

1.3 Website des Unternehmens

Gelegentlich wird auf der Website von Megger ein Informationsblatt veröffentlicht. Dieses kann Informationen über neues Zubehör, neue Nutzungsanweisungen oder ein Software-Update enthalten. Bitte überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob auf der Website von Megger etwas veröffentlicht wurde, was auf Ihre Megger-Geräte zutrifft.

www.megger.com

1.4 Firmware-Aktualisierungen

In Übereinstimmung mit der Megger-Politik der kontinuierlichen Verbesserung gibt Megger von Zeit zu Zeit neue Geräte-Firmware-Revisionen heraus, um neue Funktionen bereitzustellen und die Sicherheit und Leistung seiner Produkte zu verbessern. Bitte besuchen Sie regelmäßig die Megger-Website, um sich über die neuesten Firmware-Versionen zu informieren. Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Firmware-Updates zu sehen →



Besuchen Sie **megger.com/mft-x1** für weitere Informationen

Sicherheitshinweise

2. Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise geben Hinweise auf sichere Verfahren und müssen befolgt werden. Des Weiteren ersetzen sie nicht lokale Sicherheitsverfahren, die in der Region gelten, in der das Messgerät zum Einsatz kommt. Diese Sicherheitshinweise müssen aufmerksam gelesen und verstanden worden sein, bevor das Gerät verwendet wird. Bitte zur späteren Verwendung aufbewahren! Das Messgerät darf nur von entsprechend geschulten und befähigten Personen bedient werden. Der vom Gerät, den Messleitungen oder den Sensoren gebotene Schutz kann beeinträchtigt werden, wenn sie nicht so wie vom Hersteller angegeben verwendet werden.

2.1 Warnung, Vorsicht und Hinweise

Dieses Benutzerhandbuch folgt der international anerkannten Definition von Warnungs-, Vorsichts- und weiteren Hinweisen. Diese Anweisungen sind stets zu beachten.

Beschreibung

GEFALTE Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie ignoriert wird, zu Tod, schweren Verletzungen oder gesundheitlichen Problemen führen kann.

WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie ignoriert wird, zu Tod, schweren Verletzungen oder gesundheitlichen Problemen führen kann.

ACHTUNG: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie ignoriert wird, zu Verletzungen oder gesundheitlichen Problemen führen kann.

VORSICHT: Weist auf eine Situation hin, die zu Schäden am Gerät oder an der Umgebung führen kann.

HINWEIS: Weist auf wichtige Anweisungen hin, die befolgt werden müssen, um den entsprechenden Prozess sicher und effizient durchzuführen.

2.2 Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise müssen aufmerksam gelesen und verstanden worden sein, bevor das Gerät verwendet wird. Bitte zur späteren Verwendung aufbewahren!

WARNUNG: Das Messgerät darf nur von entsprechend geschulten und befähigten Personen bedient werden. Der vom Gerät gebotene Schutz kann beeinträchtigt werden, wenn es nicht so verwendet wird wie vom Hersteller angegeben.

- Die regionalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften machen es erforderlich, dass die Nutzer dieser Ausrüstung und ihre Arbeitgeber eine gültige Risikobewertung aller elektrischen Arbeiten durchführen, um mögliche Gefahrenquellen und das Risiko von elektrischen Verletzungen, beispielsweise durch versehentliche Kurzschlüsse, zu bestimmen. Wenn die Bewertung aufzeigt, dass das Risiko erheblich ist, müssen abgesicherte Messleitungen verwendet werden.
- Ersatzsicherungen müssen vom richtigen Typ sein und das korrekte Schaltvermögen haben. Bei Verwendung einer Sicherung mit inkorrektem Sicherungswert treten Brandrisiken und Schäden am Messgerät im Falle einer Überlastung auf.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht und schließen Sie es nicht an ein externes System an, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist oder für längere Zeit in einer Umgebung außerhalb der Spezifikation gelagert wurde.
- Dieses Produkt ist nicht eigensicher. Nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.
- Der zu pr
 üfende Kreis muss ausgeschaltet, spannungsfrei geschaltet, sicher isoliert und auf die Deaktivierung gepr
 üft werden, bevor Pr
 üfverbindungen w
 ährend Isolations- und Durchgangspr
 üfungen vorgenommen werden.
- Der Durchgang der Schutzleiter und die Erdung des Potentialausgleichs neuer oder modifizierter Installationen müssen überprüft werden, bevor eine Erdschlussschleifenimpedanz- oder FI-Prüfung durchgeführt wird.
- Nach einer Isolationswiderstandsprüfung muss das Gerät angeschlossen bleiben, bis der Stromkreis auf einen sicheren Spannungswert entladen wurde.
- Das Gerät entlädt den Stromkreis nach einer Isolationsprüfung nicht, wenn die Prüfung dauerhaft fixiert wurde. In diesem Fall muss der Stromkreis auf andere Weise entladen werden.
- Berühren Sie nicht die Anschlüsse des Stromkreises und die freiliegenden Metallteile einer zu pr
 üfenden Anlage oder Ausr
 üstung. Unter Fehlerbedingungen kann die Erdung des Systems gef
 ährliche Spannung verursachen.

- Berühren Sie nicht die Erdstäbe, Messleitungen oder deren Anschlüsse (einschließlich Verbindungen zum zu testenden Erdungssystem), wenn ein Erdungsfehler bei der Installation auftreten kann, es sei denn, es werden angemessene Vorkehrungen getroffen.
- Die Voltmeter-Funktion kann nur verwendet werden, wenn das Prüfgerät aktiviert ist und ordnungsgemäß arbeitet.
- Prüfen Sie vor und nach dem Gebrauch stets die korrekte Funktion des Geräts bei einer bekannten Spannung. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls fehlerhafte Ergebnisse erzielt werden!
- Die Warnung bezüglich einer spannungsführenden Leitung und die automatischen Entladungsfunktionen sind als zusätzliche Sicherheitsfunktionen zu betrachten. Sie sind kein Ersatz für die normalen sicheren Arbeitspraktiken, die eingehalten werden MÜSSEN.
- Der Zweck der RCD-Pr
 üfung besteht darin, die ordnungsgem
 äße Funktion von Schutzeinrichtungen zu überpr
 üfen. Verlassen Sie sich nicht auf die Polarit
 ätspr
 üfungsfunktion des RCD-Tests, um die korrekte Verdrahtung der Installation zu
 überpr
 üfen, diese muss unabh
 ängig mit speziellen Tests f
 ür diesen Zweck überpr
 üft werden.
- Mit diesen Produkt dürfen nur von Megger zugelassene Messleitungen verwendet werden.
- Alle Messleitungen, Sonden und Krokodilklemmen müssen intakt und sauber sein und die Isolierung darf keine Brüche oder Risse aufweisen. Überprüfen Sie die Integrität der Messleitungen vor der Verwendung. Insbesondere muss die Isolierung an der roten Feinpunktsonde intakt sein, um die Gefahr von Kurzschluss- und Lichtbogenexplosion zu verringern. Wenn mehr als 4 mm Metall freiliegt, muss die Sonde entsorgt und darf nicht verwendet werden.
- Die mit dem Gerät gelieferte Netzmessleitung darf nur von entsprechend geschulten und kompetenten Personen verwendet werden. Schließen Sie Tastköpfe, Stifte oder andere Gegenstände niemals an die drei Leitungsstecker an, da die Gefahr eines Stromschlags oder einer Lichtbogenexplosion besteht.
- Ersatzsicherungen von gesicherten Messleitungen müssen den auf dem Leitungssatz angegebenen Typ und die korrekte Nennleistung aufweisen.
- Trennen Sie vor dem Auswechseln der Sicherung den gesicherten Leitungssatz vom Gerät und dem zu pr
 üfenden Stromkreis.
- Halten Sie Ihre Hände beim Messen immer hinter dem Fingerschutz von Sonden/Klemmen.
- Trennen Sie vor dem Trennen des Akkumoduls immer die Messleitungen vom Gerät und schalten Sie das Gerät aus.
- Das Akkumodul muss in einer sauberen und trockenen Umgebung ausgetauscht werden.
- Erhitzen Sie den Akku nicht in einem Feuer bzw. entsorgen Sie ihn nicht darin. Setzen Sie den Akku keinen starken Erschütterungen, mechanischen Stößen oder übermäßiger Hitze aus.
- Schließen Sie das Akkumodul nicht kurz und kehren Sie dessen Polarität nicht um.
- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor es für den Versand vorbereitet wird.
- Die Sicherungsabdeckung unter dem Akkumodul muss vor dem Anschluss des Akkumoduls korrekt angebracht werden, da sonst der Schutz beeinträchtigt wird.
- Im Inneren des Geräts gibt es keine vom Benutzer wartbaren Teile. Nehmen Sie das Gerät nur auseinander, wenn Sie die Sicherungsabdeckung zum Austausch der Sicherungen und zur Durchführung von Firmware-Upgrades öffnen.

2.2.1 Warnungen für die Erdungsprüfung

- Beim Messen des Widerstands einer Erdungselektrode in einem unter Spannung stehenden Verteilungssystem gelten die folgenden zusätzlichen Warnhinweise.
- Alle beteiligten Personen müssen für die Isolationsverfahren und die Sicherheitsvorkehrungen der zu bearbeitenden Anlage geschult und kompetent sein. Sie müssen eindeutig angewiesen werden, Erdungselektrode, Prüfstäbe, Messleitungen oder deren Abschlüsse nicht zu berühren, da "spannungsführende" Erden auftreten können. Es wird empfohlen, dass sie geeignete Gummihandschuhe und Schuhe mit Gummisohlen tragen sowie auf einer Gummimatte stehen.
- Die zu pr
 üfende Erdungselektrode muss vor dem Start einer Pr
 üfung von dem Stromkreis, den sie sch
 ützt, getrennt werden. Ist dies nicht m
 öglich, kann der Elektrodenwiderstand mittels Pr
 üfen mit angeschlossener Elektrode (Attached Rod Technique, ART) gemessen werden.
- Die Geräteanschlüsse müssen über Trennschalter mit dem zu prüfenden System verbunden werden, die für die höchstmöglichen Fehlerspannungen und -ströme ausgelegt sind, die bei der Installation auftreten können. Der Trennschalter muss geöffnet sein, wenn ein Kontakt einer Person mit den Remote-Prüfstäben oder den Anschlussleitungen besteht, z. B. bei Positionswechsel.
- Die Geräteanschlüsse sollten über Sicherungen mit dem zu prüfenden System verbunden werden, die für die höchstmöglichen Fehlerspannungen und -ströme ausgelegt sind, die bei der Installation auftreten können.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Arbeit in nassen Umgebungen oder in landwirtschaftlichen Bereichen erforderlich: Beachten Sie die örtlichen Sicherheitsnormen und treffen Sie alle erforderlichen besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den jeweiligen Ort. Berühren Sie die Messleitungen nicht mit bloßen Händen.

Sicherheitshinweise

2.2.2 Warnungen für das Lithium-Ionen-Akkumodul

- Dieses Gerät kann mit einem Lithium-Ionen-Hochleistungsakkumodul ausgestattet sein.
- Durchstechen, beschädigen, demontieren oder modifizieren Sie das Akkumodul nicht. Das Akkumodul verfügt über Sicherheits- und Schutzvorrichtungen. Sollten diese manipuliert werden, kann der Akku Hitze erzeugen, platzen oder sich entzünden.
- Wenn vermutet wird, dass ein Akku fehlerhaft ist, ersetzen Sie ihn durch ein von Megger zugelassenes Akkumodul.
- Wenn der Verdacht besteht, dass ein Gerät ein defektes Akkumodul enthält, muss das Modul entfernt werden, bevor das Gerät versendet wird.
- Versenden Sie keine schadhaften Akkumodule, weder in einem Gerät noch separat.
- Das Akkumodul darf nur mit einem MBC2100-V-Lithium-Ionen-Akkuladegerät in trockener Umgebung aufgeladen werden.

2.2.3 Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus

- Verwenden Sie nur das Ladegerät von Megger Instruments Limited.
- Laden Sie den Lithium-Ionen-Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die grüne LED auf dem Akku zeigt einen normalen Ladevorgang an. Wenn die LED am Ladegerät grün leuchtet, trennen Sie das Ladegerät vom Akku.
- Die rote LED leuchtet auf, wenn die Zelltemperatur außerhalb des Ladebereichs von 0 °C bis 40 °C liegt.
- Die rote LED kann auch dann leuchten, wenn das falsche Ladegerät verwendet wurde und der Ladestrom mehr als 4 A beträgt

2.3 Produktsicherheitskategorie – Messanschluss

Die Produktsicherheitskategorie gemäß IEC 61010 legt fest, an welchen Teilen einer elektrischen Anlage ein Gerät sicher verwendet werden darf. Die Kategoriebewertungen werden nachfolgend erläutert. Bei Verwendung mit zugelassenen Megger-Messleitungen hat das Messgerät MFT-X1 die Einstufung CAT IV 300 V bzw. CAT III 600 V, aber mit einigen Zubehörteilen kann diese Einstufung herabgesetzt werden. Die Herabsetzungen der Sicherheitseinstufung werden in den Abschnitten erläutert, die sich mit diesen Modi und Zubehörteilen befassen.

WARNUNG: Bei Verwendung eines Prüfgeräts ist die Produktsicherheitskategorie immer die des am niedrigsten bewerteten Bauteils in der Messschaltung.

2.3.1 Spannung der Sicherheitskategorie

Die Spannung, die Teil der Kategoriebewertung (CAT IV **300 V** oder CAT III **600 V**) ist, ist die maximale Spannung zwischen Leitung und Erde, an die das Gerät bei dieser Art von Stromkreis angeschlossen werden kann.

2.3.2 CAT IV

Geräte mit der Sicherheitseinstufung CAT IV können an Stromkreise zwischen dem Ursprung der Niederspannungsnetzversorgung und dem Verteilerkasten angeschlossen werden, wobei mindestens eine Schutzeinrichtung zwischen der Versorgungsquelle und dem Anschlusspunkt des Geräts vorhanden sein muss. Wenn keine solche Schutzeinrichtung vorhanden ist, sollte eine temporäre Schutzeinrichtung angebracht werden. Alternativ kann, vorbehaltlich des Ergebnisses einer Risikobewertung, der Einsatz von abgesicherten Messleitungen zulässig sein. Geräte mit der Sicherheitseinstufung CAT IV können auch an Stromkreise zwischen dem Verteilerkasten und den Steckdosen sowie an Stromkreise zwischen den Steckdosen und den Benutzergeräten angeschlossen werden.

2.3.3 CAT III

Geräte mit der Sicherheitseinstufung CAT III können an Stromkreise zwischen dem Verteilerkasten und den Steckdosen sowie an Geräte zwischen den Steckdosen und den Benutzergeräten angeschlossen werden.

2.3.4 CAT II

Geräte mit der Sicherheitseinstufung CAT II können an Stromkreise zwischen den Steckdosen und den Benutzergeräten angeschlossen werden. Das Messgerät kann sicher an Stromkreise bis zu den angegebenen Bemessungswerten oder darunter angeschlossen werden. Der Anschlussnennwert ist jener der am niedrigsten bemessenen Komponente im Messstromkreis.

2.4 Sicherheits-, Gefahren- und Warnsymbole am Gerät

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Sicherheits- und Gefahrensymbole am Außengehäuse des Geräts erläutert.

Symbol	Beschreibung
4	Warnhinweis: Hochspannung, Risiko eines elektrischen Schlags
<u>^</u>	Vorsicht: Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
CE	Das Gerät entspricht den geltenden EU-Vorschriften.
UK CA	Das Gerät entspricht den geltenden UK-Konformitätsanforderungen.
	Das Gerät entspricht den australischen und neuseeländischen Konformitätsanforderungen.
	Nicht auf Deponien, in Abwassersystemen oder durch Feuer entsorgen
	Das Gerät ist zur Gänze mit einer doppelten oder verstärkten Isolierung geschützt.
-	Anschluss ist abgesichert.
\bigotimes	Nicht öffnen. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile
🔘	Die grüne LED zeigt an, dass das Akkumodul aufgeladen wird
<u>ki</u> 🔴	Schlagen Sie im Handbuch nach, wenn die rote LED leuchtet
- C D +	Anschlüsse des Lithium-Ionen-Akkumoduls
CAT III 600 V –	Kategorie III 600-V-Messanschlussleistung
CAT IV 300 V	Kategorie IV 300-V-Messanschlussleistung
Li-ion	Befolgen Sie die örtlichen Recycling-Richtlinien für Lithium-Ionen-Akkus
▲ > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Nicht in Verteilersystemen mit Spannungen über 600 V AC RMS verwenden

2.5 Warnsymbole

In diesem Abschnitt werden die Warnsymbole, die auf dem Display angezeigt werden können, detailliert beschrieben.

Symbol	Warnhinweis	Beschreibung
<u>A</u>	Warnung vor Fremdspannung	An den Messanschlüssen besteht gefährliche Spannung
Â	Warnung vor internem Fehler	Es ist ein Fehler aufgetreten, der Aufmerksamkeit erfordert

2.5.1 Anschlussklemmen

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erläuterung des A-Symbols oben links auf dem Etikett der Anschlusstafel: Ungesteckte Anschlussklemmen können aus dem Inneren des Geräts und durch den externen Anschluss anderer Anschlussklemmen mit Strom versorgt werden. Die Stromzange muss dem als "MCC1010" bezeichneten Typ entsprechen, um einen sicheren Anschluss an das Gerät zu gewährleisten.

Erste Schritte

3. Erste Schritte

In diesem Abschnitt werden der grundlegende Aufbau des Geräts, die Navigationssteuerelemente und das Bildschirm-Layout beschrieben, das für alle Messungen gleich ist. Es wird dringend empfohlen, dass sich der Benutzer mit dem vollständigen Benutzerhandbuch vertraut macht, da es viele Informationen zur Funktionsweise der Messung sowie zur optimalen Nutzung des Geräts enthält.

3.1 Schnelleinstieg (für alle, die es eilig haben)

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Bedienelemente und Prüfungen.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den linken Drehknopf auf den gewünschten Hauptprüfmodus drehen. Auf der Anzeige wird auch angezeigt, welche Funktion ausgewählt ist.
- Mit den Hotkeys oben auf der Anzeige kann jeder Prüfmodus nach Bedarf angepasst werden.
- Ein Hotkey mit mehr als zwei Optionen kann mehrmals gedrückt werden, um durch die Optionen zu blättern.
- Alternativ können Sie mit dem rechten Bereichsregler sehr schnell durch die Optionen blättern, wobei die Optionen in einem Bogen ähnlich dem linken Bereichsregler angezeigt werden. Drücken Sie zuerst den gewünschten Hotkey und drehen Sie dann den rechten Knopf.
- Die INFORMATIONSLEISTE unten zeigt die empfohlenen Anschlussverbindungen wie folgt:

	Spannung	Durchgang	Isolierung	Schleifenimpedanz	FI	Erdwiderstand	Stromzange
	√ (1)	\checkmark	<i>✓</i>	1	√ (2)		
	\checkmark			√ (3)			
	\checkmark			\checkmark	√ (2/3)		
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$						\checkmark	
							√ (4)

Abb. 1: Tabelle zur Anschlussauswahl

- 1. Liefert alle drei Spannungen an ein- oder 3-phasigen Systemen gleichzeitig.
- 2. Die Prüfung mit zwei Leitungen ist für RCDs des Typs AC und A in Ordnung, aber RDC und Geräte des Typs B müssen mit drei Leitungen angeschlossen werden.
- 3. Durch den Anschluss des Neutralleiters wird die Verpolungserkennung gewährleistet.
- 4. Anschluss für MCC1010 im Strommodus.
- Je nach ausgewähltem Pr
 üfmodus wird die Pr
 üfung entweder automatisch gestartet oder erfordert die Bet
 ätigung der Testtaste:

Spannung:	Startet automatisch bei Auswahl
Durchgang:	Startet automatisch bei Auswahl
Isolation:	Startet, wenn die Testtaste gedrückt gehalten wird Durch Loslassen der Testtaste wird die Prüfung gestoppt
Erdwiderstand:	Startet, wenn die Testtaste gedrückt und losgelassen wird Stoppt automatisch nach Abschluss des Tests
Schleifenimpedanz:	Startet, wenn die Testtaste gedrückt und losgelassen wird Stoppt automatisch nach Abschluss des Tests
FI:	Startet, wenn die Testtaste gedrückt und losgelassen wird Stoppt automatisch nach Abschluss des Tests

4. Gerätesteuerungen

4.1 Bedienoberfläche des Geräts

Die Vorderseite des Multifunktionsprüfgeräts MFT-X1 hat vier Hauptbereiche:



Artikel	Beschreibung	Artikel	Beschreibung
1	Hotkeys	3	Sekundärer Drehwahlknopf
2	Primärer Drehwahlknopf	4	Anzeige





Artikel	Beschreibung	Artikel	Beschreibung
5	Befestigung mit Tragriemen/ Umhängegurt	8	Werkzeuglose Akkuklemmen
6	Messleitungsanschlusstafel	9	Akkuinformationen und -warnungen
7	Lithium-Ionen-Akkumodul		

Gerätesteuerungen

4.2 Geräteanzeige

Die MFT-X1-Anzeige ist ein 480 x 272 cm großes TFT-Farbdisplay mit einem Bildschirm aus gehärtetem und verklebtem Glas.

Die Anzeige ist in drei Bereiche unterteilt:



Artikel	Beschreibung	Artikel	Beschreibung
1	Hotkey-Leiste – zeigt die wichtigsten	3	Informationsleiste – zeigt sekundäre
	Funktionen an		Daten, Datum und Uhrzeit, Prüfmodus,
			Messleitungsanschlüsse und Akkustatus an
2	Hauptanzeigebereich — zeigt alle		
	Messmengen und sekundären		
	Prüfinformationen an		

Im Hauptanzeigebereich werden die Messergebnisse angezeigt. Welche Informationen im Hauptanzeigebereich angezeigt werden und wie sie angeordnet sind, hängt davon ab, welche Art von Prüfung Sie durchführen, und wird in den entsprechenden Abschnitten für jede Art von Prüfung erläutert.

Die Anzeige verwendet einen farbcodierten Hintergrund für verschiedene Prüfungen, wie dies Megger Limited für alle Gerätesortimente tut

4.2.1 Farbcodierte Hintergründe

Damit Sie sofort sehen können, welche Prüfung Sie ausgewählt haben, auch aus der Entfernung, ändert sich die Hintergrundfarbe des Hauptanzeigebereichs entsprechend dem Farbcode der Prüffunktion:

- Dunkelgrau Spannung oder Strom
- Orange Kontinuität
- Rot Isolation
- Grün Schleifenimpedanz
- Gelb FI-Prüfung
- Braun Erdungsprüfung
- Blau Ergebnisspeicherung
- Dunkelgrau + COG Einstellung

4.2.2 Modus mit hohem Kontrast

Alternativ kann die Anzeige auf einen Schwarz-auf-Weiß-Modus mit hohem Kontrast für helle Umgebungen mit viel Sonnenlicht eingestellt werden. **Siehe 15.5.3 Kontrastmodus auf Seite 84.**

4.3 Gerätesteuerungen

Das MFT-X1 verfügt über zwei Drehwahlknöpfe. Mit diesen kann der Benutzer die Hauptmessfunktionen und die Hotkeys für kleinere Messfunktionen auswählen:

- Linker Drehwahlknopf Hauptmessmodi
- Rechter Drehwahlknopf Wahloptionen der Hotkeys

Wenn Sie einen der Drehknöpfe drehen, zeigt der Teil des Hauptanzeigebereichs in der Nähe dieses Knopfs die Optionen an, die Sie auswählen können, und Sie sehen, welche dieser Optionen Sie derzeit ausgewählt haben. Wenn Sie den Knopf nicht mehr drehen, wird diese Optionsanzeige nach zwei Sekunden ausgeblendet.



zeigt die Optionen und die ausgewählte	Zeigt die Optionen und die Auswahl des derz
Funktion für die Hauptprüfmodi an	aktiven Hotkeys an
Optionen ändern sich nur, wenn das	Die Optionen ändern sich je nach gewähltem
Betriebssystem des Geräts aktualisiert wird	Hotkey.

HINWEIS: Der rechte Wahlknopf ist nur verfügbar, wenn für einen Hotkey mehr als zwei Optionen zur Verfügung stehen, z. B. Isolationsprüfspannung. Das Ein- oder Ausschalten des Summers macht keinen Wahlknopf verfügbar.

4.3.1 Der linke Drehknopf

Der linke Drehknopf dient zum Ausschalten des Geräts und zum Auswählen der Hauptprüffunktionen. Er wird auch zur Auswahl des Setup-Modus für das Gerät verwendet.

Mit diesem Knopf werden die Hauptfunktionsoptionen auf dem Anzeigebildschirm aufgerufen.

Durch Drehen des Drehknopfs wird die ausgewählte Funktion auf der Anzeige angezeigt.

Die Funktionen sind entsprechend den Farben auf der Anzeige farbcodiert.

4.3.2 Der rechte Drehknopf

Der linke Drehknopf dient zum Auswählen der sekundären Prüfoptionen. Wenn Sie beispielsweise den Isolationswiderstand messen, können Sie mit diesem Knopf wie unten dargestellt die Prüfspannung wählen:

Welche Optionen mit dem rechten Knopf ausgewählt werden können, hängt davon ab, welche Art von Prüfung Sie durchführen und welchen Hotkey Sie gedrückt haben.

Im Beispiel oben ist der Hotkey 5 aktiv, sodass der Bereichsregler die verfügbaren Prüfspannungen anzeigen kann.

Für die Hotkeys gibt es nur zwei Optionen. Diese haben keine zugehörige Drehknopfoption.

Gerätesteuerungen

In der Hotkey-Leiste oben im Bildschirm werden die verfügbaren Hotkeys mit einem Symbol angezeigt, das die Art der Funktion darstellt, die sie ausführen.

Zum Beispiel:

Im Durchgangsmessmodus zeigen die Hotkeys Folgendes an:



Abb. 2: Beispiel für Hotkeys

Diese Funktionen ändern sich je nach der Art der von Ihnen durchgeführten Prüfung. In diesem Fall hat die Isolationsprüfung vier Wirkungsweisen:

Hotkey	Maßnahme
1	Fix, der Hotkey kann nicht geändert werden
2	Aktiv oder nicht aktiv – Dies kann dauerhaft fixiert oder freigegeben werden
3	Hilfetaste – Diese kann in die Position Zwei für Volt und Durchgang geändert werden.
	Sie ermöglicht den Zugriff auf den Hilfebildschirm für den ausgeführten Prüfmodus
4	Ein oder Aus: Diese haben normalerweise eine Schaltanzeige im Hotkey
5	Option 1 oder Option 2 - Wählen Sie zwischen ein- oder zweidirektionalen Prüfungen

4.3.3 Informationsleiste

Unten am Bildschirm befindet sich die Informationsleiste, wie unten dargestellt:

LOOP IMPEDANCE	\$ $\bullet \bullet \bullet$	4:57 pm	· ·
	1	1	1
1	2	3	4



Artikel	Beschreibung	Artikel	Beschreibung
1	Ausgewählter Prüfmodus	3	Zeit
2	Bluetooth®-Status (AUS – Bluetooth® deaktiviert):	4	Batterie-/Akkustatus
	(Blinkend – Bluetooth® aktiviert, aber nicht verbunden)		
	(EIN – Bluetooth® mit dem Mobilgerät verbunden)		
3	Erforderliche Anschlüsse der Messleitungen		

HINWEIS: Die Prüfergebnisse sind mit einem Zeitstempel versehen, der Zeit- und Datumsangaben enthält. Die Uhrzeit wird in der Informationsleiste dauerhaft angezeigt. Das Format kann geändert werden. **SieheSiehe 15.5.4 Einstellen des Datums auf Seite 84.**

4.3.4 Messleitungs-Anschlussanleitung



Abb. 4: Anschlussanleitung

Die Anschlussanleitung besteht aus drei kleinen Kreisen, die entsprechend den Messleitungsbuchsen farbcodiert sind – rot, grün und blau, sowie einem grauen Kreis für die Stromzange MCC1010. Die Kreise zeigen an, welche Messleitungen in die Buchsen für die von Ihnen gewählte Prüfung gesteckt werden müssen.

Wenn ein Kreis mit Farbe gefüllt ist, sollte eine Messleitung in die Buchse mit der entsprechenden Farbe gesteckt werden. Wenn der Kreis als offener Ring angezeigt wird (nicht farbig ausgefüllt), muss keine Messleitung in die entsprechende Buchse gesteckt werden. Eine angeschlossene 3. Leitung hat keinen Einfluss auf den Prüfmodus, wenn es zweckmäßig ist, eine 3. Leitung angeschlossen zu lassen.

Loop impedance oop impedance Earth resistance Earth resistance Stromzange Durchgang Isolierung Spannung 2-adrig 2-polig **3-polig 3-adrig** π Ϊ **(**2) / (1) 1 (1) 1 (2)(3)(1) ʹ (4)Prüfung ohne Prüfung mit Spannung Spannung (getrennte Stromversorgung)

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Anschlussoptionen für jeden Messmodus:

Abb. 5: Tabelle zur Anschlussauswahl

- 1. Die Verbindung hängt vom gemessenen Stromkreis und von der Art der Prüfung ab, z. B. 2-adrige oder 3-adrige Prüfung.
- 2. 2-adrige Prüfungen sind für AC- und A-FI-Schalter in Ordnung, RDC- und B-Geräte erfordern jedoch einen 3-adrigen Anschluss.
- 3. Durch den Anschluss des Neutralleiters wird die Polaritätsumkehrerkennung (auch obligatorisch bei DC Fls und RDC) gewährleistet.
- 4. Anschluss für MCC1010 im Strommodus.

Gerätesteuerungen

4.3.5 Spannungswidget

Unten in der Mitte des Bildschirms befindet sich das Spannungswidget, das angezeigt wird, wenn Sie einen beliebigen Prüfmodus außer Spannungs- oder Strommessung auswählen.

Bei dem Widget handelt es sich um ein Dreieck mit einem Punkt in jeder Ecke. Die Punkte sind grün, rot und blau und entsprechen den Prüfbuchsen auf der Rückseite des Geräts, die die gleichen Farben haben.

Das Widget zeigt kontinuierlich die Spannungen zwischen den Prüfbuchsen an.

Das Widget wird während eines Live-Tests ausgeblendet, aber sofort angezeigt, nachdem der Test beendet wurde.

Z	RCD	: 💾 🛛 3 Wir	re L-PE	
ZL-PE	0.95 Ω	IPEFC	0.24 kA	
ZL-N	0.94 Ω	IPSCC	0.24 kA	
ZN-PE	0.09 Ω	IPF	0.24 kA	
228 γ 229 γ 0.04 Ω			0.04 Ω	
LOOP IMPEDANCE	PE — C	₩ N	🛑 🔵 🔍 4:57 pm 💷 🕨	

Abb. 6: Spannungswidget

4.3.6 Anomalien der Leitungsspannungen (erdfreie Spannungen)

Der Spannungsmessmodus und die Spannungsanzeige im Dreieck unten in der Mitte des Displays dienen dazu, die Spannungen an den drei Anschlüssen anzuzeigen.

Wenn alle drei Anschlüsse an eine Versorgung angeschlossen sind, zeigen sie normalerweise die Spannung an:

- Spannung an Neutral
- Spannung an Erde
- Neutralleiter gegen Erde

Bei einer typischen einphasigen

230-V-Wechselstromversorgung mit allen drei Anschlüssen würden Sie normalerweise folgende Werte erwarten

- Spannung an Neutral: 230 V AC
- Außenleiter an Erde: 230 V AC
- Neutralleiter an Erde: 0 V AC

Wenn jedoch einer der Anschlüsse unterbrochen ist, z. B. der Neutralleiter nicht angeschlossen ist, kann der Spannungsmodus oder die Spannungsanzeige eine Zwischenspannung anzeigen, z. B:

- Spannung an Neutralleiter: **183 V AC**
- Spannung an Erde: 230 V AC
- Neutralleiter gegen Erde: 53 V AC

Dies geschieht, weil die nicht angeschlossene Anschlussklemme des Geräts frei bleiben kann. Diese Zwischenspannungen beeinträchtigen die Leistung des Geräts nicht und führen nicht zu einem fehlerhaften Start einer Prüfung, wenn sie vorhanden ist.

Es wird empfohlen, beim Anschluss an eine stromführende Versorgung alle drei Anschlüsse herzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die vorhandenen Spannungen für den angeschlossenen Stromkreis repräsentativ sind und es sich nicht um einen schwankenden Wert handelt.

RCD	2 Wire	8	
		VL-PE) 119 V
0.88 Ω	IPEFC	VL-N	235 V
		V N-PE	> 115 V
230 V 205 V PE 52 V N			

Abb. 7: Ausgleichsspannungen bei Schleifenimpedanz- und Spannungsmessungen

4.3.7 Analogbogen

Wenn Sie Durchgangs-, Isolationswiderstands- oder FI-Rampenprüfungen durchführen, wird oben im Hauptleistenbereich der Anzeige ein Analogbogen angezeigt.



Abb. 8: Analogbogen

Alle im Gerät verwendeten Lichtbögen, mit Ausnahme der FI-Rampenprüfung, sind logarithmische Skalenbögen. Der Wert an jeder Markierung erhöht sich um ein Vielfaches von zehn. Dadurch kann der Bogen eine gute Auflösung bei den unteren Werten liefern, aber einen sehr großen Messbereich abdecken, ohne dass mehrere Bereichsänderungen vorgenommen werden müssen.

Der "Zeiger" auf diesem Bogen bewegt sich über den Bogen, um einen Hinweis auf den gemessenen Wert zu geben. Das Verhalten des Zeigers kann zusätzliche Informationen über den Zustand des Stromkreises liefern. **Siehe 8. Isolationsprüfung auf Seite 34.**

Betrieb

5. Betrieb

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die einzelnen Funktionen des MFT-X1 bedient werden und was jede Messung während der Testsequenz tatsächlich durchführt.

Führen Sie vor jedem Einsatz des Geräts eine visuelle Kontrolle des Gehäuses sowie der Messleitungen und Anschlüsse durch, um den einwandfreien Zustand ohne beschädigte oder gebrochene Isolierung sicherzustellen.

5.1 Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten des MFT-X1 den linken Drehknopf aus der Stellung "AUS" drehen. Das Gerät führt interne Selbsttests durch und die Anzeige leuchtet nach erfolgreicher Durchführung dieser Tests auf.



Abb. 9: Startbildschirm

Zum Ausschalten des MFT-X1 den linken Drehknopf auf der Anzeige in die Stellung "AUS" bringen. Der Bildschirm wird dunkel, was bestätigt, dass das Gerät ausgeschaltet ist und keinen Strom mehr vom Akku verwendet.



Abb. 10: AUS-Bildschirm

5.1.1 Automatische Abschaltung (Schlaffunktion)

Wenn Sie das MFT-X1 eingeschaltet lassen, aber nicht verwenden, wird die Anzeige nach 20 Sekunden abgedunkelt. Nach 5 Minuten (Standardeinstellung) schaltet sich das Gerät automatisch aus, um zu vermeiden, dass Akkustrom verschwendet wird. Wenn dies geschieht, können Sie es wieder einschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Wenn Sie die Zeitverzögerung für das Abdunkeln der Anzeige oder das automatische Ausschalten ändern oder ganz deaktivieren möchten, können Sie dies in den Einstellungen tun. **Siehe 15.5.8 Timer für Ruhezustand auf Seite 86.**

Die Testtasten befinden sich innerhalb der Drehknöpfe. Sie sind rot gefärbt und mit "Test" gekennzeichnet. Diese Tasten dienen zum Starten von Prüfungen, die manuell gestartet werden müssen, und zur Durchführung des Nullabgleichs. **Siehe 7.3 Nullabgleich der Messleitungen auf Seite 30.**

Die Art und Weise, wie eine Testtaste einen Test startet, unterscheidet sich von Test zu Test. Dies ist entweder ein schnelles Drücken und Loslassen, z. B. beim Schleifenimpedanztest, oder ein Drücken und Halten für die Isolationsprüfung. Siehe die einzelnen Testabschnitte unten.



Beide Tasten haben dieselbe Funktion und können auf dieselbe Weise verwendet werden.

Die Testtaste verfügt auch über eine kapazitive Kopplung, die in den roten Bereich integriert ist. Dadurch kann die Erdschlusserkennung (PE-Warnung) aktiviert werden, wenn der Bediener die Testtaste während der Prüfung unter Spannung berührt.

5.2 Prüfungsverhinderung – allgemeine Verhinderungen

Um Sie als Gerätebenutzer zu schützen und das Gerät selbst vor Schäden zu bewahren, verhindert das MFT-X1 unter bestimmten Bedingungen Prüfungen. Die Verhinderungsbedingungen hängen davon ab, welche Art von Prüfung Sie durchführen. Diese Bedingungen werden zu Beginn jedes relevanten Abschnitts erläutert.

6. Prüfungen im abgeschalteten Stromkreis

6.1 Allgemein

Wenn möglich, sollten Sie Prüfungen im abgeschalteten Stromkreis (Prüfungen an stromlosen, nichtspannungsführenden Stromkreisen) und nicht in spannungsführenden Leitungen durchführen. Die Prüffunktionen der Messgeräte der Serie MFT-X1 für abgeschaltete Stromkreise umfassen Durchgangsprüfung, Isolationswiderstandsmessung und Erdungswiderstandsmessung.

WARNUNG: Achtung! Bei Isolations-, Durchgangs- und Erdungswiderstandsmessungen muss der zu prüfende Stromkreis ausgeschaltet, stromlos, sicher isoliert und spannungsfrei sein, bevor Prüfanschlüsse hergestellt werden.

6.2 Schutz gegen versehentliche Beschädigung

MFT-X1-Geräte sind gegen Schäden geschützt, die andernfalls auftreten können, wenn Sie einen Test mit abgeschaltetem Stromkreis auswählen und das Gerät an einen stromführenden Stromkreis anschließen. Der Schutz ist auch dann wirksam, wenn Sie eine Prüfung an einer spannungsführenden Leitung begonnen und diese dauerhaft fixiert haben. Wenn Sie versehentlich eine Verbindung zu einer spannungsführenden Leitung herstellen, warnt Sie das Gerät und verhindert oder beendet den Test. Unter bestimmten Umständen kann die interne Sicherung des Geräts ausfallen, und Sie müssen sie austauschen, bevor Sie weitere Tests durchführen können. Verwenden Sie stets den richtigen Sicherungstyp **Siehe 18.5 Sicherung und Austausch der Sicherung auf Seite 106.**

Warnungen für spannungsführende Leitungen bei Prüfungen im abgeschalteten Stromkreis werden wie folgt angezeigt:



Abb. 11: Warnung Isolation spannungsführende Leitung

Diese Warnung verhindert, dass der Test gestartet wird, oder stoppt einen Test, wenn während des Tests eine gefährliche Spannung auftritt.



7. Durchgangs- und Widerstandsmessung

Abb. 12: Durchgang

7.1 Allgemeine Informationen

7.1.1 Grundfunktionen

WARNUNG: Bei Durchgangsprüfungen muss der zu prüfende Stromkreis ausgeschaltet, stromlos und sicher isoliert sein, bevor die Prüfanschlüsse hergestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis sicher entladen ist, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse berühren.

Messgeräte der Serie MFT-X1 können den Durchgang prüfen und Widerstände von 0,01 Ω bis 999 k Ω messen, sodass Sie kein separates Messgerät mehr für Widerstandsmessungen verwenden müssen.

Eine Summer-Funktion ist ebenfalls vorhanden, die Routinetests beschleunigen kann, aber wenn diese Funktion verwendet wird, sind die Widerstandsmessungen auf maximal 2,00 k Ω (oder 1 k Ω am Analogbogen) begrenzt.

Analogbogen

Die Anzeige verfügt auch über einen Analogbogen, der bei der Untersuchung schlechter oder unterbrochener Verbindungen nützlich ist. Der Analogbogen ist eine logarithmische Skala, die eine gute Auflösung für niedrige Widerstandswerte bietet, aber Werte bis zu 999 k Ω anzeigt, ohne dass die Skalierung geändert werden muss (begrenzt auf 1 k Ω im Summermodus).

Messprüfstrom und -spannung

Bei der Durchgangsprüfung eines Leiters, eines Stromkreises oder einer Verbindung verwendet das Gerät einen Standard-Prüfstrom von > 200 mA oder mehr und eine Spannung zwischen 4 V und 5 V. Dies entspricht den Anforderungen von IEC 61557, Teil 4.

Bei Stromkreisen mit einem höheren Widerstand als diesem wird der Prüfstrom automatisch reduziert. In allen Fällen wird der tatsächliche Prüfstrom unten links im Hauptanzeigebereich angezeigt, wie unten hervorgehoben:



Abb. 13: Durchgangsprüfungsstrom

Durchgangs- und Widerstandsmessung

Alternativ können Sie einen Prüfstrom von 10 mA für die Durchgangsprüfung verwenden. Obwohl dies nicht den allgemeinen elektrischen Konformitätsprüfungen entspricht, ist es für routinemäßige Tests zufriedenstellend und verlängert die Lebensdauer der Geräteakkus. Die 10 mA-Option ist auch nützlich, wenn der Neutralleiter zur Erde geprüft wird. Dies kann an einer stromführenden Installation erfolgen, solange geeignete Vorsichtsmaßnahmen für Arbeiten an spannungsführenden Leitungen getroffen werden, wenn die Spannung zwischen Neutralleiter und Erde < 1,0 V beträgt. Der 10-mA-Bereich löst im Allgemeinen keine 30-mA-RCDs aus.

7.1.2 Prüfungsverhinderung

Das Gerät verhindert den Test, wenn es eine Spannung im Stromkreis erkennt, die höher ist als die Spannung, die es zur Durchführung des Tests anwendet. Es gibt keine deaktivierten Optionen für die Durchgangsverhinderungsfunktion.

Auf dem Bildschirm wird eine Warnung bei spannungsführenden Leitungen angezeigt, wenn eine Spannung erkannt wird, und es ertönt ein lauter, schneller Piepton.

Dieser Modus kann nicht umgangen werden und verhindert alle Tests, bis die Spannungsquelle entfernt wurde.

7.1.3 Hotkeys für Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung

Wenn das MFT-X1 zum Prüfen des Durchgangs oder zum Messen des Widerstands verwendet wird, sind die Funktionen der Hotkeys wie folgt:



Abb.	14:	Hotkeys	für	Durchgang	J
------	-----	---------	-----	-----------	---

Hotkey	Funktion	Beschreibung
1	Aktueller Messwert	Drücken Sie diesen Hotkey, um 200 mA Prüfstrom auszuwählen, und drücken
I		Sie ihn erneut, um zu 10 mA Prüfstrom zurückzukehren
2	Hilfe	Drücken Sie diesen Hotkey, um Hilfe zur Durchgangsprüfung und
Z		Widerstandsmessung zu erhalten
3	Speichern	Drücken Sie diesen Hotkey, um die Ergebnisse an ein gekoppeltes Bluetooth®
		-Gerät zu senden Siehe 16. Herunterladen von Ergebnissen auf ein
		Remote-Gerät auf Seite 93.
4	Summer Ein/Aus	Drücken Sie diesen Hotkey, um den Summer einzuschalten. Drücken Sie ihn
		erneut, um den Summer auszuschalten
5	Richtung	Drücken Sie diesen Hotkey wiederholt, um zwischen dem unidirektionalen +ve-
		und -ve-Modus und dem bidirektionalen Modus zu wechseln

> CONTINUITY

7.2 Durchgangsprüfung

- Drehen Sie den linken Drehknopf in die Position Durchgang-(Ω).
 - Die Anzeige leuchtet auf orangefarbenem Hintergrund.
- 2. Stecken Sie die Messleitungen in die grüne und die rote Buchse.

- 3. Der Standard-Nennprüfstrom beträgt 200 mA. Um den Wert auf 10 mA zu ändern, drücken Sie den Hotkey 1. Drücken Sie den Hotkey 1 erneut, um auf 200 mA zurückzusetzen.
 - Der tatsächliche Prüfstrom wird unten links im Hauptanzeigebereich angezeigt.
 - Es ist kein Drücken der Testtaste nötig. Der Test beginnt, sobald Sie Ihre Messleitungen an den Stromkreis anschließen, den Sie testen.
- 4. Wenn der angezeigte Wert stabil ist, gibt das Gerät einen Signalton aus.
- 5. Das Gerät zeigt den Stromkreiswiderstand im Hauptanzeigebereich an.
 - Das Gerät zeigt auch den Stromkreiswiderstand am Analogbogen im Hauptanzeigebereich an.
- 6. Trennen Sie am Ende des Tests die Messleitungen
 - Der Zeiger kehrt zu > 999 kΩ zurück
 - Der tatsächlich während des Tests verwendete Strom bleibt im Fenster unten links
 - Der angezeigte Hauptwert wird in das Fenster "Vorherige Ergebnisse" unten rechts in der Anzeige übertragen.
 - Dadurch wird sichergestellt, dass eine nachfolgende Messung in der Hauptanzeige angezeigt wird. Wenn der erste Wert in der Hauptanzeige bleiben würde, könnte er mit der nächsten Messung verwechselt werden.
- Um Hilfe zum Anschließen von Messleitungen an den Stromkreis zu erhalten, drücken Sie HILFE am Hotkey 2
- 8. Um das Ergebnis zu speichern oder an ein mobiles Gerät zu senden, **Siehe 16. Herunterladen von** Ergebnissen auf ein Remote-Gerät auf Seite 93.



=14

Abb. 15: Durchgang allgemein





Durchgangs- und Widerstandsmessung

7.3 Nullabgleich der Messleitungen

Bei der Prüfung des Durchgangs oder der Messung niedriger Widerstandswerte ist es sinnvoll, den Widerstand der Messleitungen zu berücksichtigen. Dies wird als Nullabgleich bezeichnet. Wenn Sie einen Nullabgleich der Messleitungen durchführen, wird deren Widerstand bei der Durchführung einer Messung nicht mehr in den auf der Anzeige angezeigten Wert aufgenommen.

Der Wert des Nullabgleichs wird in der unteren Mitte des Hauptanzeigebereichs angezeigt:

7.3.1 Nullabgleich einer Messleitung:

 Stecken Sie die Messleitungen in die grüne und die rote Buchse auf der Rückseite des Geräts. 0.05 Ω





- 2. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Stellung Durchgang/ Widerstand $(\boldsymbol{\Omega}).$
- 3. Schließen Sie die Leitungen kurz.

HINWEIS: Es muss sich um eine gute Verbindung handeln. Eine schlechte Nullstelle führt zu einem hohen Nullabgleichwert und potenziell zu einem künstlich geringen Widerstand in der Hauptmessung.

Verwenden Sie idealerweise Krokodilklemmen oder drücken Sie die Tastkopfspitzen in einen guten Leiter, z. B. eine Kupfermünze.

- 4. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los.
 - Prüfen Sie, ob das Null-Symbol unten in der Mitte des Displays angezeigt wird. Der Widerstand des Nullabgleichwerts wird unter dem Nullsymbol angezeigt.



Abb. 16: Durchgang Nullabgleich

HINWEIS: Es ist ratsam, gelegentlich zu prüfen, ob der Nullabgleichwert korrekt ist, da Messleitungen möglicherweise nicht immer einen konsistenten Leitungswiderstand aufweisen, wenn sie abnutzen und ersetzt werden müssen.

7.3.2 Prüfung des Nullabgleichwerts der Leitung

- 1. Schalten Sie die Messleitungen mehrmals aus und schließen Sie sie mehrmals kurz
- 2. Stellen Sie sicher, dass auf der Hauptanzeige bei jedem Kurzschluss der Leitungen 0,00 Ω angezeigt wird.

HINWEIS: Dies kann je nach Kontaktqualität zwischen den Messleitungen etwas variieren

7.3.3 So entfernen Sie einen Nullabgleich der Messleitung:

- 1. Drücken Sie die Testtaste
- 2. Das Null-Symbol unten in der Anzeige und der Nullabgleichwert sollten verschwinden.

7.3.4 So aktualisieren Sie einen Nullabgleichwert für die Messleitung

- 1. Entfernen Sie den Nullabgleichwert für die Messleitung
- 2. Wiederholen Sie den in 7.3.1 beschriebenen Nullabgleichprozess der Messleitung.

7.3.5 Fehler beim Nullabgleich der Leitung

Widerstand zu hoch

Ein Nullabgleich kann nur für Messleitungen mit einem Widerstand von 9,99 Ω oder weniger durchgeführt werden. Wenn Sie versuchen, einen Nullabgleich für Messleitungen mit einem höheren Widerstand durchzuführen, gibt das Gerät einen Signalton aus und > 9,99 Ω blinkt drei Sekunden lang auf dem Display.

Schlechter Messleitungsanschluss

Verwenden Sie nach Möglichkeit Krokodilklemmen, wenn Sie die Kabel beim Nullabgleich miteinander kurzschließen, um eine gute Verbindung sicherzustellen. Alternativ können Sie die spitzen Tastköpfe fest in einen guten Metallleiter, z. B. eine Münze, drücken.

Negative Nullabgleichwerte der Leitung

Nach dem Nullabgleich eines Leitungssatzes zeigt die Hauptanzeige möglicherweise Werte von (weniger als) $< 0,00 \Omega$ an. Dies ist häufig der Fall, wenn die Leitungen kurzgeschlossen sind, da der Widerstand knapp unter dem Nullabgleichwert liegen kann.

Der Wert wird wie unten angezeigt und blinkt.



Abb. 17: Nullabgleichwert der Durchgangsleitung zu niedrig

Wenn dies jedoch bei einer Stromkreismessung geschieht, sollte der Nullabgleichwert erneut geprüft werden, da der Nullabgleichwert erheblich höher als der Leitungswiderstand sein kann. Wenn der Nullabgleichwert zu hoch ist, sollte erneut ein Nullabgleich der Leitungen durchgeführt werden.

So vermeiden Sie Probleme mit dem Nullabgleich:

- Stellen Sie sicher, dass während des Nullabgleichprozesses eine gute Verbindung besteht. Verwenden Sie möglicherweise ein Stück Kupferrohr oder eine Kupferstange, um die Leitungen miteinander zu verbinden.
- Wiederholen Sie den Messleitungsprozess wie oben beschrieben. Pr
 üfen Sie die Messleitungen auf Anzeichen von Besch
 ädigungen.
- Verwenden Sie eine Kupferstange oder ein Kupferrohr, um die Leitungen miteinander zu verbinden

Durchgangs- und Widerstandsmessung

7.3.6 Fehlerquellen bei der Messung

Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung Die Ergebnisse von Durchgangsmessungen können beeinträchtigt werden durch:

- Impedanzen weiterer parallel geschalteter Betriebsstromkreise
- transiente Ströme
- einen schlechten Anschluss an den zu prüfenden Stromkreis
- falsch gepolte Leitungen
- Verwechslung von abgesicherten und nicht abgesicherten Messleitungen

7.4 Summermodus bis zu 2 k Ω (1 k Ω auf analoger Skala)

Der Summer ist auf einen Messbereich von 2 k Ω begrenzt. Dies ist gewollt, da es die Ansprechgeschwindigkeit des Summers erhöht. Ohne diesen Grenzwert müsste das Gerät bei jedem Test automatisch von 999 k Ω herunterschalten und würde die Reaktion auf Messungen mit niedrigem Widerstand erheblich verlangsamen.

So aktivieren Sie den Summer:

- 1. Drücken Sie den Hotkey 4, um den Summer zu aktivieren.
 - Drücken Sie den Hotkey 4 erneut, um den Summer auszuschalten.
- Wenn der Summer eingeschaltet ist, ertönt er, sobald der Widerstand des Stromkreises unter einem voreingestellten Wert liegt. Dieser Wert beträgt standardmäßig 0,5 Ω, kann jedoch in den Einstellungen geändert werden.
 Siehe 15.6.1 Schwellenwert für den Brummer für Durchgangsmessungen (Grenzwertalarm) auf Seite 88.
 - Der voreingestellte Wert wird unten am Display angezeigt, wie im Beispiel rechts dargestellt. Hier wurde der Summer-Grenzwert auf 1 Ω eingestellt.



Abb. 18: Brummer für Durchgangsmessungen und Schwellenwert

7.5 Bidirektionale Durchgangsprüfung (Stromrichtungsumkehr)

Die Auswahl der bidirektionalen Durchgangsprüfung ermöglicht eine automatische Durchgangsprüfung mit einem vorwärtsgerichteten Prüfstrom und einem rückwärtsgerichteten Prüfstrom, ohne dass die Messleitungen umgedreht werden müssen.

Auf dem Display werden der Durchgangswiderstand in Vorwärtsrichtung und der Durchgangswiderstand in Rückwärtsrichtung angezeigt. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn in einer Verbindung oder bei der Messung durch ein Bauteil, z. B. eine Diode, unterschiedliche leitende Materialien vorhanden sind.

Um in den bidirektionalen Modus zu wechseln:

- 1. Rufen Sie den Durchgangsmodus auf
 - Drücken Sie Hot Key 5, bis das Symbol Bild angezeigt wird.
 - Alternativ können Sie auch Hot Key 5 drücken und mit dem rechten Drehknopf die bidirektionale Option auswählen.
- 2. Die Durchgangsprüfung beginnt automatisch, wenn die Messleitungen an einen Stromkreis angeschlossen sind.
 - Das Display zeigt die Werte für jede Richtung und den Durchschnitt der beiden in der Hauptanzeige an:



- 3. Am Ende der Prüfung werden die Messleitungen abgeklemmt.
 - Der Zeiger kehrt zu > 1 M Ω zurück.
 - Der während der Prüfung tatsächlich verwendete Strom wird im unteren linken Fenster angezeigt.
- 4. Der angezeigte Durchschnittswert wird in das Fenster "Vorherige Ergebnisse" unten rechts auf dem Display übertragen. Damit soll sichergestellt werden, dass eine nachfolgende Messung in der Hauptanzeige angezeigt wird. Würde der erste Wert in der Hauptanzeige bleiben, könnte er mit der nächsten Messung verwechselt werden.

Wenn Sie Hilfe zum Anschließen der Messleitungen an den Stromkreis benötigen, drücken Sie das Fragezeichen auf Hot Key 2.

8. Isolationsprüfung

8.1 Allgemein

Die Isolationswiderstandsprüfung ist die Prüfung, die von internationalen Normen für die Prüfung der Qualität der Isolation zwischen elektrischen Leitern in einer elektrischen Anlage vorgegeben wird.

Das MFT-X1 kann Isolationsprüfungen bei 50 V, 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V durchführen. Mit der VAR-Option kann es auch in einem großen Bereich von Zwischenwerten prüfen. Die häufigsten Werte sind:

- 500 V Wird bei allen neuen 110 V-, 230 V- und 400 V-Verdrahtungsinstallationen verwendet
- 250 V Wird in bestehenden Anlagen verwendet, bei denen die Gefahr besteht, dass 500 V die elektronischen Stromkreise beschädigen

In allen Fällen kann das Gerät einen Prüfstrom von 1 mA oder mehr (aber nicht mehr als 2 mA) liefern, der den Anforderungen der IEC 61557-2 entspricht.

WARNUNG: Der zu prüfende Stromkreis muss ausgeschaltet, stromlos, sicher isoliert und spannungsfrei sein, bevor Prüfanschlüsse für Isolationsprüfungen vorgenommen werden.

8.2 Timer zum Starten des Tests



Abb. 19: Start-Timer für Isolationswiderstand (IR)

Alle Isolationsprüfungen müssen jetzt über einen Timer verfügen, um zu verhindern, dass sie sofort starten. Dies ist eine zwingende Anforderung von IEC61010, der internationalen Norm, die die Sicherheit elektrischer Prüfgeräte definiert.

Beim MFT-X1 wird die Prüfspannung eine Sekunde (drei Sekunden für 1000 V-Tests) nach dem Drücken und Gedrückthalten der Testtaste eingeschaltet. Der Test bleibt so lange eingeschaltet, wie Sie die Taste gedrückt halten.

Wenn Sie die Testtaste loslassen, wird die Prüfspannung ausgeschaltet und der zu prüfende Stromkreis automatisch entladen, sofern Sie die Prüfanschlüsse an Ort und Stelle belassen.

Während der Entladung zeigt das Display die Restspannung im zu prüfenden Stromkreis im Fenster der tatsächlichen Spannung an. Der Lichtbogen ändert sich ebenfalls in Volt und zeigt die Entladung des Stromkreises an.

HINWEIS: Die Entladung kann sehr schnell sein und ist möglicherweise nicht auf dem Display erkennbar. Bei kapazitiven Stromkreisen kann dies Sekunden dauern.

Wenn die Messung nach Beginn des Tests dauerhaft fixiert wurde (siehe Hotkey 2 unten), bleibt die Prüfspannung auch nach Loslassen der Testtaste eingeschaltet. Um die Prüfspannung auszuschalten, müssen Sie den Hotkey 2 oder erneut die Testtaste drücken.

WARNUNG: Wenn der Test dauerhaft fixiert ist, wird der zu prüfende Stromkreis nicht automatisch entladen und die Messleitungen bleiben stromführend und gefährlich. Der Stromkreis kann auch nach dem Entfernen der Messleitungen gefährlich bleiben

8.2.1 Isolationsprüfung – Verhinderung

Das Gerät zeigt eine Warnung an, wenn es eine Stromkreisspannung von 25 V oder mehr erkennt, und verhindert die Prüfung, wenn die Spannung im Stromkreis 50V oder mehr beträgt. Sie können die Verhinderungsspannung, aber nicht die Warnspannung in den Einstellungen ändern. **Siehe 15.7.1 Spannungsführungs-Grenzwert auf Seite 88.**

8.3 Hotkeys für Isolationsprüfungen



Abb. 20: Hotkeys für Isolationsprüfungen

Hotkey	Funktion	Beschreibung
1		Nicht verwendet
2	Dauerhafte Fixierung der Prüfung	Drücken Sie diesen Hotkey, nachdem die Prüfung begonnen hat, um die Prüfung dauerhaft zu fixieren, und drücken Sie ihn erneut, um die Prüfung zu beenden. Alternativ können Sie die Testtaste drücken, um die Prüfung zu stoppen.
3	Hilfe/Speichern	Drücken Sie diesen Hotkey, bevor Sie eine Prüfung starten, um Hilfe zur Isolationsprüfung zu erhalten. Wenn der Test abgeschlossen ist, drücken Sie diesen Hotkey, um das Ergebnis an ein verbundenes Bluetooth-Gerät zu übertragen.
4	Summer Ein/Aus	Drücken Sie diesen Hotkey, um den Summer zu aktivieren, und drücken Sie den Hotkey erneut, um den Summer zu deaktivieren.
5	Prüfspannung	Drücken Sie diesen Hotkey wiederholt, um die Prüfspannung auszuwählen. Verfügbare Optionen sind 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V und VAR (variabel).
		HINWEIS: 1000 V ist werkseitig deaktiviert, kann aber im SETUP aktiviert werden. Der VAR-Wert wird im SETUP geändert

8.4 Alle Isolationsprüfungen

Die Testtaste muss f
ür die Dauer des Tests gedr
ückt gehalten werden oder die Verriegelungstaste (Hotkey 2) muss w
ährend des Tests gedr
ückt werden.

Bei 1000 V-Tests blinkt die Anzeige während der dreisekündigen Verzögerungszeit, bevor der Test beginnt, und ein Fortschrittsbalken wird angezeigt.

■ Wenn die Prüfspannung eingeschaltet oder der zu prüfende Stromkreis nicht vollständig entladen ist, wird links im Display ein Warndreieck angezeigt.



- Die ausgewählte Pr
 üfspannung wird auf dem Hotkey 5 angezeigt. Das Ger
 ät zeigt auch die tats
 ächliche Pr
 üfspannung unten rechts auf dem Display an.
- Wenn das Gerät am Ende eines Tests einen Stromkreis entlädt, wird die Restspannung angezeigt und das Display blinkt.
- Wenn Sie eine Isolationsprüfung ausgewählt haben und die Messleitungen an einen Stromkreis mit einer Spannung anschließen, die den Spannungsführungs-Grenzwert überschreitet, blinkt ein Blitzwarnsymbol auf dem Display, ein akustischer Warnton ertönt und das Spannungswidget wird angezeigt, wie unten dargestellt:



Isolationsprüfung



Abb. 22: Warnbildschirm für spannungsführende Leitung

Widget für spannungsführende Leitung

Die Isolationsprüfung wird verhindert. Das Spannungswidget gibt an, wo sich die Verbindung der spannungsführenden Leitung befindet.

Der standardmäßige Spannungsführungs-Grenzwert ist auf 30 V eingestellt. Sie können diesen jedoch in den Einstellungen auf 50 V oder 75 V ändern. Siehe 15.7.1 Spannungsführungs-Grenzwert auf Seite 88.

8.5 Isolationsprüfung


8.6 Isolationsprüfung mit dauerhafter Fixierung der Prüfung

Wenn die Funktion für die dauerhafte Fixierung beim Einrichten deaktiviert wurde **Siehe 15.7.2 Verriegelungstaste** verfügbar auf Seite 89., können Sie diese Funktion nicht verwenden.

- Drehen Sie den linken Drehknopf in die Isolationsprüfungsposition (MΩ).
 - Das Display leuchtet mit einem roten Hintergrund.
- 2. Stecken Sie Ihre Messleitungen in die rote und die grüne Buchse, wie in der Informationsleiste angegeben.
- 3. Drücken Sie den Hotkey 5, bis darunter die gewünschte Prüfspannung angezeigt wird.
 - 3.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Prüfspannung auswählen.
- 4. Schließen Sie Ihre Messleitungen an den Stromkreis oder die Anlage an, die Sie testen möchten.
- 5. Drücken Sie die Testtaste und halten Sie sie gedrückt.
- 6. Die Prüfspannung wird nach einer Verzögerung von einer Sekunde eingeschaltet (drei Sekunden für 1000 V-Tests).
- 7. Um den Test dauerhaft zu fixieren, den Hotkey 2 drücken und loslassen. Sie können nun die Testtaste loslassen und die Isolationsprüfspannung bleibt eingeschaltet
 - Der gemessene Isolationswiderstand wird kontinuierlich angezeigt.
 - Der Analogbogen bietet auch eine kontinuierliche Anzeige des gemessenen Isolationswiderstands.

37





SETTINGS

CONTINUITY

INSULATION RESISTANC





Isolationsprüfung

8. Um die Prüfspannung auszuschalten, drücken Sie entweder den Hotkey 2 oder erneut die Testtaste.



Prinzip der Messung

Der ausgewählte Gleichstrom wird an den zu prüfenden Stromkreis angelegt, und der Widerstand wird aus den Messungen der resultierenden Spannung und des Stroms berechnet. Bei kapazitiven Schaltkreisen kann die Aufladung einige Zeit in Anspruch nehmen und wird als ansteigende Spannung angezeigt, die länger braucht, um ihr Maximum zu erreichen. Der Messwert ist bei einer Schaltkreiskapazität von weniger als 2 µF stabil.

9. Erdungswiderstandsmessung

WARNUNG: Bei der zweiadrigen Methode müssen Sie die Erdungselektrode von der Anlage trennen, die sie schützt. Vor dem Trennen der Erdungselektrode müssen Sie den Stromkreis, an dem Sie arbeiten, isolieren und die genehmigten Verfahren befolgen, um sicherzustellen, dass er spannungsfrei ist und nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann. Das Entfernen des Schutzleiteranschlusses bei spannungsführenden Anlagen ist extrem gefährlich! Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Erdungselektrode nach Abschluss der Prüfung wieder korrekt anschließen.



Abb. 24: Erdungswiderstandsmessung

9.1 Allgemein

Das MFT-X1 kann zum Messen des Widerstands von Erdungselektroden mit den folgenden Methoden verwendet werden:

- 2-polig
- 3-polig

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Prüfverfahren eignet sich für den Einsatz an einfachen Erdungssystemen des Typs, der typischerweise in privaten und kleinen gewerblichen Installationen und in Verbindung mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) zu finden ist. Wenn Sie Hilfe bei der Durchführung von Erdungswiderstandsmessungen in komplexen Anlagen benötigen, z. B. bei Installationen mit vielen Elektroden oder Erdmatten, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Megger.

9.1.1 Klemmenbezeichnungen

Bei Verwendung für Erdungsprüfungen werden die Klemmen H,E,S zu C,X,P.



Abb. 25: Bezeichnungen der Erdungswiderstandsmessklemmen

9.1.2 Erdungsprüfungsverhinderung

Die Prüfung wird verhindert, wenn das Gerät eine externe Spannung von mehr als 25 V feststellt oder wenn die Messleitungen nicht korrekt angeschlossen sind. **Siehe 15.7.1 Spannungsführungs-Grenzwert auf Seite 88.**

Erdungswiderstandsmessung

9.1.3 Zweipolige Erdungswiderstandmessungen



Abb. 26: 2P-Erdung Startbildschirm

Für diese Art von Prüfung muss die Erdungselektrode von der Anlage oder dem Gerät, das sie schützt, getrennt werden. Bevor Sie dies tun, beachten Sie die Warnung zu Beginn dieses Abschnitts. **Siehe 9. Erdungswiderstandsmessung auf Seite 39.** Bei diesem Test wird ein Prüfstab verwendet, der idealerweise 30 m von der zu prüfenden Elektrode in die Erde geführt werden sollte, was dem maximal möglichen Abstand mit der mitgelieferten Messleitung entspricht. Bei Bedarf kann der Prüfstab näher an der zu prüfenden Elektrode positioniert werden, jedoch mindestens in einer Entfernung von 2 m. Die Prüfanschlüsse werden an die zu prüfende Elektrode und an den Prüfstab angeschlossen. Diese Methode liefert zwar nicht die genauesten Ergebnisse, ist jedoch nützlich, um zu überprüfen, ob die Erdungselektrode ordnungsgemäß funktioniert.

9.1.4 Dreipolige Erdungswiderstandsmessungen ohne Stromzange



Abb. 27: Erde 3P

Für diese Art der Prüfung muss der Erder von der Anlage oder dem Gerät, das er schützt, getrennt werden, aber bevor Sie dies tun, beachten Siehe 9. Erdungswiderstandsmessung auf Seite 39. Bei dieser Prüfung werden zwei Prüfspieße verwendet. Die Spieße sind identisch, aber der Einfachheit halber wird ein Spieß als Stromspieß und der andere als Potentialspieß (oder Spannungsspieß) bezeichnet. Der Stromspieß sollte idealerweise 30 m von der zu prüfenden Elektrode entfernt in den Boden gerammt werden, was der maximal möglichen Entfernung mit der mitgelieferten Messleitung entspricht. Falls erforderlich, kann der Stromspieß näher an der zu prüfenden Elektrode positioniert werden, doch führt ein größerer Abstand zu genaueren Ergebnissen. Der Abstand zwischen der zu prüfenden Elektrode und der Stromelektrode sollte 2 m nicht unterschreiten. Der Potentialspieß wird auf halber Strecke zwischen der zu prüfenden Elektrode und dem Stromspieß in den Boden getrieben. Die Prüfanschlüsse werden an die zu prüfende Elektrode und an die beiden Spieße angeschlossen, dann wird eine Widerstandsmessung durchgeführt. Die Messung wird noch zweimal wiederholt, einmal mit dem Potenzialspieß 10% näher an der zu prüfenden Elektrode und einmal mit ihm 10% weiter entfernt. Die Ergebnisse aller drei Messungen sollten nahezu identisch sein. Ist dies nicht der Fall, kann es erforderlich sein, die örtlichen Bodenverhältnisse zu untersuchen. Für weitere Hilfestellungen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Megger. Dreileiter-Erdungswiderstandsmessungen sind genauer und zuverlässiger als Zweileitermessungen, aber sie benötigen mehr Zeit zur Durchführung.



9.2 Hotkeys für die Erdungswiderstandsmessung

Abb. 28: Erdungs-Hotkeys

Hotkey	Funktion	Beschreibung
1	Prüfspannung	Prüfspannung von 25 V.
2		Nicht verwendet.
3	Hilfe/Speichern	Drücken Sie diesen Hotkey vor Beginn einer Prüfung, um Hilfe zur Erdungswiderstandsmessung zu erhalten. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, drücken Sie diesen Hotkey, um die Ergebnisse an ein verbundenes Bluetooth [®] -Gerät zu übertragen.
4		Nicht verwendet
5	Prüftyp	Derzeit sind nur 2P-Prüfungen möglich.

9.3 Zweipolige (2P) Erdungswiderstandsmessungen

WARNUNG: Isolieren Sie die Stromversorgung der elektrischen Anlage, die mit der zu prüfenden Erdungselektrode verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass die Anlage elektrisch isoliert ist und nicht versehentlich wieder mit Strom versorgt werden kann. Trennen Sie die Erdungselektrode nur dort, wo dies gefahrlos möglich ist, da sonst gefährliche Spannungen im Erdungsnetz des Gebäudes entstehen können.



Erdungswiderstandsmessung

 Stecken Sie eine Messleitung in die grüne Buchse und schließen Sie sie an die zu pr	
5. Stecken Sie eine Messleitung in die gelbe Buchse und schließen Sie sie an den Prüfstab an.	
6. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los.	\bigcirc
7. Am Ende der Prüfung wird im Hauptanzeigebereich der Erdungswiderstand angezeigt.	 25V 2P 6.06 Ω EATH
8. Schließen Sie die Erdungselektrode wieder an.	

9.4 Dreipolige (3P) Erdungswiderstandsmessungen ohne Stromzange

WARNUNG: Trennen Sie die Anlage oder das Gerät, das durch den zu prüfenden Erder geschützt wird, elektrisch ab. Vergewissern Sie sich, dass sie isoliert ist und nicht versehentlich wieder unter Spannung gesetzt werden kann.



Erdungswiderstandsmessung



10. Prüfung von spannungsführenden Leitungen

10.1 Allgemein

Die Schleifenimpedanzprüfung erfordert, dass der Bediener spannungsführende Leitungen überprüft. Die Anschlüsse sollten idealerweise bei abgeschalteten (isolierten) Stromkreisen vorgenommen werden. Der Stromkreis muss dann für die Durchführung der erforderlichen Prüfung unter Spannung gesetzt werden. Nach Abschluss der Prüfung kann der Stromkreis erneut isoliert werden, um die Messleitungen zu trennen oder zu verschieben.

WARNUNG: Bei der Durchführung von Prüfungen an spannungsführenden Leitungen sind die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung zu beachten.

WARNUNG: Prüfungen unter Spannung sollten nur durchgeführt werden, wenn keine anderen Prüfungsoptionen verfügbar sind.

WARNUNG: Es sollte eine Risikobewertung durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Durchführung von Prüfungen unter Spannung sicher ist.

10.2 Warnanzeige

Prüfungen, bei denen eine spannungsführende Leitung oder eine gefährliche Spannung verwendet wird, zeigen während der Prüfung ein kleineres Warndreieck an. Dies ist eine Erinnerung daran, dass am zu prüfenden Stromkreis gefährliche stromführende Bedingungen vorliegen.



Abb. 29: Warnung bei spannungsführender Prüfung – Beispiele für Schleifenprüfungen und FI-Prüfungen

10.3 Autostart-Option (Freihandbetrieb)

Das MFT-X1 verfügt über eine Autostart-Option für Schleifenimpedanz- und FI-Prüfungen. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, kann jedoch im SETUP aktiviert werden.

Wenn diese Funktion in den Einstellungen aktiviert ist, muss die Autostart-Funktion (Freihandbetrieb) durch Drücken einer Testtaste vor dem Anschluss an den Stromkreis ausgelöst werden. Nach dem Auslösen beginnt die Prüfung bei Erkennung einer konformen spannungsführenden Leitung.

Die Autostart-Option wird separat für Schleifen- und FI-Prüfungen gesteuert. Es ist nicht möglich, den Autostart für eine Art von FI-Prüfung einzuschalten und für andere Arten auszuschalten. Der Autostart wird in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet. **Siehe 15.8.3 Start der automatischen Prüfung auf Seite 90.**

10.4 Schutzleiter- und Berührungsspannungswarnung

Wenn Sie eine Prüfung an einer spannungsführenden Leitung (außer der Strommessung) durchführen und die Testtaste drücken, um die Prüfung zu starten, führt das Gerät automatisch einen Test zur Bestätigung der Schutzleiters (PE-Bestätigung) durch.

Wenn das Gerät bei der PE-Bestätigungsprüfung einen Schutzerdungsfehler im PE-Leiter des zu prüfenden Stromkreises feststellt, warnt es Sie mit folgendem Symbol auf dem Display:

Wenn das Gerät bei der PE-Bestätigungsprüfung einen Schutzerdungsfehler im PE-Leiter des zu prüfenden Stromkreises feststellt, warnt es Sie mit folgendem Symbol auf dem Display:

Z	RCD	8	3 Wire	L-PE		
ZL-PE		IPE	FC			
ZL-N		IPS				
ZN-PE		IPF				
LOOP IMPEDANCE	••• 15:26 🚥					

oder





Die häufigste Ursache für diesen Fehler ist ein hoher Widerstand oder ein fehlender Erdungsanschluss.

10.4.1 Betrieb der Schutzleiterwarnung (PE)

Bei Messungen an spannungsführenden Leitungen sollte die rote Auflage auf einer der Testtasten mindestens 1 Sekunde lang berührt werden, damit die PE-Warnerkennung funktioniert.

HINWEIS: Drücken Sie nicht die Testtaste, sondern berühren Sie sie nur. Dies ist ausreichend, damit der Erkennungskreis einen Fehler erkennt, ohne eine Messung auszulösen.

10.4.2 Schutzleiterbestätigung verhindern (PE-Warnung)

Unter bestimmten Umständen müssen Sie die PE-Bestätigungs-Prüfsperre deaktivieren, damit eine Prüfung zugelassen und somit eine Messung abgeschlossen werden kann. Die PE-Warnung weist nach wie vor auf ein PE-Problem hin, behindert jedoch nicht mehr die Durchführung der Prüfung. Prüfung von spannungsführenden Leitungen

10.5 Berührungsspannung (Fehlerspannung)

Für Schleifenimpedanz- und FI-Prüfungen verbindet das Gerät eine Last zwischen dem spannungsführenden Leiter und dem Schutzleiter (PE). Wenn der PE-Leiter nicht ordnungsgemäß mit der Erde verbunden ist, erhöht sich die Spannung an ihm, möglicherweise bis zu einem gefährlichen Niveau.

Die Spannung am PE-Leiter wird als Berührungsspannung oder Fehlerspannung bezeichnet, da jemand, der Teile der Installation oder an den PE-Leiter angeschlossene Geräte berührt – in der Regel die freiliegenden Metallteile –, diese Spannung spürt.

Wenn die Spannung hoch genug ist, erhalten die Personen einen elektrischen Schlag. Um dies zu verhindern, führt das Gerät beim Starten einer FI- oder Schleifenimpedanzprüfung vor Durchführung der Prüfung automatisch eine Berührungsspannungsprüfung durch.

Die Berührungsspannungsprüfung dauert zu Beginn der Prüfung nur einen Bruchteil einer Sekunde und ist für den Bediener nicht merkbar.

Im FI-Modus wird das Ergebnis im Berührungsspannungsbereich unten links im Hauptanzeigebereich angezeigt.

Im Schleifenimpedanzmodus ist die Prüfung nicht sichtbar, verhindert aber die Hauptprüfung, wenn sie gefährlich ist.

Wenn die Prüfung ergibt, dass die Berührungsspannung größer als der maximal zulässige Wert ist, was darauf hinweist, dass der Schutzleiter nicht korrekt mit der Masse verbunden ist, wird die Prüfung verhindert.

Wenn die Berührungsspannung unter dem maximal zulässigen Wert liegt, wird die Prüfung normal durchgeführt. Wenn diese Spannung hoch ist, aber immer noch unter dem zulässigen Grenzwert liegt, ist es hilfreich, dies zu wissen, da es auf eine schlechte Erdungsverbindung hinweisen kann, die untersucht werden muss.

Der Standardwert für die maximal zulässige Berührungsspannung beträgt 50 V, aber für spezielle Installationen, wie z. B. in Krankenhäusern und in Bereichen, in denen Vieh vorhanden sein kann, kann dieser Wert in den Einstellungen auf 25 V geändert werden. **Siehe 15.8.2 Max. Berührungsspannung auf Seite 90.**

Sie können auch selbst eine Berührungsspannungsprüfung mit den FI-Prüfoptionen durchführen. **Siehe 10.5** Berührungsspannung (Fehlerspannung) auf Seite 46.

WARNUNG: Spannungsmessungen sind Prüfungen unter Spannung, und alle Vorsichtsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung müssen befolgt werden.



Abb. 31: Spannung

11.1 Allgemein

Das MFT-X1 kann ein- und dreiphasige AC- und DC-Spannungen messen. Es stehen drei Messmodi zur Verfügung. Der TRMS-Modus (echter RMS) misst den kombinierten Wert der AC- und DC-Spannungen in einem Stromkreis.

Im AC-Modus wird nur die Wechselspannung im Stromkreis gemessen und keine eventuell vorhandene Gleichspannung berücksichtigt.

DC misst nur die Gleichspannung im Stromkreis und berücksichtigt keine eventuell vorhandene Wechselspannung.



Abb. 32: Spannung einphasig

WARNUNG: Bei der Verwendung des MFT-X1 sollten Sie beachten, dass bei Auswahl des AC-Modus und der Anzeige eines niedrigen Wertes oder des Wertes Null dennoch eine potenziell gefährliche DC-Spannung vorhanden sein kann. Wenn Sie umgekehrt den DC-Modus ausgewählt haben und der Messwert niedrig oder null ist, könnte im Stromkreis eine potenziell gefährliche AC-Spannung vorhanden sein.

Das MFT-X1 kann auch Millivolt messen, wie unten beschrieben:



Abb. 33: mV-Spannung

11.2 Hotkeys für Spannungsmessungen



Abb. 34: Hotkeys für Spannung

Hotkey	Funktion	Beschreibung
1	Volt/Millivolt	Drücken Sie diesen Hotkey, um die Millivolt-Messung auszuwählen, und drücken Sie ihn erneut, um zum normalen Spannungsmodus zurückzukehren.
2	Hilfe	Drücken Sie diesen Hotkey, um Hilfe zur Spannungsmessung zu erhalten.
3	In CertSuite speichern	Drücken Sie diesen Hotkey, um die Ergebnisse an ein verbundenes Bluetooth [®] -Gerät zu senden. Siehe 16.7 Senden von Testergebnissen an CertSuite™ auf Seite 96.
4		Nicht verwendet.
5	Messtyp	Drücken Sie wiederholt diesen Hotkey, um zwischen TRMS-, AC- und DC- Messungen zu wechseln.

11.3 Anzeige für Spannungsmessungen



Abb. 35: Spannung einphasig

11.4 Alle Spannungsmessungen

- Die angezeigte Spannung wird kontinuierlich aktualisiert. Wenn Sie Ihre Ergebnisse an ein verbundenes Bluetooth[®]-Gerät senden möchten, können Sie dies durch Drücken des Hotkeys 3 tun.
- Der Standardmodus für Spannungsmessungen ist TRMS. Um den AC-Only- oder DC-Only-Modus auszuwählen, drücken Sie den Hotkey 5, bis das Feld darunter auf dem Bildschirm den gewünschten Modus anzeigt.
 - Alternativ können Sie den Modus auch durch einmaliges Drücken des Hotkeys 5 und mit dem rechten Drehknopf auswählen.
- Um Hilfe zu erhalten, können Sie jederzeit den Hotkey 2 drücken.
- Das Spannungswidget wird während Spannungstests gesperrt, da die Hauptleiste des Displays die Spannungen genauer anzeigt.

ACHTUNG: Testen Sie vor und nach dem Gebrauch auf eine bekannte Spannung, um den korrekten Betrieb des Geräts zu überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie falsche Ergebnisse erhalten.

11.5 Einphasige Messungen

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Spannungsposition (V).
 - Das Display leuchtet auf und hat einen schwarzen Hintergrund.
- 2. Für eine zweiadrige Prüfung stecken Sie Ihre Messleitungen in die grüne und die rote Buchse, wie in der Informationsleiste angegeben.
 - 2.1. Für einen dreiadrigen Test oder wenn Sie ein Netzsteckerkabel verwenden, stecken Sie die grüne Schutzerde-Messleitung (PE) in die grüne Buchse, die rote spannungsführende Messleitung (L) in die rote Buchse und die blaue Nullleiter-Messleitung (N) in die blaue Buchse.
- 3. Schließen Sie die grüne Messleitung (PE) an die Erdungsleitung, die rote Messleitung (L) an den spannungsführenden Leiter und die blaue Messleitung an den Neutralleiter des zu messenden Stromkreises an.

Es ist kein Drücken der Testtaste nötig.

Der Test läuft kontinuierlich und zeigt ständig die Spannungen an den Prüfanschlüssen an.

- 4. Bei zweiadrigen Prüfungen zeigt das Gerät eine einzige Spannung an.
 - 4.1. Bei dreiadrigen Tests werden die Spannung zwischen spannungsführendem Leiter und PE, zwischen spannungsführendem Leiter und Neutralleiter und zwischen Neutralleiter und PE gleichzeitig angezeigt.







11.6 Dreiphasige Messungen

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Spannungsposition (V).
 - Das Display leuchtet auf und hat einen schwarzen Hintergrund.
- 2. Stecken Sie die Messleitungen in die rote (L1), die grüne (L2) und die blaue (L3) Buchse.
- 3. Schließen Sie die rote Messleitung am L1-Leiter, die grüne Messleitung am L2-Leiter und die blaue Messleitung am L3-Leiter des zu messenden Stromkreises an.

Es ist kein Drücken der Testtaste nötig.

Der Test läuft kontinuierlich und zeigt ständig die Spannungen an den Prüfanschlüssen an.

4. Das Gerät zeigt gleichzeitig die Spannungen L1-zu-L2, L2zu-L3 und L1-zu-L3 an.

Das Gerät zeigt auch die Versorgungsfrequenz an. Das Gerät zeigt auch die Phasensequenz der Versorgung an, wie unten dargestellt.





11.7 Phasensequenz

Bei der Messung von dreiphasigen Spannungen zeigt das Gerät automatisch die Phasensequenz an.

v	9	ΞĦ		TRMS
	L1-L2	415.2	v	
	L2-L3	415.2	v	
	L3-L1	415.2	v	
Frequency		,	Ph	ase sequence
50.1 Hz				1-2-3
VOLTAGE				

Abb. 36: Phasendrehung der Spannung

Die normale Phasensequenz wird als 1-2-3 dargestellt. Die umgekehrte Phasensequenz wird als 3-2-1 dargestellt.

Wenn das Gerät in den DC-Modus geschaltet ist und eine Phasendrehung erkannt wird, schaltet es automatisch in den TRMS-Modus und der Anzeigebereich unter dem Hotkey 5 blinkt fünfmal, um den Benutzer zu warnen.



Abb. 37: Hotkey 3

11.8 Millivolt-Messungen

- Drehen Sie den linken Drehknopf in die Spannungsposition (V). Das Display leuchtet auf und hat einen schwarzen Hintergrund.
- Drücken Sie den Hotkey 1, bis im Feld darunter "mV" angezeigt wird.
- 3. Stecken Sie die Messleitungen in die rote und die grüne Buchse.
- 4. Schließen Sie die rote Messleitung an den positiven Potentialleiter und die grüne Messleitung an den negativen Potentialleiter des zu messenden Stromkreises an.

Es ist kein Drücken der Testtaste nötig.

Der Test beginnt, sobald Sie Ihre Messleitungen an den Stromkreis anschließen, den Sie testen.

5. Das Gerät zeigt eine einzelne Spannung in Millivolt bis zu einem Grenzwert von 1999 mV an.

HINWEIS: Die mV-Option ist nur an den roten und grünen Anschlüssen des Geräts verfügbar.



11.9 Frequenzmessung

- Bei AC- oder TRMS-Messungen zeigt das Gerät automatisch die Versorgungsfrequenz unten links im Display an.
- Die Frequenzanzeige wird gesperrt, wenn DC-Spannungen ausgewählt werden.

11.10 Senden von Ergebnissen an ein Bluetooth®-Gerät

Der Hotkey 3 kann jederzeit gedrückt werden, um die im Hauptbereich des Displays angezeigten Ergebnisse an ein verbundenes Bluetooth[®]-Gerät, z. B. ein Tablet oder Smartphone, zu senden



Abb. 38: Hotkey 3

Informationen zum Verbinden von mobilen Geräten mit dem MFT-X1 Siehe 16. Herunterladen von Ergebnissen auf ein Remote-Gerät auf Seite 93.



Strommessung

12. Strommessung

WARNUNG: Strommessungen sind Prüfungen unter Spannung, und alle Vorsichtsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung müssen befolgt werden.



Abb. 39: Strommessung

12.1 Allgemein

Bei Verwendung mit einer optionalen Stromzange MCC1010 kann das MFT-X1 AC- und TRMS-Ströme messen.

12.2 Hotkeys für Strommessungen



Abb. 40: Strom-Hotkeys

Hotkey	Funktion	Beschreibung
1	Klemmeinstellung	Diese Einstellung bietet derzeit nur die Stromzange MCC1010 an.
2	Hilfe	Drücken Sie diesen Hotkey, um Hilfe zur Strommessung zu erhalten.
3	Speichern	Drücken Sie diesen Hotkey, um die Ergebnisse an ein verbundenes
		Bluetooth [®] -Gerät zu senden. Siehe 16. Herunterladen von Ergebnissen
		auf ein Remote-Gerät auf Seite 93.
4		Nicht verwendet.
5	Messtyp	Drücken Sie wiederholt diesen Hotkey, um zwischen AC- und TRMS-
		Messungen zu wechseln.

12.3 Alle Strommessungen



Abb. 41: Ausgangsbildschirm der Stromzange mit angeschlossener MCC1010

- Die Spannungsanzeige wird kontinuierlich aktualisiert. Wenn Sie Ihre Ergebnisse jedoch an ein verbundenes Bluetooth® -Gerät senden möchten, können Sie dies durch Drücken des Hotkeys 3 tun.
- Um Hilfe zu erhalten, können Sie jederzeit den Hotkey 2 drücken.

12.4 Strommessungen

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Position STROM.
 - Das Display leuchtet auf und hat einen schwarzen Hintergrund.



2. Verwenden Sie eine Megger Stromzange MCC1010 und stecken Sie sie in die graue 3-polige Buchse.

HINWEIS: Dies ist eine polarisierte Verbindung. Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Steckdose.

3. Positionieren Sie die Stromzange am Kabel, das den zu messenden Strom führt.

In den hier gezeigten Beispielen kann die Stromzangenverbindung an einem einzelnen Leiter oder an zwei Leitern hergestellt werden.

Die Stromzange an den beiden Leitern zeigt die Differenz zwischen den beiden Leiterströmen an. Dies wird als Differentialmessung bezeichnet

4. Es ist kein Drücken der Testtaste nötig. Die Prüfung startet automatisch, sobald Sie die Stromzange positioniert haben.

13. Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI)

WARNUNG: FI-Prüfungen sind Prüfungen unter Spannung, und alle Vorsichtsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung müssen befolgt werden.

13.1 Allgemein

Das MFT-X1 kann die Auslösezeit und den Auslösestrom für eine Vielzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI) und Fehlerstrom-Trennvorrichtungen (RDC-DD) mit einer Empfindlichkeit von 10 mA bis 1000 mA messen. RDC-DD wird beim MFT-X1 auf RDC gekürzt.

Die vom Gerät durchgeführten Prüfungen entsprechen IEC 61557 Teil 6 für Fls und IEC62955 für RDC-DDs

Zu den Prüfoptionen gehören die Prüfung der Auslösezeit, die Prüfung des Auslösestroms sowie die kombinierte oder separate Berührungsspannungsprüfung, auch als Fehlerspannungsprüfung bezeichnet.

Das Gerät bietet außerdem eine einzigartige, vom Benutzer konfigurierbare automatische Testsequenz, die einige oder alle diese Tests umfasst, sowie Rampenprüfungen, die für die Untersuchung von Fehlauslösungen nützlich sind.

13.1.1 Unterstützte FI-Typen

Das MFT-X1 kann die folgenden Arten von Fls prüfen:

- AC gewährleistet die Trennung nur bei AC-Restströmen
- A gewährleistet die Trennung von AC- und gepulsten DC-Restströmen
- F sollte als Typ A geprüft werden, ist aber anfällig für Erdschlüsse mit höherer Frequenz
- B gewährleistet die Trennung von AC-, gepulsten DC- und reibungslosen DC-Restströmen
- EV (RDC-DD) gewährleistet die Trennung von reinen DC-Restströmen von bis zu 10 Sekunden Dauer
- (S) verzögerte Versionen von Fls

HINWEIS: Ein RDC ist ein in EV-Ladesystemen vorgefundenes Gerät zur Erkennung von direkten Restströmen, das in der Regel mit weniger als 6 mA DC in einer Zeit von nicht mehr als 10 Sekunden arbeitet.

HINWEIS: Eine Ausführung des Typs S eines Fls hat eine verzögerte Auslösung bei Erkennung eines Ableitstroms. Diese ist für den Einsatz vorgesehen, wenn in einer Schutzanlage eine Unterscheidung zwischen Fls erforderlich ist. Beim Testen einer Ausführung vom Typ S wird ein 30 Sekunden-Countdown-Timer gestartet, bevor die Auslösetests durchgeführt werden. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die interne Verzögerung nicht durch die Berührungsspannungsprüfung zu Beginn aller FI-Prüfungen beeinträchtigt wird. Dieser Berührungsspannungstest ist für den Benutzer nicht sichtbar, könnte aber die Verzögerung so stark beeinträchtigen, dass eine schnellere Auslösezeit als normal entsteht und möglicherweise der Fehlerstromschutzschalter (FI) ausfällt.

HINWEIS: FI/LS (Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz) können auf die gleiche Weise wie Fls getestet werden, aber nur die Fehlerstromschutzfunktion dieser Geräte wird getestet, nicht der Überstromschutz.

13.1.2 FI-Prüfstrom

Beim Testen von FIs oder eines RDC sollten Sie den Prüfstrom auswählen, der der Nennleistung des zu prüfenden Gerätes entspricht. Wählen Sie beispielsweise für einen FI mit 30 mA einen Prüfstrom von 30 mA am Gerät, gefolgt vom benötigten Multiplikator, z. B. 1/2 x l, 1 x l, 2 x l oder 5 x l.

Das MFT-X1 hat für jede ausgewählte Prüfung eine Grenze von 1000 mA. Bei einigen FIs mit höherem Strom und insbesondere FIs vom Typ A oder Typ B ist die Testreihe, die Sie durchführen können, eingeschränkt. Beispielsweise kann das MFT-X1 keine 5 x I-Prüfungen auf FIs mit einem Nennstrom von 300 mA oder höher durchführen, da dies einen Prüfstrom von 5 x I oder 5 x 300 mA = 1500 mA, der die Grenze von 1000 mA überschreitet, erfordern würde. Das folgende Diagramm zeigt, welche Kombinationen von FI-Typ und Prüfstrom unterstützt werden und welche nicht. Wenn Sie versuchen, eine nicht unterstützte Kombination auszuwählen, wird dieses Diagramm automatisch zur Erinnerung auf dem Display des Geräts angezeigt.

RCD Rated Current	10 mA	30 mA	50 mA	100 mA	300 mA	500 mA	650 mA	1000 mA	Max VAR Current
1/2I, 1I, Ramp	>	>	~	~	~	>	~	~	1000 mA
21	>	>	>	>	>	<			500 mA
51	<	>	>	~					200 mA

Abb. 42: Diagramm der zulässigen Test-/Typ-/Nennstromkombinationen

13.1.3 Über die FI-Prüfungen

Bei allen Prüfungen sorgt das Gerät dafür, dass ein Strom zwischen Leitung und Erdung auf der Lastseite des Stromkreises fließt, der durch den zu prüfenden FI geschützt ist. Dies simuliert die Auswirkung eines Erdschlussfehlers. Wenn ein solcher Fehler auftritt, entsteht durch den Erdschlussstrom ein Ungleichgewicht zwischen den Strömen im stromführenden Leiter und dem Neutralleiter, die durch die Messspulen (A) und (B) des FI geleitet werden. Dies bedeutet, dass ein Teil des Leitungsstroms über den Erdungspfad zurückgeht, nicht über den Neutralleiter. Wenn dieses Ungleichgewicht größer ist als die Empfindlichkeit (Nennwert) des FIs, löst der FI aus und trennt den zu schützenden Stromkreis.



Abb. 43: Vereinfachte FI-Schaltung

13.1.4 Die ½ x I-Prüfung

Für diese Prüfung verwendet das Gerät einen Strom, der der Hälfte des Nennstroms (½ x I) des zu prüfenden FI entspricht. Dieser Strom wird 2 Sekunden lang angelegt, und der FI sollte in dieser Zeit nicht auslösen. Wenn der FI-Test erfolgreich abgeschlossen wurde, wird auf dem Display > 1999 ms angezeigt. Bei Bedarf kann in den Einstellungen die maximale Testdauer eingestellt werden auf 500 ms geändert werden. **Siehe 15.9.5 Maximale Prüfdauer ½ x I auf Seite 92.** Wenn der Schutzschalter während der Prüfung auslöst, was darauf hinweisen kann, dass er zu empfindlich ist, wird die Prüfung abgebrochen und auf dem Display wird die tatsächliche Auslösezeit angezeigt.

13.1.5 Die 1 x I-Prüfung

Für diese Prüfung verwendet das Gerät einen Strom, der dem Nennwert (1 x I) des zu prüfenden FI entspricht. Der FI sollte bei Geräten, die IEC 61008/9 entsprechen, innerhalb von 300 ms auslösen und bei älteren Geräten, die alten britischen Normen wie z. B. BS7288 entsprechen, innerhalb von 200 ms. Wenn der FI ausgelöst wird, wird der Test beendet und das Gerät zeigt die tatsächliche Auslösezeit an. Wenn der FI nicht ausgelöst wird, stoppt die Prüfung nach 300 ms und zeigt > 300 ms oder > 200 ms an, je nach den Geräteeinstellungen. Sie können die Prüfdauer in den Einstellungen ändern. **Siehe 15.9.6 Maximale Prüfdauer 1 x I auf Seite 92.**

13.1.6 Die 2 x I-Prüfung

Für diese Prüfung verwendet das Gerät einen Strom, der dem doppelten Nennwert (2 x I) des zu prüfenden FI entspricht. Der FI sollte innerhalb von 150 ms auslösen. Wenn der FI ausgelöst wird, wird der Test beendet und das Gerät zeigt die tatsächliche Auslösezeit an. Wenn der FI nicht ausgelöst wird, stoppt die Prüfung nach 150 ms und das Display zeigt > 150 ms an.

13.1.7 Die 5 x I-Prüfung

Für diese Prüfung verwendet das Gerät einen Strom, der dem Fünffachen des Nennwerts (5 x I) des zu prüfenden FI entspricht. Der FI sollte innerhalb von 40 ms auslösen. Wenn der FI ausgelöst wird, wird der Test beendet und das Gerät zeigt die tatsächliche Auslösezeit an. Wenn der FI nicht ausgelöst wird, stoppt die Prüfung nach 40 ms und das Display zeigt > 40 ms an.

13.1.8 Die Rampenprüfung

Diese Prüfung ist in der Regel nicht in den nationalen und internationalen Normen für die FI-Prüfung enthalten, ist aber nützlich für die Untersuchung von "Fehlauslösungen", bei denen der FI manchmal ohne offensichtlichen Grund auslöst. Für die Rampenprüfung legt das Gerät zunächst einen Prüfstrom an, der der Hälfte des Nennwerts des FI (oder weniger) entspricht, und erhöht dann diesen Strom kontinuierlich um maximal das 1,1-Fache (110 %) des Nennwerts des FI. Während der Prüfung wird der Strom als Prozentsatz auf einem Analogbogen im Hauptanzeigebereich angezeigt. Wenn der Schutzschalter während des Tests auslöst, wird der Strom, bei dem er ausgelöst wurde, im Hauptanzeigebereich angezeigt. Wenn der Schalter nicht ausgelöst wird, stoppt die Prüfung, sobald der Strom 110 % erreicht. Der Zeiger am Analogbogen stoppt bei 110 % und die Hauptanzeige zeigt einen Wert an, der mehr als das 1,1-Fache des FI-Nennwerts beträgt. Wenn Sie z. B. einen 30 mA-FI testen und dieser nicht ausgelöst wird, zeigt die Hauptanzeige am Ende der Prüfung > 33 mA an.

13.1.9 Prüfen bei 0° und 180°

Alle FI- und RDC-Prüfungen können mit 0° oder 180° durchgeführt werden. Bei Auswahl der Option "0°" startet die Prüfung, wenn der Laststrom positiv wird, und bei Auswahl der Option "180°" beginnt die Prüfung, wenn der Laststrom negativ wird. Einige FIs können unterschiedliche Ergebnisse bei 0° und 180° liefern. Daher wird empfohlen, beide Optionen auszuführen. Wenn automatisches Prüfen ausgewählt wurde, wiederholt das Gerät die Tests mit 0° und 180° automatisch, sofern diese Funktion nicht in den Einstellungen deaktiviert wurde. **Siehe 15.9.7 Anpassung der automatischen Sequenz auf Seite 92.**

HINWEIS: Für RCDs vom Typ A und B sowie RDCs sind die richtigen Begriffe positiv (+ve) und (-ve). Der Einfachheit halber zeigt das Display jedoch 0° und 180° an. RCD-Prüfungen mit gepulstem Gleichstrom und glattem Gleichstrom müssen mit beiden Polaritäten durchgeführt werden.

13.1.10 Verhinderung der FI-Prüfung

Das Gerät verhindert die Prüfung, wenn die Berührungsspannung über 50 V liegt oder voraussichtlich höher ist

Die Prüfung wird auch dann verhindert, wenn die Versorgungsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs liegt (45 V AC bis 280 V AC für 230 V-Nennversorgungen und 376 V AC bis 550 V AC für 400 V-Nennversorgungen) oder wenn die Versorgungsfrequenz außerhalb des zulässigen Frequenzbereichs liegt (45 Hz bis 65 Hz für 50 Hz-Nennversorgungen).

13.1.11 Fehlerquellen bei Messungen

Die Ergebnisse der RCD-Prüfung können beeinträchtigt werden, wenn Lasten, insbesondere rotierende Maschinen und kapazitive Lasten, während der Prüfung angeschlossen bleiben. Besondere Bedingungen in Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) einer bestimmten Bauart, z. B. des Typs S (selektiv und stoßstromfest), müssen berücksichtigt werden.

13.2 Hotkeys für FI-Prüfungen



Abb. 44: FI-Hotkeys

Hotkey	Funktion	Beschreibung
1	0 %180 %AUTO	Drücken Sie diesen Hotkey, um 180°-Prüfen auszuwählen. Drücken Sie den Hotkey erneut, um 0°-Prüfen auszuwählen. Dieser Hotkey ist deaktiviert, wenn der Prüftyp "AUTO" ausgewählt ist.
2	FI-Typ	Drücken Sie diesen Hotkey wiederholt, um den Typ des zu prüfenden FI auszuwählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: AC, AC(S), A, A(S), B, B(S), EV A/B, EV A/RDC
3	Hilfe/Speichern	Drücken Sie diesen Hotkey, bevor Sie eine Prüfung starten, um Hilfe zur FI-Prüfung zu erhalten. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, drücken Sie diesen Hotkey, um die Ergebnisse an ein verbundenes Bluetooth [®] -Gerät zu übertragen. Siehe 16. Herunterladen von Ergebnissen auf ein Remote-Gerät auf Seite 93.
4	Strom	Drücken Sie diesen Hotkey wiederholt, um den Nennstrom des zu prüfenden Fl auszuwählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA, 1000 mA, VAR.
5	Prüftyp	Drücken Sie diesen Hotkey wiederholt, um den Prüftyp auszuwählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: AUTO, ½ x l, 1 x l, 2 x l, 5 x l, RAMPE, Berührungsspannung.
		HINWEIS: Durch Auswahl von EV A/B oder EV A/RDC am Hotkey 2 wird die Option für den Hotkey 5 auf "AUTO" beschränkt

13.3 Anzeigelayout für FI-Prüfungen (Beispiel für automatische Prüfung dargestellt)



Abb. 45: Beispiel für den Start-Bildschirm der automatischen FI-Prüfung

13.4 Berührungsspannung – Alle FI-, RDC- und Berührungsspannungsprüfungen

- Wenn Sie eine dreiadrige Verbindung mit dem zu pr
 üfenden Stromkreis verwenden und das Ger
 ät erkennt, dass die stromf
 ührenden und neutralen Verbindungen vertauscht sind, wird eine Warnung angezeigt und die Pr
 üfung wird verhindert. Die Pr
 üfsperre, aber nicht die Warnung, kann in den Einstellungen deaktiviert werden. Siehe 15.7.1 Spannungsf
 ührungs-Grenzwert auf Seite 88.
- Während das Gerät eine Prüfung durchführt, sind alle Hotkeys deaktiviert.
- Zum Prüfen von FIs mit einem Nennstrom, der mit keinem der vom Gerät angebotenen Voreinstellungen übereinstimmt, können Sie die VAR-Option verwenden. Siehe 13.10 VAR (variabler FI) auf Seite 64.

13.5 Automatisches FI-Prüfen

Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI)

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die FI-Prüfposition (RCD).
 - Die Anzeige leuchtet mit einem gelben Hintergrund.
- 2. Für Fls vom Typ AC und A können Sie zweiadrige Prüfungen verwenden.

Stecken Sie die Messleitung L (rot) in die rote Buchse und die Messleitung PE (grün) in die grüne Buchse.

2.1. Für FIs/RDCs vom Typ B und EV benötigen Sie eine dreiadrige Prüfung. Stecken Sie die rote L-Messleitung in die rote Buchse, die grüne PE-Messleitung in die grüne Buchse und die blaue N-Messleitung in die blaue Buchse.

Für Fls vom Typ B und EV/RDC ist ein dreiadriger Draht erforderlich.

- 3. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, bis der Typ des zu prüfenden FI angezeigt wird.
 - 3.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Typ des zu prüfenden FI auswählen.
- 4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, bis der Nennstrom des zu prüfenden Fl angezeigt wird.
 - 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Nennstrom des zu prüfenden FI aus der Liste der Optionen auswählen.
- 5. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, bis der Hotkey 5 AUTO anzeigt.
 - 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Option AUTO aus den Optionen auswählen.
- 6. Schließen Sie Ihre Messleitungen an den Stromkreis auf der Lastseite des Fl an, den Sie testen möchten.

HINWEIS: Verwenden Sie zur Polaritätserkennung 3-adrige Anschlüsse für alle Arten von FI- oder RDC-Prüfungen.

- 7. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los.
 - Das Gerät startet die Pr
 üfsequenz mit der Pr
 üfung der Nichtausl
 ösung und beginnt mit der Vervollst
 ändigung der Ergebnistabelle der AUTO-Sequenz.
- 8. Sobald die Auslöseprüfung beginnt, muss der Fl zurückgesetzt werden, damit die Sequenz fortgesetzt werden kann.

HINWEIS: Die Prüfungen werden automatisch gestartet, wenn der FI zurückgesetzt wird.





Oder für Typ B oder EV 3 Leitungen verwenden













- 9. Während alle Prüfungen der Sequenz abgeschlossen werden, wird das Ergebnis für diese Prüfung zur Anzeige hinzugefügt. Der Prüfungsfortschritt ist in der Ergebnistabelle sehr deutlich.
- 10. Nach Abschluss der gesamten Testsequenz werden alle Ergebnisse angezeigt.
- 11. Das Spannungswidget an der Basis des Displays zeigt 0 V an, wenn der FI nach der letzten Auslösung nicht zurückgesetzt wurde. Durch Zurücksetzen des FI wird die Versorgungsspannung im

Spannungswidget angezeigt.



Abb. 46: Fortschritt der AUTO-FI-Prüfergebnisse

HINWEIS: Der Anschluss kann am Ende des Stromkreises, am Verteiler oder am FI erfolgen

HINWEIS: Einige FI/LS lösen nicht aus, wenn sie durch direkten Anschluss an die Schraubanschlüsse des

FI/LS getestet werden.

Wenn der Fl nicht ausgelöst wird, zeigt das Display Folgendes an:

- > 1999 ms (oder > 500 ms)* für die ½ x I-Prüfung. Dies zeigt an, dass der FI den Test bestanden hat.
- > 300 ms f
 ür die 1 x I-Pr
 üfung. Dies weist darauf hin, dass der FI die Pr
 üfung nicht bestanden hat, weil er nicht oder zu sp
 ät ausgel
 öst hat
- > 150 ms f
 ür die 2 x I-Pr
 ü
 f
 ung. Dies weist darauf hin, dass der FI die Pr
 ü
 f
 ung nicht bestanden hat, weil er nicht oder zu sp
 ät ausgel
 öst hat

> 40 ms für die 5 x I-Prüfung. Dies weist darauf hin, dass der FI die Prüfung nicht bestanden hat, weil er nicht oder zu spät ausgelöst hat
 Anmerkung: Der Anschluss kann am Ende des Stromkreises, am Verteiler oder am FI erfolgen

* Die Option > 1999 ms oder > 500 ms kann im Einstellungen festgelegt werden.

Dieser Wert hängt von der Norm ab, nach der der FI geprüft wird

13.5.1 Anpassen der AUTO-Testsequenz

Die standardmäßige AUTO-Testsequenz ist ½ x I, 1 x I, 2 x I, 5 x I und RAMP mit allen auf 0° und 180° wiederholten Prüfungen. Sie können die Sequenz in den Einstellungen anpassen. Prüfungen, die in der AUTO-Sequenz nicht benötigt werden, können entfernt werden (wenn mindestens eine Prüfung belassen wird), und die Prüfung kann für 0° oder 180° deaktiviert werden, aber nicht für beide. Für weitere Informationen zur Anpassung der AUTO-Testsequenz siehe **Siehe 15.9.7 Anpassung der automatischen Sequenz auf Seite 92.**

13.6 FI-Prüfung mit einem einzigen Strom

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die FI-Prüfposition (RCD).
 - Die Anzeige leuchtet mit einem gelben Hintergrund.



2. Für Fls vom Typ AC und A können Sie zweiadrige Prüfungen verwenden.

Stecken Sie die Messleitung L (rot) in die rote Buchse und die Messleitung PE (grün) in die grüne Buchse.

2.1. Für Fls/RDCs vom Typ B und EV benötigen Sie eine dreiadrige Prüfung. Stecken Sie die rote L-Messleitung in die rote Buchse, die grüne PE-Messleitung in die grüne Buchse und die blaue N-Messleitung in die blaue Buchse.

Für Fls vom Typ B und EV/RDC ist ein dreiadriger Draht erforderlich.



Oder für Typ B oder EV-Modi 3 Leitungen verwenden



- 3. Drücken Sie den Hotkey 1, um entweder 0° oder 180° auszuwählen
- 4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, bis der Typ des zu prüfenden Fl angezeigt wird.
 - 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Typ des zu prüfenden Fl auswählen.
- 5. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, bis der Nennstrom des zu prüfenden FI angezeigt wird.
 - 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Nennstrom des zu prüfenden FI auswählen, wie rechts dargestellt.
- 6. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, bis die gewünschte Prüfstromoption angezeigt wird. Verfügbare Optionen sind $\frac{1}{2} \times I$, 1 x I, 2 x I und 5 x I.
 - 6.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Stromoption auswählen.
- 7. Schließen Sie Ihre Messleitungen an den Stromkreis auf der Lastseite des FI an, den Sie testen möchten. Verwenden Sie einen dreiadrigen Anschluss, wenn das Gerät Sie vor vertauschtem L und N warnen soll.
- 8. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los.

HINWEIS: Wenn die Autostart-Option aktiviert ist, kann die Testtaste vor dem Anschließen der Messleitungen gedrückt werden. Wenn das Gerät die spannungsführende Leitung erkennt, wird die Prüfung gestartet. Siehe 15.9.3 Autostart-Test auf Seite 91.

- 9. Am Ende der Prüfung werden im Hauptanzeigebereich die Auslösezeiten der Prüfung angezeigt. Das Display zeigt auch die für den 1xI-Strom berechnete Berührungsspannung an.
- Wenn der FI nicht ausgelöst wird, zeigt das Display Folgendes an:
 - > 1999 ms oder > 500 ms für die ½ x I-Prüfung. Dies zeigt an, dass der FI den Test bestanden hat.
 - > 300 ms für die 1 x I-Prüfung. Dies weist darauf hin, dass der FI die Prüfung nicht bestanden hat, weil er nicht oder zu spät ausgelöst hat
 - > 150 ms für die 2 x I-Prüfung. Dies weist darauf hin, dass der FI die Prüfung nicht bestanden hat, weil er nicht oder zu spät ausgelöst hat
 - > 40 ms für die 5 x I-Prüfung. Dies weist darauf hin, dass der FI die Prüfung nicht bestanden hat, weil er nicht oder zu spät ausgelöst hat

HINWEIS: Der Anschluss kann am Ende des Stromkreises, am Verteiler oder am Fl erfolgen.

HINWEIS: Einige FI/LS lösen nicht aus, wenn sie durch direkten Anschluss an die Schraubanschlüsse des FI/LS getestet werden. Sie sollten weiter unten, entweder am Verteiler oder an einer lokalen Steckdose, getestet werden.













13.7 3-Phasen-Fehlerstromschutzschalter-Prüfung

Das MFT-X1 ist für die Prüfung von RCDs in 3-Phasen-Installationen ausgelegt.

Bei der Prüfung von RCDs in einem dreiphasigen System wird jeder RCD als einzelner RCD von der Phase bis zur Erde geprüft. Siehe 13.1.2 Fl-Prüfstrom auf Seite 54. und Siehe 13.1.7 Die 5 x l-Prüfung auf Seite 56.

Wenn keine Erdung vorhanden ist, kann die Upstream/Downstream-Methode verwendet werden. Dies erfordert eine Prüfung über zwei Phasen, wie unten beschrieben.

- 1. Um Phase 1 des FI-Schutzschalters zu prüfen, schließen Sie die rote (L1) Buchse des MFT an die nachgeschaltete (o/p) Klemme des zu prüfenden FI-Schalters an.
- 2. Verbinden Sie die grüne (L2) Buchse des MFT mit der vorgelagerten Phase eines FI-Schutzschalters auf einer anderen Phase.
- 3. Drücken Sie die Taste TEST.
- 4. Der MFT zeigt die Auslösezeit des FI-Schutzschalters an.



13.8 FI-Rampenprüfung

HINWEIS: Für EV-Modi ist derzeit keine separate Rampenprüfung verfügbar. Eine einzelne Rampenprüfung kann in den AUTO-Sequenz-Einstellungen isoliert werden, indem die Optionen 1/2 x I, 1 x I, 2 x I und 5 x I entfernt werden.

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die FI-Prüfposition (RCD).
 - Die Anzeige leuchtet mit einem gelben Hintergrund.
- 2. Für Fls vom Typ AC und A können Sie zweiadrige Prüfungen verwenden.

Stecken Sie die Messleitung L (rot) in die rote Buchse und die Messleitung PE (grün) in die grüne Buchse.

2.1. Für Fls/RDCs vom Typ B und EV benötigen Sie eine dreiadrige Prüfung.

Stecken Sie die rote L-Messleitung in die rote Buchse, die grüne PE-Messleitung in die grüne Buchse und die blaue N-Messleitung in die blaue Buchse.

Für Fls vom Typ B und EV/RDC ist ein dreiadriger Draht erforderlich.

- 3. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, bis der Typ des zu prüfenden FI angezeigt wird.
 - 3.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Typ des zu prüfenden Fl auswählen.
- 4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, bis der Nennstrom des zu prüfenden Fl angezeigt wird.
 - 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Nennstrom des zu prüfenden Fl auswählen.
- 5. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, bis das Rampensymbol angezeigt wird.
 - 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Rampenoption () auswählen.
- 6. Schließen Sie Ihre Messleitungen an den Stromkreis auf der Lastseite des Fl an, den Sie testen möchten.

Verwenden Sie einen dreiadrigen Anschluss, wenn das Gerät Sie vor vertauschtem L und N warnen soll.

HINWEIS: Der Anschluss kann am Ende des Stromkreises, am Verteiler oder am FI erfolgen

HINWEIS: Einige FI/LS lösen nicht aus, wenn sie durch direkten Anschluss an die Schraubanschlüsse des FI/LS getestet werden.





Oder für Typ B oder EV-Modi 3 Leitungen verwenden











 Drücken Sie auf die Testtaste und geben Sie sie frei, um die Prüfung zu beginnen.
 Wenn die AUTO-Startfunktion aktiviert ist, beginnt die Prüfung, sobald das Gerät eine spannungsführende Leitung

erkennt. Siehe 15.9.3 Autostart-Test auf Seite 91.

- Das Gerät führt die Rampenprüfung automatisch durch.
- Während der Pr
 üfung wird der Pr
 üfstrom auf einem Analogbogen im Hauptanzeigebereich angezeigt.
- Wenn der Fl ausgelöst wird, stoppt die Pr
 üfung und der Strom, bei dem er ausgelöst wurde, wird im Hauptanzeigebereich angezeigt.
- Wenn der FI nicht ausgelöst wird, wird die Prüfung beendet, sobald der Strom 110 % des FI-Nennstroms erreicht.

13.9 Berührungsspannungsprüfung

Das Gerät führt automatisch eine Berührungsspannungsprüfung durch, bevor eine der FI-Prüfungen oder die automatische Prüfsequenz gestartet wird. Das Ergebnis wird in der Anzeige im unteren linken Fenster angezeigt.

Das Ergebnis wird für die 1 x I-Prüfung gezeigt, da dies für die Nennleistung des eingebauten FI relevant ist.

Das Ergebnis ist RA x Idn, wobei RA der Widerstand des Erdungspfades ist.

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie eine Berührungsspannungsprüfung getrennt von den FI-Prüfungen durchführen möchten. Der Vorteil ist, dass Sie keinen FI auslösen müssen, um die Berührungsspannung für den Stromkreis zu ermitteln.

1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die FI-Prüfposition (RCD). Die Anzeige leuchtet mit einem gelben Hintergrund. > RCD LOOP IMPEDANCE 2. Für zweiadrige Tests stecken Sie die L-Messleitung in die rote Buchse und die PE-Messleitung in die grüne Buchse. 2.1. Für dreiadrige Tests stecken Sie die L-Messleitung in die rote Buchse, die PE-Messleitung in die grüne Buchse oder und die N-Messleitung in die blaue Buchse. 3. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, bis der Typ des zu prüfenden FI angezeigt wird. 3.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Typ des zu prüfenden Fl auswählen. 4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, bis der Nennstrom des zu prüfenden FI angezeigt wird. 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Nennstrom des zu prüfenden Fl auswählen.



- 5. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, bis der Berührungsspannungstest (Touch V) angezeigt wird.
 - 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Berührungsspannungsprüfung auswählen.
- Schließen Sie Ihre Messleitungen an den Stromkreis auf der Lastseite des FI an, den Sie testen möchten.
 Verwenden Sie einen dreiadrigen Anschluss, wenn das Gerät Sie vor vertauschtem L und N warnen soll.
- 7. Drücken Sie auf die Testtaste und geben Sie sie frei, um die Prüfung zu beginnen.

Wenn die AUTO-Startfunktion aktiviert ist, beginnt die Prüfung, sobald das Gerät eine spannungsführende Leitung erkennt.

Siehe 15.9.3 Autostart-Test auf Seite 91.

- 8. Das Gerät zeigt die Berührungsspannung im Hauptbereich des Displays an.
- Das Gerät gibt eine Warnung aus, wenn die Berührungsspannung über 50 V liegt. Diese kann in den Einstellungen auf 25 V geändert werden. Siehe 15.9.2 Max. Berührungsspannung auf Seite 91.



HINWEIS: Der Anschluss kann am Ende des Stromkreises, am Verteiler oder am FI erfolgen

HINWEIS: Einige FI/LS lösen nicht aus, wenn sie durch direkten Anschluss an die Schraubanschlüsse des FI/LS getestet werden.

13.10 VAR (variabler FI)

Um einen FI mit einem Nennwert zu testen, der nicht in den vom Gerät angebotenen Standardnennleistungen enthalten ist, können Sie die VAR-Option verwenden.

Die VAR-Option ermöglicht die Auswahl von FI-Werten zwischen 10 mA und 990 mA.

Bevor Sie diese Option verwenden können, müssen Sie die Nennleistung des zu prüfenden FI mit der Option "Set VAR" (VAR einstellen) festlegen.

Die Nennleistung kann über die Funktion "Set VAR" (VAR einstellen) am rechten Drehrad aufgerufen werden, wenn Hotkey 4 aktiv ist. Sie KANN NICHT direkt über den Hotkey 4 aufgerufen werden.

13.10.1 Verwenden der VAR-Option

Die VAR-Option kann in allen FI-Tests außer den Modi Typ B und EV verwendet werden.

Die gleiche maximale Strombegrenzung gilt für Standardwerte. Das ist der Maximalstrom, der 1000 mA nicht überschreiten darf. Daher kann ein 250 mA-AC-Test nicht mit 5 x I V durchgeführt werden, da in diesem Falle 1000 mA überschritten würden.

13.10.2 Einstellen der VAR-Option

So legen Sie die VAR-Option fest

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die FI-Prüfposition (RCD).
 - Die Anzeige leuchtet mit einem gelben Hintergrund.
- Drücken Sie den Hotkey 4, um die Optionen zu aktivieren, und drehen Sie den rechten Drehknopf, um "Set VAR" (VAR einstellen) auszuwählen. Die Option "Set VAR" (VAR einstellen) wird automatisch unter

Hotkey 3 angezeigt

Gehen Sie bei der Option "Set VAR" (VAR einstellen) vorsichtig vor! Diese entspricht nicht der VAR-Option.

HINWEIS: Diese Funktion kann NUR über den rechten Drehknopf aufgerufen werden.

- 3. Wenn Sie auf dem Drehknopf "Set VAR" (VAR einstellen) ausgewählt haben, drücken Sie den Hotkey 3, "Set VAR" (VAR einstellen).
- Der Hauptanzeigebereich ändert sich und zeigt drei nummerierte Scheiben an. Diese Scheiben zeigen die Fl-Nennwerte in mA an.

Die dunkle Scheibe ist die aktive Scheibe.

Also:

011 = 11 mA

127 = 127 mA

990 = 990 mA usw.

- Um eine Scheibe zu drehen, wählen Sie sie mit dem Hotkey 1 und dem Hotkey 5 aus und drehen Sie dann den rechten Drehknopf. Die aktive Scheibe ist dunkelblau
- 6. Drehen Sie jede der Scheiben, bis der Nennstrom in mA des zu prüfenden Fl in der Mitte des Displays angezeigt wird.
- 7. Wenn Sie die gewünschte Stromstärke ausgewählt haben, drücken Sie den Hotkey 3, um sie zu bestätigen.
 - Die VAR-Option ist nun eingestellt.

Durch Drücken einer Testtaste wird nun der ausgewählte Test mit dem VAR-Wert ausgeführt.

8. Um die VAR-Einstellung zu ändern, wiederholen Sie diesen Vorgang. Denken Sie daran, den Hotkey 3 zu drücken, um die neue Einstellung zu bestätigen.



Abb. 47: Option "Set VAR" (VAR einstellen)





Abb. 48: Einstellen der nummerierten VAR-Scheiben







14. Erdschleifenimpedanzprüfung – TrueLoop™

WARNUNG: Schleifenimpedanzprüfungen sind Prüfungen unter Spannung und alle Vorsichtsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung müssen befolgt werden.



Abb. 49: Auswählen des Schleifenimpedanzmodus

14.1 Allgemein

Das MFT-X1 verwendet die einzigartige TrueLoop™-Technologie zur Durchführung von Erdschleifenimpedanzmessungen (die oft als Schleifenimpedanzmessung oder einfach nur Schleifenmessungen bezeichnet werden) in ein- und dreiphasigen Installationen. Sie können auch zur Messung der Schleifenimpedanz aller Leiter verwendet werden, wie z. B. zwischen spannungsführendem Leiter und Neutralleiter und zwischen spannungsführendem Leiter und spannungsführendem Leiter.

Prüfmodi umfassen:

- KEIN FI: Zweiadrige Standard- und zweiadrige hochauflösende Prüfungen für Stromkreise, die nicht durch FI geschützt sind.
- FI: Zwei- und dreiadrige Prüfungen für Stromkreise, die durch FI und FI/LS geschützt sind, ohne dass ein FI ausgelöst wird.
- EV RDC: Dreiadrige Tests für EV-Stromkreise, die durch einen 6 mA-RDC geschützt sind.

Die Prüfungen für FI- oder RDC-geschützte Stromkreise lösen den FI-Schalter sehr unwahrscheinlich aus, aber wie bei allen Schleifenprüfgeräten kann es seltene Kombinationen von Umständen geben, unter denen eine Auslösung erfolgt. Daher sollten alternative Methoden zur Prüfung der Schaltungsimpedanz in Betracht gezogen werden, wenn das Risiko einer Auslösung des FI zu hoch ist.

14.1.1 Informationen zu Schleifenimpedanztests

Schleifenimpedanztests werden an elektrischen Anlagen aus drei Gründen durchgeführt:

- Um sicherzustellen, dass im Fehlerfall ein ausreichend hoher Fehlerstrom fließen kann, und die Schutzeinrichtung schnell zu betätigen.
- Damit das Gerät den voraussichtlichen Fehlerstrom berechnen kann. Dieser muss immer geringer sein als die sichere Unterbrechungskapazität der Schutzvorrichtungen im Stromkreis.
- Damit das Gerät den Spannungsabfall in der Verkabelung zwischen dem Punkt, an dem die Versorgung in das Gelände eintritt (in der Regel Verbraucher oder Hauptverteilung), und dem Punkt, an dem die Last angeschlossen ist, berechnen kann.

Zur Messung der Schleifenimpedanz verbindet das Gerät je nach durchgeführter Prüfung eine Last zwischen spannungsführendem Leiter und Erde oder zwischen spannungsführendem Leiter und Neutralleiter und misst die Auswirkung, die dies auf die Versorgungsspannung an dem Punkt hat, an dem das Gerät angeschlossen ist.

Für die phasenübergreifende Prüfung kann das Gerät auch von L1 bis L2, von L2 bis L3 oder von L1 bis L3 verbunden werden. Das Gerät verwendet die Spannungsänderung zur Berechnung der Schleifenimpedanz.

Wenn Sie eine Installation testen, müssen Sie die Schleifenimpedanz an der äußersten Stelle eines Rings oder eines radialen Stromkreises messen, die als Zs bezeichnet wird (Zs = die gesamte Schleifenimpedanz des Stromkreises direkt zurück zum Transformator).

In den meisten Fällen müssen Sie Zs an mehreren Stellen messen – bei einem Ringendstromkreis kann dies an jeder Steckdose erfolgen –, aber Sie müssen nur den höchsten der gemessenen Werte notieren. Bei einem Radialkreis ist dies das Ende des Kreises. Um dies zu erleichtern, verfügt das MFT-X1 über eine Zmax-Funktion, die die höchste aus einer Reihe aufeinanderfolgender Messungen speichert und anzeigt (**Siehe 14.9 Zmax – zum Ermitteln der höchsten Schleifenimpedanz für einen Stromkreis auf Seite 74.**).

14.1.2 Verwendung des Confidence Meter™ (Zuverlässigkeitsanzeige)

Bei jeder Schleifenmessung wird der Balken des Confidence Meter™ oben im Hauptanzeigebereich angezeigt.

Zu Beginn des Tests ist der Balken breit und geht bis in den roten Bereich.



Wenn der Test voranschreitet und das Gerät das Ergebnis mit höherer Sicherheit ermittelt, wird der Balken kürzer und geht bis in den bernsteinfarbenen Bereich.



Wenn der Test fast abgeschlossen ist und das Gerät ein Ergebnis mit geringen Abweichungen aufweist, wird der Balken noch kürzer und bleibt nur im grünen Bereich.



Schließlich wird der Test beendet und zeigt einen einzelnen grünen Punkt an.



In dieser Phase gilt das Ergebnis als sehr zuverlässig in Bezug auf seine Genauigkeit, was der Zuverlässigkeitsanzeige bzw. dem Confidence Meter™ seinen Namen verliehen hat.

Bei rauscharmen Stromkreisen wird die Prüfung schneller durchgeführt als mit gewöhnlichen Geräten. Bei rauschintensiven Stromkreisen können die Prüfungen länger dauern, und der Balken des Confidence Meter™ kann sich während des Tests mehr als einmal verkürzen und verlängern. Wenn die Farbe schließlich zu Grün wechselt, können Sie jedoch sicher sein, dass das Ergebnis zuverlässig ist. Wenn im zu prüfenden Stromkreis viele elektrische Störungen vorhanden sind, ist es möglich, dass das Confidence Meter™ niemals stoppt, bevor es den grünen Punkt erreicht. In diesen Fällen ist der Test dennoch gültig, aber möglicherweise nicht so genau.

In extremen Fällen wird der Test automatisch nach ca. 90 Sekunden beendet. Das angezeigte Ergebnis ist gültig, es wird jedoch nicht garantiert, dass es die in der Gerätespezifikation angegebene Genauigkeit erreicht.

14.2 Optionen für die Schleifenmessung

Die Einstellung der Schleifenimpedanzprüfoptionen erfolgt am besten, indem der Schleifenimpedanztest von Hotkey 1 bis Hotkey 5 eingestellt wird, da dies eine logische Sequenz für die Auswahl ergibt. Jede der Hotkey-Optionen wird im Folgenden beschrieben:

14.2.1 Hotkey 1 – Arten von Schleifenmessungen

Z

Dies ist der Standard-Schleifenimpedanzprüfmodus. Er zeigt das grundlegende Schleifenimpedanzergebnis plus den Fehlerstrom an. Abhängig von den anderen Hotkey-Einstellungen können alle drei Schleifenimpedanzen, L-PE, L-N und N-PE oder nur ein einzelnes Ergebnis angezeigt werden.

Zmax

In diesem Modus wird der maximale Schleifenimpedanzwert aus einer Reihe von Tests angezeigt, sodass bei der Suche nach der höchsten Schleifenimpedanz in einem Stromkreis keine Ergebnisse manuell aufgezeichnet werden müssen.

Zref

In diesem Modus wird ein Schleifenimpedanzwert wie z. B. Ze zur Verwendung im Modus R1+R2 oder Vdrop gespeichert. In vielen Fällen ist dies Ze, der externe Teil des Schleifenimpedanzkreises außerhalb des Gebäudes. Es kann aber auch der gesamte Stromkreis zwischen der Stromquelle und dem letzten Verteiler sein, wenn Sie nur die Endstromkreisimpedanz wünschen.

Bei einer Zref-Messung wird der Schleifenimpedanzwert automatisch gespeichert und in den Testmodi R1+R2 und Vdrop links unten im Schleifenimpedanzbildschirm angezeigt.

R1+R2 (nur verfügbar, wenn Hotkey 5 auf L-PE eingestellt ist)

Nach dem Speichern subtrahiert das Gerät durch Auswahl des R1+R2-Modus den gespeicherten Zref-Wert von jedem Messergebnis. Wenn Sie beispielsweise Zref verwenden, um die externe Schleifenimpedanz eines Stromkreises (Ze) zu speichern und dann im R1+R2-Modus zu messen, subtrahiert das Gerät den Zref-Wert vom Messwert und zeigt das Ergebnis an. In diesem Fall ergibt sich das Ergebnis aus der internen Impedanz oder R1+R2 für den zu prüfenden Stromkreis (siehe 14.11 Messung der internen Impedanz (R1+R2) auf Seite 83). Für diese Option muss der Hotkey 5 auf L-PE gesetzt werden, da sie nur bei Phasen-zu-Erde-Messungen gültig ist.

Vdrop

In diesem Modus werden der oben genannte Zref-Wert plus ein gespeicherter Stromkreisstromwert verwendet, um den Spannungsabfall eines Stromkreises anzuzeigen. Vdrop erfordert, dass sowohl der Zref-Wert gemessen als auch der I-vdrop-Wert eingegeben werden muss – siehe Vdrop unten.

14.2.2 Hotkey 2 – KEIN FI-, FI- oder EV-RDC-Optionen

Kein Fl

Diese Methode löst jeden RCD im Stromkreis aus und sollte daher nur in Stromkreisen von Phase zu Neutralleiter (L-N) oder Phase zu Phase (L-L) verwendet werden. Das Verfahren verwendet je nach Versorgungsspannung Prüfströme zwischen 650 mA und 3,2 A, wobei das Gerät die unbelasteten und belasteten Spannungen misst und den Schleifenwiderstand berechnet. Die HR-Tests (hohe Auflösung) können je nach Rauschen auf der Stromversorgung mehrere Sekunden dauern.

FI

Bei dieser Methode wird ein viel geringerer Prüfstrom verwendet, um das Auslösen von FIs bis hinunter zu 30 mA zu vermeiden.

RDC EV

Diese Methode wurde speziell für EV-Ladegeräte mit 6 mA-RDCs entwickelt, kann aber auch verwendet werden, wenn 10mA-FIs durch die FI-Option ausgelöst werden können.

HINWEIS: Es besteht immer ein sehr geringes Risiko, dass ein Fl während eines Tests ausgelöst wird. Wenn dies nicht akzeptabel ist, müssen Sie möglicherweise alternative Methoden zur Messung der Schleifenimpedanz in Betracht ziehen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Megger.

14.2.3 Hotkey 2 – KEIN FI-, FI- oder EV-RDC-Optionen

Anschluss-Hilfebildschirme

14.2.4 Hotkey 4 - 2-adrig, 2-adrig HR und 3-adrige Methoden

2-adrig

Bei dieser Methode werden nur zwei Anschlüsse zur Durchführung der Messung verwendet. Sie funktioniert in den Modi "Kein FI" und "FI".

2-adrig HR (hohe Auflösung)

Diese Methode verwendet den Modus "Kein FI" (Starkstrom) und liefert Ergebnisse mit einer Auflösung von 0,001 Ω.

3-adrig

Diese Methode wurde für Stromkreise mit FI-Schalterschutz entwickelt und erfordert, dass alle drei Messleitungen an den Stromkreis angeschlossen werden.

Sie kann NUR in den Modi "FI" und "EV-RDC" verwendet werden, da im Modus "Kein FI" der FI ausgelöst wird.

Sie liefert alle drei Stromkreisergebnisse (L-PE, L-N und N-PE).

14.2.5 Hotkey 5 – Messleitungsanschlüsse

Mit der Schleifenimpedanzfunktion können alle drei Leitungen an den zu prüfenden Stromkreis angeschlossen werden, entweder

L (Live oder Phase) + N (Neutral) + PE (Erde)

oder

```
L1 (Phase 1) + L2 (Phase 2) + L3 (Phase 3)
```

Mit Hotkey 5 kann der Bediener verschiedene Terminals auswählen, um den Test durchzuführen.

L-PE

Prüfung der Schleifenimpedanz L-PE.

Für 3-adrige Prüfungen berichtet das Gerät alle drei Schleifenimpedanzen L-PE, L-N und N-PE.

Für 2-adrige Prüfungen meldet das Gerät nur die Schleifenimpedanz L-PE.

L-N

Prüfung der Schleifenimpedanz L-N.

Nur zur Verwendung mit 2-adrigen Methoden.

L1-L2

Prüfung der Schleifenimpedanz L1-L2.

Nur zur Verwendung mit 2-adrigen Methoden.

```
L2-L3
```

Prüfung der Schleifenimpedanz L2-L3.

Nur zur Verwendung mit 2-adrigen Methoden.

L3-L1

Prüfung der Schleifenimpedanz L3-L1.

Nur zur Verwendung mit 2-adrigen Methoden.

14.2.6 Prüfungsverhinderung

Die Impedanzprüfung wird aus mehreren Gründen verhindert, z. B. in folgenden Fällen:

- Die Versorgungsspannung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (48 V AC bis 280 V AC bei 230 V-Nennversorgungen und 376 V AC bis 550 V AC bei 400 V-Nennversorgungen).
- Die Versorgungsfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (45 Hz bis 65 Hz für Nennversorgungen von 50 Hz oder 60 Hz).
- Die Berührungsspannung überschreitet 25 V oder 50 V, je nach Konfiguration der Einstellungen.

Sie können die Berührungsspannungsgrenze im Einstellungen auf 25 V ändern. Siehe 15.9.2 Max. Berührungsspannung auf Seite 91.

14.3 Hotkeys für Schleifenimpedanzprüfungen



Abb. 50: Schleifenimpedanz-Hotkeys

Hotkey	Funktion	Beschreibung
1	Messtyp	 Drücken Sie wiederholt diesen Hotkey, um die Art der Messung auszuwählen. Die Optionen sind: Impedanz (Z), Maximale Impedanz (Zmax), Referenzimpedanz (Zref) für R1+R2- und Vdrop-Messungen Interne Impedanz (R1 + R2), Spannungsabfall und (I-Spannungsabfall). Die Optionen R1 + R2 und I-Spannungsabfall sind nur unter bestimmten Bedingungen verfügbar. Siehe 14.10 Zref - Erstellen und Verwenden der Referenzimpedanz für R1+R2-
		und Vdrop-Berechnungen auf Seite 76.
2	Stromkreisschutz	Drücken Sie diesen Hotkey wiederholt, um die Art des Stromkreisschutzes auszuwählen. Die Optionen sind: KEIN FI, FI, RCD EV.
3	Hilfe/Speichern	Drücken Sie diesen Hotkey, bevor Sie eine Prüfung starten, um Hilfe zur Schleifenimpedanzmessung zu erhalten. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, drücken Sie den Hotkey, um die Ergebnisse an ein angeschlossenes Bluetooth®-Gerät mit CertSuite™ zu übertragen. Siehe 16. Herunterladen von Ergebnissen auf ein Remote-Gerät auf Seite 93.
4	Prüftyp	Drücken Sie den Softkey wiederholt, um den Prüftyp auszuwählen. Die Optionen sind: 2-adrig, 2-adrig HR und 3-adrig. Die 3-adrige Option ist die bevorzugte Option für Stromkreise mit FI-Schalterschutz.
5	Prüfkonfiguration	Drücken Sie diesen Hotkey wiederholt, um die Prüfkonfiguration auszuwählen. Die Optionen sind L-PE, L-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1

14.4 Nullabgleich der Messleitungen

Um eine optimale Genauigkeit bei einer Schleifenmessung zu gewährleisten, kann beim MFT-X1 für die Messleitung ein Nullabgleich durchgeführt werden. Dadurch wird verhindert, dass der Leitungswiderstand zur Schleifenimpedanz hinzugefügt wird. Das MFT-X1 verwendet dafür den Nullabgleich der Messleitungen der Durchgangsprüfung.

Wenn für eine Messleitung im Durchgangsmodus ein Nullabgleich durchgeführt wird, wird derselbe Wert im Schleifenimpedanzmodus verwendet.

Dadurch können verschiedene Leitungstypen verwendet und schnell auf Null gesetzt werden.

Für das Nullabgleichverfahren der Messleitung Siehe 7.2 Durchgangsprüfung auf Seite 29.

14.5 Tabelle mit Empfehlungen für die Schleifenmessung

Während der Auswahl einer Schleifenmessungskombination kann die Hilfetabelle angezeigt werden. Diese Tabelle gibt an, dass die Kombination der ausgewählten Tests möglicherweise nicht möglich ist oder eine bessere Option verfügbar ist.



Abb. 51: Schleifenmessung: Hilfetabelle

Die Tabelle zeigt die Testkombinationen, die wir für Schleifentests empfehlen. Zum Beispiel:

Wenn Sie FI-Typ A/AC (weil sich ein FI im zu prüfenden Stromkreis befindet) und "Spannungsführender Leiter -Neutralleiter (L-N)" wählen, warnt Sie die Tabelle, dass diese Kombination nicht möglich ist. Dies liegt daran, dass es keinen Grund gibt, einen FI-kompatiblen Schleifenmessmodus beim Testen des spannungsführenden Leiters zum Neutralleiter zu verwenden, wie unten dargestellt:



Abb. 52: Schleifenmessung: Hilfetabelle 2

Ändern Sie die Auswahl in eine der grün markierten Optionen oder eine zweitbeste gelbe Option.

14.6 Messung der Schleifenimpedanz – kein FI im Stromkreis

1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die 0 Schleifenimpedanzprüfposition. 📄 OFF Die Anzeige leuchtet mit einem grünen Hintergrund. LOOP IMPEDANCE 0.04 0 2. Stecken Sie die rote L-Messleitung in die rote Buchse und die grüne PE-Messleitung in die grüne Buchse. 3. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 1, um die Impedanzmessung (Z) auszuwählen. 3.1. Alternativ können Sie den Hotkey 1 einmal drücken 0 3 Wir und mit dem rechten Drehknopf die Impedanzmessung (Z) auswählen.

- 4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, um "Kein Fl" auszuwählen.
 - 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf "Kein FI" wählen
- Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, um entweder die 2-adrige Prüfung oder die 2-adrige HR-Prüfung auszuwählen.
 - 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf entweder die 2-adrige Prüfung oder die 2-adrige HR-Prüfung auszuwählen.
- 6. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, um L-PE, L-N oder eine der drei Phasenoptionen L1-L2, L2-L3 oder L3-L1 auszuwählen.
 - 6.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und den rechten Drehknopf drehen, um L-PE, L-N oder eine der drei Phasenoptionen L1-L2, L2-L3 oder L3-L1 auszuwählen.

Das Beispiel zeigt eine 2-adrige L-PE-Prüfung mit der Option "Kein FI" im Stromkreis.

- Schließen Sie Ihre Messleitungen an der Stelle des Stromkreises, an der Sie die Schleifenimpedanz messen möchten, an die Leiter an: entweder L-PE, L-N oder eine der drei Phasenoptionen L1-L2, L2-L3 oder L3-L1. Das Beispiel zeigt den Anschluss für eine L-PE-Messung.
- 8. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los.

HINWEIS: Wenn AUTO START in den Einstellungen aktiviert ist, drücken Sie die Testtaste, BEVOR Sie die Messleitungen anschließen. Der Test beginnt dann, wenn er eine spannungsführende Leitung am Anschluss der Leitungen erkennt. Siehe 15.8.3 Start der automatischen Prüfung auf Seite 90.

- Wenn der Balken des Confidence Meter™ (Zuverlässigkeitsanzeige) bei der Analyse des Stromkreises in Richtung Mitte kleiner wird.
- 10. Wenn der Test abgeschlossen ist, zeigt das Display die Schleifenimpedanz, in diesem Fall ZL-PE, und den voraussichtlichen Erdschlussstrom IPEFC an.





Z	NO RCD	9	3 Wire	L-PE	
ZL-PE	0.28	Ω ΙΡΕ	FC	0.82 kA	
ZL-N	0.21	ΩIPS	cc	1.09 kA	
Zn-pe	0.03	ΩIPF		1.09 kA	
OOP IMPEDANCE			0	12:00 AM	
14.7 Messung der Schleifenimpedanz (Zs) mit FI-Schalterschutz im Stromkreis (3 Leiter)

1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Schleifenimpedanzprüfposition (Z). OFF Die Anzeige leuchtet mit einem grünen Hintergrund. LOOP IMPEDANCE 📄 RCD 2. Für einen dreiadrigen Test stecken Sie die L-Messleitung in die rote Buchse, die PE-Messleitung in die grüne Buchse und die N-Messleitung in die blaue Buchse. 2.1. Für eine zweiadrige Prüfung stecken Sie die rote oder L-Messleitung in die rote Buchse und die grüne PE-Messleitung in die grüne Buchse. 3. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 1, um die Impedanzmessung (Z) auszuwählen. 3.1. Alternativ können Sie den Hotkey 1 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Impedanzmessung (Z) auswählen. 4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, um den Typ des FI-Schalterschutzes für den Stromkreis auszuwählen, entweder Fl oder RDC EV. L-PI 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf den Typ des Fl-Schalterschutzes für den Stromkreis auswählen, entweder FI oder RDC EV. 5. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, um entweder 2-adrige oder 3-adrige Prüfung auszuwählen. Im Beispiel (rechts) wird eine 3-adrige Verbindung verwendet. 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf entweder die 2-adrige oder die 3-adrige Prüfung auswählen. 6. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, um L-PE auszuwählen. 6.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf L-PE auswählen. 7. Schließen Sie Ihre Messleitungen an der Stelle des Stromkreises, an der Sie die Schleifenimpedanz messen möchten, an die Leiter L und PE an. 8. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los. HINWEIS: Wenn AUTO START in den Einstellungen aktiviert ist, drücken Sie die Testtaste, BEVOR Sie die Messleitungen anschließen. Die Prüfung beginnt dann, wenn eine spannungsführende Leitung am Anschluss der Leitungen erkannt wird. Siehe 15.8.3 Start der automatischen Prüfung auf

Seite 90.

- Wenn der Balken des Confidence Meter™ (Zuverlässigkeitsanzeige) bei der Analyse des Stromkreises in Richtung Mitte kleiner wird.
- 10. Wenn der Test abgeschlossen ist, zeigt das Display die Schleifenimpedanz (ZL-PE) und den LPEFC-Strom an.

Bei Verwendung der 3-adrigen Methode werden auf der Anzeige auch die Schleifenimpedanzen L-N und N-PE sowie der IPSCC-Strom angezeigt, wie hier dargestellt.

HINWEIS: Die Optionen 2-Leiter und 3-Leiter können zur Messung des Schleifenimpedanztests für einen Stromkreis verwendet werden, der durch einen 30-mA-RCD Typ B geschützt ist. Wenn der Stromkreis einen 6-mA-DC-RDC enthält, der einen 30-mA-RCD vom Typ A schützt, sind 3 Anschlüsse erforderlich, und es muss die Einstellung RDC EV gewählt werden.

14.8 Messung des Schleifenwiderstands des EV-Ladegeräts

Bei Stromkreisen mit einem EV-Ladegerät ist das Verfahren zur Messung der Schleifenimpedanz identisch mit dem Verfahren für standardmäßige Stromkreise mit FI-Schalterschutz gemäß 14.7 oben, mit den folgenden Ausnahmen:

- Für EV-Ladegeräte mit RDC-DD-Geräten verwenden Sie den RDC-EV-Modus auf Hotkey 2.
- Für EV-Ladegeräte mit RDC-DD-Gerät verwenden Sie den Standard-FI-Modus auf Hotkey 2.

Bei dieser Messung kann entweder die 3-adrige Methode oder die 2-adrige Methode verwendet werden.

3-adrig ist vorzuziehen, da sie schneller ist als die 2-adrige Methode.

14.9 Zmax – zum Ermitteln der höchsten Schleifenimpedanz für einen Stromkreis

Zmax kann in JEDEM Schleifenimpedanzmodus verwendet werden

– im folgenden Beispiel werden die 2-adrige und die L-PE-Prüfoption für einen Stromkreis mit einem FI-Schalter verwendet.

Zmax zeigt kontinuierlich unten rechts auf der Anzeige die höchste Schleifenimpedanz an, die gemessen wird, sowie die letzte Messung, die das Gerät durchgeführt hat, solange keine Hotkey-Einstellungen geändert werden.

1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die 0 3 Wire L-PE Schleifenimpedanzprüfposition (Z). OFF PEFC Die Anzeige leuchtet mit einem grünen Hintergrund. PSCC LOOP IMPEDANCE 2. Stecken Sie die rote L-Messleitung in die rote Buchse und die grüne PE-Messleitung in die grüne Buchse 3. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 1, um die Zmax-Funktion auszuwählen. 3.1. Alternativ können Sie den Hotkey 1 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Zmax-Funktion auswählen.



- 4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, um Fl auszuwählen.
 - 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf FI auswählen
- 5. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, um die 2-adrige Prüfung, die 2-adrige HR-Prüfung oder die 3-adrige Prüfung auszuwählen. Die 2-adrige HR-Option ist nur für Stromkreise verfügbar, bei denen die Option "Kein FI" ausgewählt ist.
 - 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die 2-adrige, die 2-adrige HR- oder die 3-adrige Prüfung auswählen. Die 2-adrige HR-Option ist nur für Stromkreise verfügbar, bei denen die Option "Kein FI" ausgewählt ist.
- 6. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, um L-PE auszuwählen.
 - 6.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf L-PE auswählen.
- 7. Schließen Sie Ihre Messleitungen an der Stelle des Stromkreises, an der Sie die Schleifenimpedanz messen möchten, an die Leiter L und PE an.
- 8. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los.

HINWEIS: Wenn AUTO START in den Einstellungen aktiviert ist, drücken Sie die Testtaste, BEVOR Sie die Messleitungen anschließen. Der Test beginnt dann, wenn eine spannungsführende Leitung am Anschluss der Leitungen erkennt wird – Siehe 15.8.2 Start der automatischen Prüfung auf Seite 96).

- Wenn der Balken des Confidence Meter™ (Zuverlässigkeitsanzeige) bei der Analyse des Stromkreises in Richtung Mitte kleiner wird.
- Das Display zeigt den Schleifenwiderstand (ZL-PE) und den voraussichtlichen Erdschlussstrom IPEFC an. Außerdem wird Zmax angezeigt, der für den ersten Test einer Serie mit ZL PE identisch ist.
- Schließen Sie das Gerät am nächsten Punkt, an dem Sie Zmax messen möchten, wieder an.
 Wenn AUTO START in den Einstellungen aktiviert ist, drücken Sie die Testtaste, BEVOR Sie die Messleitungen anschließen.
- 12. Drücken Sie kurz die Testtaste, wenn AUTO START nicht aktiviert ist.













- Wenn der Balken des Confidence Meter™ (Zuverlässigkeitsanzeige) bei der Analyse des Stromkreises in Richtung Mitte kleiner wird.
- Nach jedem Test zeigt das Display die Schleifenimpedanz (ZL-PE) und den voraussichtlichen Erdschlussstrom IPEFC für den letzten Test an.
 Außerdem wird Zmax angezeigt, der höchste Impedanzwert, der in einem der Tests gemessen wurde.
- 15. Nach jedem Test zeigt die Anzeige die Schleifenimpedanz (ZL-PE) und den voraussichtlichen Erdschlussstrom IPEFC für den letzten Test an.
 - Außerdem wird Zmax angezeigt, der höchste Impedanzwert, der in einem der Tests gemessen wurde.
- 16. Der Zmax-Wert wird gespeichert, bis eine Hotkey-Einstellung geändert wird.



14.10 Zref - Erstellen und Verwenden der Referenzimpedanz für R1+R2- und Vdrop-Berechnungen

Zref wird in den Testmodi R1+R2 und V-Drop verwendet und MUSS gespeichert werden, bevor diese Tests ausgeführt werden können. Bei R1+R2-Messungen ist Zref in der Regel die L-PE-Messung an der Stelle, an der die Versorgung in das Gebäude eintritt. Bei Vdrop ist Zref normalerweise die L-N- oder L-L-Messung an dem Punkt, an dem die Versorgung in das Gebäude eintritt.

Zref ist in der Regel die externe Schleifenimpedanz eines Stromkreises, kann aber auch alle Stromkreise bis zum letzten Abschnitt umfassen, der der Last am nächsten ist.

In den Modi R1+R2 und V-Drop wird der Zref-Wert von der Gesamtimpedanz des Stromkreises abgezogen, um nur den Endstromkreis oder die R1+R2-Schleifenimpedanz oder den Spannungsabfall des Stromkreises ohne Zref-Teil zu belassen.

Zref wird immer automatisch gespeichert. Der Wert wird nur in Testmodi angezeigt, die Zref erfordern, und wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.

 Drehen Sie den linken Drehknopf in die Schleifenimpedanzprüfposition (Z). 1.1. Die Anzeige leuchtet mit einem grünen Hintergrund. 	VOLTAGE OFF LOOP IMPEDANCE RCD CARTH CARTH COV CV CV CV CV CV CV CV CV CV C
 Stecken Sie die rote L-Messleitung in die rote Buchse und die grüne PE-Messleitung in die grüne Buchse. 	
 Drücken Sie wiederholt den Hotkey 1, um Zref auszuwählen. Alternativ können Sie den Hotkey 1 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf Zref auswählen. 	Zref NO RCD 2 Wire L-PE

4. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 2, um "Kein Fl" auszuwählen.

HINWEIS: Wenn ein Fl vorhanden ist, verwenden Sie die Fl-Option.

- 4.1. Alternativ können Sie den Hotkey 2 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf die Option "Kein FI" wählen.
- Drücken Sie wiederholt den Hotkey 4, um entweder die 2-adrige Prüfung oder die 2-adrige HR-Prüfung auszuwählen. In diesem Fall 2-adrig.
 - 5.1. Alternativ können Sie den Hotkey 4 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf entweder die 2-adrige oder die 2-adrige HR-Prüfung auswählen.
- Drücken Sie wiederholt den Hotkey 5, um L-PE für R1+R2-Messungen oder L-N für Vdrop-Messungen auszuwählen.
 - 6.1. Alternativ können Sie den Hotkey 5 einmal drücken und mit dem rechten Drehknopf L-PE auswählen.
- 7. Schließen Sie die Messleitungen an der Stelle, an der sie in das Gebäude eintreten, an die L- und PE-Leiter der Stromversorgung an.

8. Drücken Sie die Testtaste und lassen Sie sie los. Wenn AUTO START in den Einstellungen aktiviert ist, drücken Sie die Testtaste, BEVOR Sie die Messleitungen anschließen.

- Der Balken des Confidence Meter™ (Zuverlässigkeitsanzeige) wird in Richtung Mitte reduziert, während der Stromkreis analysiert wird.
- 10. Wenn der Test abgeschlossen ist, erscheint auf der Anzeige die externe Referenzimpedanz (Zref).
- 11. Das Gerät speichert den Wert von Zref, auch wenn Sie das Gerät ausschalten.
- 12. Um Zref zu aktualisieren, wiederholen Sie das Messverfahren.













14.11 R1+R2-Modus

ACHTUNG: Sie können für den Hotkey 1 nur R1+R2 auswählen, wenn Sie für den Hotkey 5 L-PE ausgewählt haben. Der Grund dafür ist, dass R1+R2 nur für die Impedanz zwischen Phase und Erde bei Messungen des Endstromkreises verwendet wird.

Sie können R1+R2 nur messen, wenn Sie Zref zuerst gemessen haben (Zref wird bei Erstellung automatisch gespeichert).



14.12 Einstellen von I-vdrop für Spannungsabfallmessungen

14.12.1 Spannungsabfall

So messen Sie den Spannungsabfall eines Stromkreises

Der Spannungsabfall ist die Spannung, auf die die Versorgung unter maximalem Laststrom für einen Stromkreis fällt. Dies ist NICHT der maximale Fehlerstrom, sondern der Stromkreisstrom. Dies ist in der Regel der Nennwert des MCB, der diesen Stromkreis schützt.

Der Spannungsabfall ist die Phase-zu-Neutral-Spannung (L-N) eines Stromkreises oder die Phase-zu-Phase-Spannung (L-L). Es handelt sich NICHT um die Spannung zwischen Phase und Erde. Daher sollten Sie nur die L-N- oder L-L-Optionen von Hotkey 5 verwenden müssen.

Das Gerät berechnet den Spannungsabfall basierend auf der Schleifenimpedanz für den Stromkreis und dem maximalen Nennstrom für den Stromkreis. Dies bedeutet, dass es sich um den Spannungsabfall in den Leitern zwischen dem Punkt, an dem Sie Zref gemessen und gespeichert haben (in der Regel der Punkt, an dem die Versorgung in das Gebäude eintritt), und dem Ende des Stromkreises handelt.

ACHTUNG: Das Gerät kann den Spannungsabfall nur berechnen, wenn Sie einen Wert für Zref gespeichert und auch den Maximalstrom für den Stromkreis namens I-vdrop eingestellt haben.

14.12.2 Einstellen von Zref

Stellen Sie Zref ein (**Siehe 14.10 Zref - Erstellen und Verwenden der Referenzimpedanz für R1+R2- und Vdrop-Berechnungen auf Seite 76.**). Denken Sie daran, dass dies in der Regel der Punkt ist, an dem die Versorgung in das Gebäude eintritt, oder ein Punkt, der so nah an diesem Punkt liegt, wie dies unter Wahrung der Sicherheit möglich ist.

HINWEIS: Um den Spannungsabfall zwischen dem Punkt, an dem die Versorgung in das Gebäude eintritt, und dem Ende eines Endstromkreises zu messen, messen Sie Zref an dem Punkt, an dem die Phase und der Neutralleiter in das Gebäude gelangen.

14.12.3 Einstellen von I-vdrop

I-vdrop wird manuell eingestellt

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Schleifenimpedanzprüfposition (Z).
 - Die Anzeige leuchtet mit einem grünen Hintergrund.
- 2. Drücken Sie wiederholt den Hotkey 1, bis Vdrop angezeigt wird.
 - 2.1. Alternativ können Sie den Hotkey 1 einmal drücken und den rechten Drehknopf verwenden.
- Drehen Sie den rechten Drehknopf, um "Set I-vdrop" auszuwählen.
 Der Hotkey 3 wechselt 3 Sekunden lang auf "Set I-vdrop".
 Drücken Sie den Hotkey 3, um die Auswahl zu übernehmen.







Abb. 53: Option "Set I-vdrop"

0



1

0

0

0

 Der Hauptanzeigebereich ändert sich und zeigt vier nummerierte Scheiben an. Diese stellen den maximalen Stromkreisstrom dar.
 In der Regel befindet sich dies auf dem MCB, der diesen

Stromkreis schützt.

- Zum Einstellen des Stromkreisstroms wird jede Scheibe gedreht, um den korrekten Strom in mA zu wählen.
 Wählen Sie mit dem Hotkey 1 und dem Hotkey 5 eine Scheibe aus und drehen Sie dann den rechten Drehknopf.
 - Drehen Sie jede der Scheiben, bis der Maximalstrom für den Stromkreis in Ampere in der Mitte des Displays angezeigt wird. Das Diagramm zeigt beispielsweise einen Nennstrom von 32 A.
- 6. Wenn Sie die gewünschte Stromstärke ausgewählt haben, drücken Sie den Hotkey 3, um sie zu bestätigen.
 - Der maximale Strom im Stromkreis (l-vdrop) ist jetzt eingestellt und wird unten rechts auf der V-Spannungsabfall-Anzeige angezeigt.
- 7. Um den I-vdrop-Strom zu ändern, wiederholen Sie diesen Vorgang. Denken Sie daran, den Hotkey 3 zu drücken, um die neue Einstellung zu bestätigen.





14.12.4 Durchführen einer Spannungsabfallmessung

HINWEIS: Es handelt sich um eine Phase-zu-Neutral- (L-N) oder Phase-zu-Phase- (L-L) Messung. Der 3-adrige Messmodus muss NICHT verwendet werden.



14.12.5 Fehlerquellen bei Messungen

Schleifenmessungen können durch Rauschen in der Versorgung beeinflusst werden; schalten Sie mögliche Rauschquellen bei der Prüfung möglichst aus. Die Prüfungen sollten mit dem Prüfgerät mit Prüfspitzen durchgeführt werden, wobei eine feste Verbindung zu sauberen Leitern herzustellen ist. Schleifenmessungen in der Nähe der Versorgungsquelle werden durch die Reaktanzkomponente der Impedanz beeinflusst. Messungen mit Systemphasenwinkeln \leq 30° liegen innerhalb der erforderlichen Betriebsunsicherheit. Schleifenmessungen können durch Leckströme beeinflusst werden. Navigation in den Geräteeinstellungen

15. Navigation in den Geräteeinstellungen

Das MFT-X1 bietet eine Vielzahl von Optionen für die Einstellungen, mit denen Sie diese an Ihre eigenen Anforderungen und Ihre Arbeitsweise anpassen können. Sie können fast alle diese Optionen über die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungsfunktionen des Geräts einstellen. Eine kleine Anzahl von Optionen wird im Rahmen des Prüfverfahrens für eine bestimmte Prüfung ausgewählt, wie z. B. Zref, I-Vdrop und Nullabgleich. Wenn dies der Fall ist, werden die Optionen im Abschnitt, der sich mit der jeweiligen Prüfung befasst, eingehend beschrieben.

Damit Sie die gewünschten Optionen leichter finden und auswählen können, sind die Einstellungsoptionen in sieben Seiten unterteilt:

- Allgemein
- FI
- Schleifenimpedanz Z
- Durchgang RLO
- Isolierung Riso
- Geräteinformationen Inst.

15.1 Navigation auf dem Bildschirm "Einstellungen"

Sie können die gewünschte Seite aufrufen, indem Sie die entsprechende Registerkarte oben im Einstellungsbildschirm auswählen. **Siehe 15.3 Aktivieren und Verlassen des Einstellungsmodus auf Seite 83.** Wenn Sie die Seite ausgewählt haben, werden nur die relevanten Setup-Optionen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise die Durchgangsseite auswählen, werden nur die Optionen angezeigt, die für die Durchgangsprüfung relevant sind.

Alle Einstellungen, die Sie im Setup vornehmen, bleiben erhalten, wenn Sie das Gerät ausschalten. Wenn Sie eine Einstellung abbrechen oder ändern möchten, müssen Sie den entsprechenden Setup-Vorgang wiederholen.

15.2 Hotkeys im Einstellungsmodus



Hotkey	Funktion	Beschreibung
1	Linker Cursor	Drücken Sie diesen Hotkey, um den Cursor nach links zu bewegen oder eine Markierung nach links vorzunehmen (außer bei der Einstellung für die automatische Fl-Sequenz, bei der der Cursor in die vorherige Zelle bewegt wird).
2	Х	Wird verwendet, um die Anforderung einer Änderung abzulehnen
3	Auswählen	Drücken Sie diesen Hotkey, um eine Änderung zu übernehmen oder zwischen zwei Optionen zu wechseln (wird nicht für die Einstellung der Berührungsspannung verwendet).
4	\checkmark	Wird verwendet, um die Anforderung einer Änderung zu akzeptieren
5	Rechter Cursor	Drücken Sie diesen Hotkey, um den Cursor nach rechts zu bewegen oder eine Markierung nach rechts vorzunehmen (außer bei der Einstellung für die automatische FI-Sequenz, bei der der Cursor in die nächste Zelle bewegt wird).

15.3 Aktivieren und Verlassen des Einstellungsmodus

1. Drehen Sie den Drehknopf in die Position EINSTELLUNGEN. Die Anzeige zeigt standardmäßig die Seite "Allgemeine Optionen" an.



Abb. 54: Einstellungen

- 2. Um den Setup-Modus zu verlassen, drehen Sie den linken Drehknopf in eine beliebige Position mit Ausnahme der Position EINSTELLUNGEN.
- 3. Wenn Sie den Modus EINSTELLUNGEN verlassen, werden alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen gespeichert, auch wenn Sie das Gerät ausschalten.

15.4 Auswählen einer Einstellungsseite

- 1. Rufen Sie den Einstellungsmodus auf.
- 2. Der Einstellungsbildschirm wird mit einer Reihe von Registerkarten oben angezeigt.
- 3. Verwenden Sie den Hotkey 1 und den Hotkey 5, um die Registerkarte für die Seite zu markieren, auf der Sie Änderungen vornehmen möchten.
- 4. Wenn die Registerkarte für die richtige Seite markiert ist, drücken Sie den Hotkey 3, um zu dieser Seite zu wechseln.
- 5. Um zu einer anderen Seite zu wechseln, verwenden Sie den Hotkey 1 und den Hotkey 5, um die Registerkarte für die neue Seite zu markieren, und drücken Sie erneut den Hotkey 3.

15.5 Allgemeine Einstellungen

- 1. Wählen Sie die Registerkarte "Allgemein".
- 2. Drehen Sie den rechten Knopf, um die zu ändernde Einstellung zu markieren. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - Helligkeit

- Ton bei Tastendruck
- Timer der Hintergrundbeleuchtung
- Ergebniston

PE-Bestätigung

Sprache

- chtung Timer für Ruhezustand
- Kontrastmodus
- Datum
- Zeit

- Netzwerkverbindung löschen
 - Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Netzwerkverbindung

- 3. Drücken Sie den Hotkey 3, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder den Status zu ändern, wenn es sich um eine EIN/ AUS-Funktion handelt.
- www.megger.com

Navigation in den Geräteeinstellungen

15.5.1 Bildschirmhelligkeit

- 1. Wählen Sie die Option "Bildschirmhelligkeit" aus und drücken Sie den Hotkey mit dem Häkchen (3), um die Bildschirmhelligkeit aufzurufen.
- 2. Drehen Sie den rechten Drehknopf, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen. Sie können zwischen 10 % und 100 % in Schritten von 10 % wählen
- 3. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey 3, um sie zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.

15.5.2 Timer der Hintergrundbeleuchtung

- 1. Wählen Sie die Option "Timer der Hintergrundbeleuchtung" aus und drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (3).
- 2. Drehen Sie den rechten Drehknopf, um auszuwählen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, bevor sie automatisch ausgeschaltet wird. Zur Auswahl stehen:
 - 20 Sekunden
 - 60 Sekunden
 - Nie Die Hintergrundbeleuchtung bleibt dauerhaft eingeschaltet. Hinweis: Dies kann zu einem übermäßigen Akkuverbrauch führen.
- 3. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3) zur Bestätigung oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.

15.5.3 Kontrastmodus

- 1. Wählen Sie die Option "Kontrastmodus" für den Bildschirm.
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um zwischen Farbe und Schwarzweiß zu wechseln.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.5.4 Einstellen des Datums

- 1. Wählen Sie die Option "Datum".
- 2. Der Hauptanzeigebereich ändert sich und zeigt vier Scheiben an (siehe Diagramm unten).



Abb. 55: Einstellen des Datums

3. Um eine Scheibe zu drehen, wählen Sie sie mit dem Hotkey 1 und dem Hotkey 5 aus und drehen Sie dann den rechten Drehknopf.

HINWEIS: Die dunkle Scheibe ist die aktive Scheibe.

- 4. Wählen Sie die linke Scheibe.
- 5. Drehen Sie sie, um das Datumsformat auszuwählen. Zur Auswahl stehen MM-DD (Monat, Tag) oder DD-MM (Tag, Monat).
- 6. Mit dem Hotkey 5 können Sie zur zweiten Scheibe von links wechseln.
- 7. Drehen Sie die Scheibe, um den Tag des Monats auszuwählen.
- 8. Mit dem Hotkey 5 können Sie zur dritten Scheibe von links wechseln.
- 9. Drehen Sie die Scheibe, um den Monat auszuwählen.
- 10. Verwenden Sie den Hotkey 5, um die vierte Scheibe von links auszuwählen.
- 11. Drehen Sie die Scheibe, um das Jahr auszuwählen.
- 12. Drücken Sie den Hotkey 3, um die Datumseinstellung zu bestätigen und zu speichern.

15.5.5 Einstellen der Uhrzeit

- 1. Wählen Sie die Option "Uhrzeit". Siehe 15.5 Allgemeine Einstellungen auf Seite 83.
- 2. Der Hauptanzeigebereich ändert sich und zeigt vier Scheiben an



Abb. 56: Einstellen der Uhrzeit

- 3. Um eine Scheibe zu drehen, wählen Sie sie mit dem Hotkey 1 und dem Hotkey 5 aus und drehen Sie dann den rechten Drehknopf.
- 4. Wählen Sie die linke Scheibe aus
- 5. Drehen Sie sie, um entweder das 24-Stunden- oder das 12-Stunden-Format zu wählen

HINWEIS: Bei Auswahl des 12-Stunden-Formats wird ein viertes Rad für AM oder PM hinzugefügt

- 6. Mit dem Hotkey 5 können Sie zur zweiten Scheibe von links wechseln.
- 7. Drehen Sie die Scheibe, um die Stunde auszuwählen
- 8. Mit dem Hotkey 5 können Sie zur dritten Scheibe von links wechseln.
- 9. Drehen Sie die Scheibe, um die Minuten auszuwählen
- 10. Verwenden Sie den Hotkey 5, um die vierte Scheibe von links für AM oder PM zu wählen, wenn das 12-Stunden-Format gewählt wurde.
- 11. Drehen Sie die Scheibe, um entweder AM oder PM auszuwählen. (Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn Sie das 24-Stunden-Format gewählt haben.)
- 12. Drücken Sie den Hotkey 3, um die Uhrzeiteinstellung zu bestätigen und zu speichern.

15.5.6 Ton bei Tastendruck

1. Wählen Sie die Option "Ton bei Tastendruck".

HINWEIS: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Gerät jedes Mal einen Signalton aus, wenn Sie eine Taste drücken.

- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um den Ton bei Tastendruck aus- oder einzuschalten.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.5.7 Ergebniston

- 1. Wählen Sie die Option "Ergebniston".
 - Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Gerät einen Signalton aus, sobald eine Messung abgeschlossen ist und die Ergebnisse bereit sind.
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um den Ergebniston aus- oder einzuschalten.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

Navigation in den Geräteeinstellungen

15.5.8 Timer für Ruhezustand

Der Timer für Ruhezustand legt fest, wie lange das Gerät eingeschaltet bleibt, wenn es nicht verwendet wird, bevor es automatisch ausgeschaltet wird, um Akkuleistung zu sparen.

- 1. Wählen Sie die Option "Timer für Ruhezustand".
- 2. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3).
- 3. Drehen Sie den rechten Drehknopf, um auszuwählen, wie lange das Gerät eingeschaltet bleiben soll Zur Auswahl stehen:
 - 5 Minuten
 - 10 Minuten
 - 20 Minuten
 - 30 Minuten
 - 60 Minuten
 - Deaktiviert Dieser Modus kann die Batterielebensdauer verkürzen, wenn er versehentlich eingeschaltet bleibt
- 4. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey 3, um sie zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.

15.5.9 Sprache

- 1. Wählen Sie die Sprachoption.
- 2. Drehen Sie den rechten Drehknopf, um die Sprache auszuwählen, die das Gerät in seiner Anzeige verwenden soll. Zur Auswahl stehen:
 - Englisch
 - Deutsch
 - Französisch
 - Spanisch
- 3. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey 3, um sie zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.

15.5.10 PE-Bestätigung

Die PE-Bestätigung ist eine Funktion, die eine Warnung anzeigt, wenn Spannung zwischen dem Gerät und der Masse anliegt. Diese wird erkannt, wenn der Bediener seinen Finger auf die rote Testtaste legt.

Folgende zwei Optionen stehen zur Verfügung:

- Den Benutzer mit dem Warnsymbol auf dem Display warnen und den Test verhindern, wenn ein Problem erkannt wird
- Den Benutzer mit dem Warnsymbol warnen, aber den Test fortsetzen.

WARNUNG: Durch Ausschalten der Verhinderung besteht Stromschlaggefahr für den Bediener.

- 1. Wählen Sie die Option "PE-Bestätigung".
 - Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert das Gerät den Test, sobald es eine Spannung größer als 75 V AC zwischen Benutzer und Schutzerde erkennt. Siehe 10.5 Berührungsspannung (Fehlerspannung) auf Seite 46.
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um die PE-Bestätigung aus- oder einzuschalten.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.5.11 Netzwerkverbindung

Dies dienst zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth[®]-Kommunikation. Bei Aktivierung wird in der unteren Informationsleiste ein Bluetooth[®]-Symbol angezeigt und blinkt EIN/AUS, um anzuzeigen, dass das Gerät über ein aktives Bluetooth[®] verfügt.

Diese Option muss auf EIN gesetzt sein, bevor ein Gerät mit einem mobilen Gerät verbunden werden kann.

- 1. Wählen Sie die Option "Netzwerkverbindung".
 - Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Gerät Ergebnisse über Bluetooth[®] an ein verbundenes Gerät senden.
 Wenn sie ausgeschaltet ist, kann das Gerät nicht über Bluetooth[®] kommunizieren.
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um die Netzwerkverbindung auszuschalten.
- 3. Drücken Sie den Hotkey 3 erneut, um die Netzwerkverbindung wieder einzuschalten.
- 4. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.5.12 Netzwerkverbindung löschen

Das MFT-X1 muss nicht mit einem Mobilgerät verbunden sein, damit es mit diesem Gerät verbunden werden kann. Das MFT-X1 kann jedoch an ein mobiles Gerät angeschlossen werden, wenn der Bediener nicht mit dem Verbindungsvorgang zwischen dem MFT und dem mobilen Gerät vertraut ist. Dies ist sehr wahrscheinlich, wenn es sich bei dem Gerät um ein gemeinsames Gerät handelt, das von mehreren Personen verwendet wird.

Wenn es Probleme beim Verbinden des MFT mit einem mobilen Gerät gibt, kann der Bediener alle Verbindungen löschen, die das Gerät möglicherweise aufgezeichnet hat. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie die Option "Netzwerkverbindung löschen"
- 2. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3).
- 3. Bestätigen Sie, dass die Verbindungen gelöscht werden sollen, indem Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 4) drücken.
- 4. Alle Bluetooth®-Verbindungen werden entfernt.

15.5.13 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- 1. Wählen Sie die Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
- 2. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten.
- 3. Wenn Sie nicht fortfahren möchten, drücken Sie den Hotkey 2.
- 4. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, halten Sie den Hotkey 4 drei Sekunden lang gedrückt.
- 5. Während des 3 Sekunden langen Countdowns wird am Hotkey 4 ein Fortschrittsbalken angezeigt.
- 6. Nach Ablauf von 3 Sekunden werden alle Einstellungen und Daten in Ihrem Gerät gelöscht und alle werkseitigen Standardeinstellungen wiederhergestellt.

Navigation in den Geräteeinstellungen

15.6 Einstellungen für die Durchgangsprüfung RLO

Wählen Sie auf der Einstellungsseite die Registerkarte "Isolationswiderstand".

15.6.1 Schwellenwert für den Brummer für Durchgangsmessungen (Grenzwertalarm)

Der optionale Summer-Modus bei der Durchgangsprüfung hat einen Auslöserwiderstand, über dem der Summer nicht ertönt. Dies ermöglicht eine schnelle Prüfung, wenn nur eine akustische Bestätigung erforderlich ist, dass der Widerstand des Stromkreises unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, und nicht ein absoluter Wert. Dieser Schwellenwert wird als Grenzwertalarm bezeichnet.

- 1. Wählen Sie auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" die Durchgangs-Registerkarte RLO mit dem Pfeil nach rechts (Hotkey 5).
- 2. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3).
- 3. Drehen Sie den rechten Drehknopf, um den Alarmgrenzwert für den Brummer für Durchgangsmessungen auszuwählen.

Zur Auswahl stehen:

• 0,3 Ω	• 10 Ω
• 0,5 Ω	• 20 Ω
• 1 Ω	• 30 Ω
• 2 Ω	• 40 Ω
• 3 Ω	• 50 Ω
• 4 Ω	- 100 Ω
5 Ω	- 200 Ω

- 4. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey 3, um sie zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.
- 5. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey 3, um sie zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.

15.7 Isolationswiderstandseinstellungen

- 1. Wählen Sie auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" die Isolations-Registerkarte RISO mit dem Pfeil nach rechts (Hotkey 5).
- 2. Drehen Sie den rechten Knopf, um die zu ändernde Einstellung zu markieren. Die Optionen sind:
 - Summer-Schwellenwert
- Spannungsführungs-Grenzwert
- Variable Spannung
- Verriegelungstaste verfügbar
- 3. Drücken Sie den Hotkey 3, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

15.7.1 Spannungsführungs-Grenzwert

Wenn Sie eine Isolationsprüfung durchführen und das Gerät eine Spannung am zu prüfenden Stromkreis erkennt, die höher ist als der von Ihnen festgelegte Spannungsführungs-Grenzwert, gibt es eine akustische und visuelle Warnung aus und verhindert die Prüfung.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Drehknopf die Option "Spannungsführungs-Grenzwert".
- 2. Drehen Sie den rechten Drehknopf, um den gewünschten Spannungsführungs-Grenzwert auszuwählen. Zur Auswahl stehen:
 - 30 V
 - **5**0 V
 - 75 V
- 3. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey 3, um sie zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.

15.7.2 Verriegelungstaste verfügbar

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie während einer Isolationsprüfung den Hotkey 2 verwenden, um die Isolationsprüfung dauerhaft zu fixieren.

Wenn sie ausgeschaltet ist, können Sie die Isolationsprüfungen nicht dauerhaft fixieren.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Drehknopf die Option "Verriegelungstaste verfügbar".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um die Option "Verriegelungstaste verfügbar" ein- oder auszuschalten.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.7.3 Variable Spannung

Zum Ändern der Prüfspannung der VAR-Einstellung der Isolationsprüfspannungsoption.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Drehknopf die Option "Verriegelungstaste verfügbar".
- 2. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3), um den Bildschirm mit den variablen Optionen aufzurufen.
- 3. Stellen Sie mit den Pfeiltasten nach links und rechts (Hotkeys 1 und 5) und dem rechten Drehknopf die drei Einstellräder auf die gewünschte Spannung ein.
- 4. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3), um die Auswahl zu bestätigen.

15.7.4 Schwellenwert für den Isolationssummer (Grenzwertalarm)

Der optionale Summer-Modus bei der Isolationsprüfung hat einen Auslöserwiderstand, unterhalb dessen der Summer nicht ertönt. Dies ermöglicht eine schnelle Prüfung, wenn nur eine akustische Bestätigung erforderlich ist, dass die Isolierung des Stromkreises über einem bestimmten Schwellenwert liegt, und nicht ein absoluter Wert. Dieser Schwellenwert wird als Grenzwertalarm bezeichnet.

- 1. Wählen Sie mit dem Pfeil nach rechts (Hotkey 5) die Option "Isolationsschwellenwert".
- 2. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3).
- 3. Drehen Sie den rechten Drehknopf, um den Schwellenwert für den Alarmgrenzwert des Isolationssummers auszuwählen.

Zur Auswahl stehen:

 0,5 MΩ 	 10 MΩ
 1 ΜΩ 	 20 MΩ
 2 ΜΩ 	 50 MΩ
 3 ΜΩ 	 100 MΩ
 4 MΩ 	 200 MΩ
 5 MΩ 	 500 MΩ
 7 ΜΩ 	 1000 MΩ

4. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie entweder den Hotkey 3, um sie zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden auf die automatische Bestätigung.

15.7.5 1000-V-Prüfung

Um das Risiko eines versehentlichen Stromkreisschadens zu verringern, ist die 1000-V-Isolationsprüfung standardmäßig deaktiviert.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Drehknopf die Option "1000-V-Prüfung".
- 2. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3), um die 1000-V-Isolationsoption zu aktivieren oder deaktivieren.
- 3. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Navigation in den Geräteeinstellungen

15.8 Schleifenimpedanzeinstellungen

- 1. Wählen Sie auf der Setup-Seite die Seite "Schleifenimpedanz".
- 2. Drehen Sie den rechten Knopf, um die zu ändernde Einstellung zu markieren. Die Optionen sind
 - Umgekehrte Polarität zulassen
 - Max. Berührungsspannung
 - Start der automatischen Pr
 üfung

15.8.1 Umgekehrte Polarität zulassen

In diesem Modus kann eine Schleifenimpedanzprüfung entweder verhindert oder ermöglicht werden, wenn festgestellt wird, dass Phase und Neutralleiter vertauscht sind.

Wenn diese Option aktiviert ist, lässt das Gerät die Durchführung von Schleifenimpedanzprüfungen zu, auch wenn es erkennt, dass die stromführenden und neutralen Anschlüsse vertauscht sind. Es wird jedoch dennoch eine Warnung ausgegeben. Wenn diese Option deaktiviert ist, verhindert das Gerät Schleifenimpedanzprüfungen, wenn es erkennt, dass die stromführenden und die neutralen Anschlüsse vertauscht sind.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Umgekehrte Polarität zulassen".
- Drücken Sie den Hotkey 3, um das Verhalten beim Erkennen eines umgekehrten L-N-Anschlusses von "Zulassen EIN" auf "Zulassen AUS" zu ändern.
 Das MFT gibt an, dass die Änderung auch auf RCD-Prüfungen angewendet werden soll. Drücken Sie zum Akzeptieren das grüne Häkchen (Hotkey 4) oder zum Ablehnen das rote Kreuz (Hotkey 2)..
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.8.2 Max. Berührungsspannung

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Max. Berührungsspannung".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um die maximale Berührungsspannung von 50 V auf 25 V und wieder zurück zu ändern.
- 3. Das Gerät fragt Sie, ob diese Änderung auch für die FI-Prüfung gelten soll.
- 4. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 4) zum Akzeptieren oder den Hotkey mit dem roten Kreuz (Hotkey 2), um zu verhindern, dass die Änderung auch Auswirkungen auf den FI-Prüfmodus hat.

15.8.3 Start der automatischen Prüfung

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Bediener die Testtaste drücken, um den automatischen Prüfmodus "vorzubereiten".

Sobald die Prüfung vorbereitet ist, beginnt die Prüfung, wenn Sie die Messleitungen an die zu prüfende spannungsführende Leitung anschließen. Wenn diese Option deaktiviert ist, müssen Sie die Testtaste drücken, um eine Schleifenimpedanzprüfung zu starten, nachdem Sie die Messleitungen an eine spannungsführende Leitung angeschlossen haben.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Start der automatischen Prüfung".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um den Start der automatischen Prüfung ein- oder auszuschalten.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.9 FI-Prüfeinstellungen

- 1. Wählen Sie auf der Setup-Seite die FI-Seite.
- 2. Drehen Sie den rechten Knopf, um die zu ändernde Einstellung zu markieren. Folgende Optionen sind zulässig:
 - Umgekehrte Polarität zulassen
 - Max. Berührungsspannung
 - Autostart-Test
 - Rampenprüfungs-Geschwindigkeit

15.9.1 Umgekehrte Polarität zulassen

- Maximale Prüfdauer ½ x I
- Maximale Pr
 üfdauer 1 x I
- Anpassung der automatischen Sequenz

Dieser Modus kann eine RCD-Prüfung entweder verhindern oder zulassen, wenn festgestellt wird, dass Phase und Neutralleiter vertauscht sind.

Wenn diese Option aktiviert ist, ermöglicht das Gerät die Durchführung von RCD-Tests, selbst wenn es erkennt, dass die stromführenden und neutralen Verbindungen vertauscht sind. Es wird jedoch dennoch eine Warnung ausgegeben. Wenn diese Option deaktiviert ist, verhindert das Gerät Schleifenimpedanzprüfungen, wenn es erkennt, dass die stromführenden und die neutralen Anschlüsse vertauscht sind.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Umgekehrte Polarität zulassen".
- Drücken Sie den Hotkey 3, um das Verhalten beim Erkennen eines umgekehrten L-N-Anschlusses von "Zulassen EIN" auf "Zulassen AUS" zu ändern. Das MFT gibt an, dass die Änderung auch für Schleifenimpedanzprüfungen gilt. Drücken Sie den Hotkey mit

dem grünen Häkchen (Hotkey 4), um zu akzeptieren, oder mit dem roten Kreuz (Hotkey 2), um abzulehnen.

3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.9.2 Max. Berührungsspannung

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Max. Berührungsspannung".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um die maximale Berührungsspannung von 50 V auf 25 V und wieder zurück zu ändern.
- 3. Das Gerät fragt Sie, ob diese Änderung auch für die Schleifenimpedanzprüfung gelten soll.
- 4. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 4) zum Akzeptieren oder den Hotkey mit dem roten Kreuz (Hotkey 2), um zu verhindern, dass sich die Änderung auch auf den Schleifenimpedanzprüfmodus auswirkt.

15.9.3 Autostart-Test

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Bediener die Testtaste drücken, um den automatischen Prüfmodus "vorzubereiten".

Sobald die Prüfung vorbereitet ist, beginnt die Prüfung, wenn Sie die Messleitungen an die zu prüfende spannungsführende Leitung anschließen. Wenn diese Option deaktiviert ist, müssen Sie die Testtaste drücken, um einen RCD-Test zu starten, nachdem Sie die Testleitungen an ein stromführendes Kabel angeschlossen haben.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Start der automatischen Prüfung".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um den Start der automatischen Prüfung ein- oder auszuschalten.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.9.4 Rampenprüfungs-Geschwindigkeit

Wenn diese Option auf "Normaler Rampentest" eingestellt ist, wird der Test mit der standardmäßigen Anstiegsgeschwindigkeit gemäß IEC 61557-6 durchgeführt.

Wenn diese Option auf "Schnellrampe" eingestellt ist, läuft die Rampenprüfung mit einer schnelleren Anstiegsrate. Obwohl nicht konform mit

IEC615557-6, ist dieser Modus sehr nützlich für Starkstrom-FI-Rampenprüfungen ohne Überhitzung des Geräts

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Rampenprüfungs-Geschwindigkeit".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um zwischen normaler Rampe und Schnellrampe umzuschalten.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

Navigation in den Geräteeinstellungen

15.9.5 Maximale Prüfdauer 1/2 x I

Die maximale Prüfdauer ist die zulässige Zeit für die FI-Prüfung bei halber Nennstromstärke. Wenn der FI ausgelöst wird, liegt ein Fehler vor. Die Zeit kann für die in Großbritannien (1999 ms) und international (500 ms) geprüften FIs geändert werden.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Max. Prüfdauer (1/2 x I)".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um die Einstellung zwischen 1999 ms und 500 ms zu ändern.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.9.6 Maximale Prüfdauer 1 x I

Die maximale Prüfdauer ist die zulässige Zeit für die FI-Prüfung bei Nennstromstärke. Wenn der FI nicht innerhalb derzulässigen Zeit ausgelöst wird, ist das Ergebnis ein Fehler. Die Zeit kann für die FIs, die nach IEC 61008/9 (300 ms) und für die, die nach älteren britischen Standards (200 ms) getestet werden, geändert werden.

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die Option "Max. Prüfdauer (1/2 x I)".
- 2. Drücken Sie den Hotkey 3, um die Einstellung zwischen 300ms und 200ms zu ändern.
- 3. Ihre Auswahl wird automatisch gespeichert.

15.9.7 Anpassung der automatischen Sequenz

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche FI-Prüfungen in der automatischen Prüfsequenz enthalten sind.

1. Wählen Sie die Option zur Anpassung der automatischen Sequenz.

Der schwarz hervorgehobene ist der aktive Block.

- 2. Sie können sich durch die Tabelle bewegen, indem Sie mit dem Hotkey 1 (links) und dem Hotkey 5 (rechts) die Spalte oder Zeile markieren, die deaktiviert bzw. aktiviert werden soll.
- Durch wiederholtes Drücken des Hotkeys 5 werden zunächst von links nach rechts die Spalten in der Tabelle ausgewählt, bevor die oberste und schließlich die unterste Zeile ausgewählt werden.

<			< I	Enabled	>
_					
	1∕21	11	21	51	
٥°					
180°					
Auto Sequence	Customization				10:53 œu•

Abb. 57: Auto sequence customisation settings

- 4. Durch wiederholtes Drücken des Hotkeys 1 wird die Richtung umgekehrt.
- 5. Drücken Sie die Schaltfläche Aktivieren/Deaktivieren (Hotkey 4), um die markierte Spalte oder Zeile zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
 - Die 0°- und die 180°-Prüfung können nicht gleichzeitig deaktiviert werden. Mindestens eine muss verbleiben.
 - Sie können nicht alle Spalten deaktivieren. Mindestens eine muss verbleiben.
- 6. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3), um die Speicherung Ihrer Auswahl zu bestätigen.
- 7. Die automatische FI-Testsequenz zeigt nun die neue Kombination der von Ihnen ausgewählten Prüfungen an.

15.10 Geräteinformationen

- 1. Wählen Sie mit dem rechten Drehknopf die Seite "Geräteinformationen".
- 2. Der Bildschirm zeigt Folgendes an:

GUI-Version: Die Firmwar	e-Version für die GUI (Benutzeroberfläche
--------------------------	---

Messversion: Die Firmware-Version des Messsystems

Datum der Kalibrierung:	Das Datum, an dem das Gerät zuletzt kalibriert wurde
Seriennummer:	Die eindeutige Seriennummer für das Gerät

- Modellnummer: Der Name des Geräts
- 3. Keine der oben genannten Einstellungen kann vom Bediener geändert werden. Sie dienen nur zu Informationszwecken.

16. Herunterladen von Ergebnissen auf ein Remote-Gerät

Das Gerät kann an eine Reihe von Remote-Geräten angeschlossen werden, um die Testergebnisse zu empfangen und an die Cloud-basierte Megger CertSuite™-Software zu übertragen. Diese sind:

- Android-Telefone und -Tablets
- Apple IOS[®] -Telefone und -Tablets

Jedes Ergebnis kann vom Gerät auf ein Mobilgerät übertragen werden, auf dem CertSuite™ ausgeführt wird. Von diesem Gerät werden sie automatisch in die Cloud übertragen, wenn ein Netzwerk verfügbar ist, oder es wird sofort ein mobiles Netzwerk erkannt, wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar ist.

Die Testergebnisse auf dem mobilen Gerät werden alle 90 Sekunden mit dem Cloud-System synchronisiert, um das Risiko eines Datenverlusts durch das mobile Gerät zu verringern.

Zusammenfassung der Installationsabfolge:

- Erstellen Sie ein CertSuite[™]-Konto auf der CertSuite[™]-Website. Siehe 16.1 Erstellen eines CertSuite[™]-Kontos auf Seite 93.
- Installieren Sie CertSuite[™] auf Ihrem Mobilgerät.
 Siehe 16.2 Installieren von CertSuite[™] auf einem Mobilgerät auf Seite 93.
- Schalten Sie den Bluetooth®-Modus am MFT-X1 ein. Wählen Sie Einstellungen > Netzwerkverbindung und drücken Sie Hotkey 3, um die Einstellung auf EIN zu ändern (Siehe 15.5.11 Netzwerkverbindung auf Seite 87.)
- Melden Sie sich mit Ihren Kontodaten aus (1) oben bei Ihrer CertSuite[™]-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät an



Abb. 58: Netzwerkverbindungseinstellungen

5. Verbinden Sie CertSuite™ mit Ihrem Mobilgerät

HINWEIS: Das MFT-X1 muss NICHT mit einem mobilen Gerät verbunden sein. Die CertSuite™-Software sollte das Gerät finden, wenn auf dem MFT-X1 und dem mobilen Gerät Bluetooth® aktiv ist.

16.1 Erstellen eines CertSuite[™]-Kontos

Bevor CertSuite[™] verwendet werden kann, muss ein Konto erstellt werden. Gehen Sie dazu auf **www.CertSuite.info** und wählen Sie die **KOSTENLOSE TESTVERSION**.

Befolgen Sie die Anweisungen auf der CertSuite™-Website.

Bewahren Sie Ihre Kontoinformationen und Ihr Passwort auf, da Sie diese bei der Verwendung von CertSuite™ auf Mobilgeräten benötigen.

Falls erforderlich, können Sie über die Website von CertSuite™ (**CertSuite.info**) oder Megger (**megger.com**) und den technischen Kundendienst von Megger (**info@megger.de**) auf Unterstützung zugreifen.

16.2 Installieren von CertSuite™ auf einem Mobilgerät

CertSuite[™] kann über den entsprechenden Android- oder IOS-Store installiert werden. Verwenden Sie diese Links, um zur CertSuite-Downloadseite zu gelangen CertSuite[™] benötigt in der Regel 34 MB Speicherplatz. Für die Software gilt ein kostenloser Testzeitraum von einem Monat. Befolgen Sie den normalen Installationsvorgang für jede der Plattformen. Befolgen Sie nach der Installation auf dem Mobilgerät den

Installationsvorgang in der Software. Unterstützung und Anleitung finden Sie unter: www.CertSuite.info



Herunterladen von Ergebnissen auf ein Remote-Gerät

16.3 (3) Einschalten des MFT-X1 Bluetooth[®]-Modus

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf auf die Option "Einstellungen"
- 2. Wählen Sie auf dem MFT-X1 in den Einstellungsoptionen auf der Registerkarte "Allgemein" die Netzwerkverbindungsoption.
- 3. Drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3), um die Netzwerkverbindung zu aktivieren. In der Informationsleiste unten am MFT-Display sollte ein Bluetooth[®]-Symbol zu blinken beginnen. Dies zeigt an, dass das MFT seine Identität über Bluetooth[®] überträgt und von Remote-Geräten gefunden wird.



Abb. 59: Blinkendes Bluetooth®-Symbol

HINWEIS: Drücken Sie ggf. den Hotkey 3 erneut, um die Netzwerkverbindung auszuschalten. Wenn Sie den Bluetooth[®]-Modus deaktivieren, werden keine Testergebnisse an mobile Geräte gesendet.

4. Verlassen Sie den Einstellungsmodus. Ihre Einstellung wird automatisch gespeichert.

16.4 Verbindung mit dem MFT-X1 von CertSuite™

Das MFT-X1 muss mit der CertSuite[™]-Anwendung verbunden werden. Dies erfolgt über die CertSuite[™]-Anwendung auf dem Mobilgerät. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobilgerät Bluetooth[®] aktiviert ist.

HINWEIS: Das MFT-X1 muss NICHT mit einem Mobilgerät gekoppelt werden.

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät entweder per Telefon oder WLAN über eine Netzwerkverbindung zur CertSuite™-Cloud-Anwendung verfügt.
- 2. Öffnen Sie CertSuite™ auf Ihrem Mobilgerät und melden Sie sich bei Ihrem CertSuite™-Konto an.
- 3. CertSuite[™] zeigt ein rotes Dropdown-Feld an.
- 4. Drücken Sie auf den Abwärtspfeil, um eine Liste der verfügbaren MFTs anzuzeigen. Dies sind die MFTs in der Bluetooth[®]-Reichweite, bei denen Bluetooth[®] aktiviert ist.
- 5. Die MFT-Modelle und Seriennummern werden angezeigt. Wählen Sie in der angezeigten Liste das gewünschte MFT.

HINWEIS: Um sicherzustellen, dass eine Verbindung mit dem richtigen MFT hergestellt wird, suchen Sie die Seriennummer des MFT in der Option "Einstellungen" auf der Registerkarte "Gerät" auf dem Gerät.

Das MFT-Dropdown-Feld sollte grün angezeigt werden, um zu bestätigen, dass eine Verbindung zum MFT-X1 hergestellt wurde.

Dies kann einige Sekunden dauern.

Das Bluetooth®-Symbol in der Informationsleiste am unteren Rand des Displays sollte nicht mehr blinken,

sondern wie unten dargestellt dauerhaft leuchten:



Abb. 60: Dauerhaft AN

Die Verbindung zwischen dem MFT-X1 und CertSuite™ ist hergestellt.

16.5 Verbindung konnte nicht hergestellt werden

Wenn das MFT-X1 keine Verbindung zum Mobilgerät herstellen kann, überprüfen Sie Folgendes:

- Die MFT-X1-Seriennummer stimmt mit der auf dem Gerät überein
- Bluetooth[®] ist am Mobilgerät aktiv
- Das Bluetooth®-Symbol am MFT-X1 blinkt
- Am Mobilgerät wird das MFT-X1 in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt
- Das MFT befindet sich in der Nähe des Mobilgeräts (für Verbindungszwecke)

Wenn das Gerät keine Verbindung zur mobilen Plattform herstellen kann, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Megger, um Unterstützung zu erhalten, oder kontaktieren Sie das CertSuite-Team über die Website: **CertSuite.info**.

16.6 Standby-Modus und Aus- und Einschalten des MFT-X1

Das MFT-X1 kann nach 5 Minuten oder länger in den Standby-Modus wechseln, je nachdem, welche Zeit in den allgemeinen Einstellungen des Geräts eingestellt wurde. In diesem Fall geht die Verbindung zum MFT-X1 verloren.

Ebenso geht die Verbindung verloren, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

In beiden Fällen wird das grüne MFT-Symbol in der CertSuite™-Anwendung rot, was auf einen Verbindungsverlust hinweist.

Das Bluetooth[®]-Symbol in der MFT-Informationsleiste beginnt ebenfalls zu blinken.

Im Standby-Modus wird das Gerät durch Drücken der Testtaste aktiviert und automatisch wieder mit dem Mobilgerät verbunden.

Das gleiche gilt für die Abschaltfunktion. Beim erneuten Einschalten des Geräts sollte das Gerät automatisch wieder mit dem mobilen Gerät verbunden werden.

Sollte die erneute Verbindung fehlschlagen, drücken Sie in CertSuite™ auf den Abwärtspfeil auf dem roten Symbol und wählen Sie das Gerät aus der Liste. Die Verbindung sollte nun wiederhergestellt werden.

Herunterladen von Ergebnissen auf ein Remote-Gerät

16.7 Senden von Testergebnissen an CertSuite™

Sobald MFT-X1 und CertSuite[™] verbunden sind, können die Ergebnisse auf das Mobilgerät übertragen werden. Die meisten Ergebnisse werden in CertSuite[™] auf der Seite "Prüfungszeitplan" der Registerkarte "Schaltkreise" angezeigt.

Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen auf der CertSuite™-Website **CertSuite.info**, um zu erfahren, wie Sie CertSuite™ verwenden und auf die Seite "Prüfungszeitplan" zugreifen können.

Um ein Ergebnis zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie einen Prüfungszeitplan in der CertSuite™-Anwendung
- 2. Wählen Sie einen Prüftyp im MFT-X1 (zunächst ist eine Isolationsprüfung ein gutes Beispiel)
- 3. Führen Sie die Prüfung normal am Gerät durch, wie im Abschnitt "Isolationsprüfung" oben beschrieben.
- 4. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung ändert sich das Hilfe-Symbol (Hotkey 3) auf dem Display zum Speichern-Symbol (글는).
- 5. Drücken Sie den Hotkey 3, um den Sendevorgang zu starten. Auf der rechten Seite des Displays werden einige Scheiben angezeigt. Damit kann der Benutzer einige Tags zuweisen, um zu steuern, wo das Ergebnis auf der Seite CertSuite™ angezeigt wird.
- Navigieren Sie mit den Links- und Rechtstasten (Hotkeys 1 und 5) zwischen den Scheiben.
 Wählen Sie mit dem rechten Bereichsregler die gewünschte Option in jeder der Scheiben aus Die Einstellungen der Scheiben müssen angeben, wo im Zeitplan das Ergebnis angezeigt werden soll.
 Beispiel: Damit das Ergebnis der Isolationsprüfung in Schaltkreis 1 auf Phase 1 erscheint und zwischen Phase und Erde geprüft wird, wählen Sie Folgendes:
 - Linkes Rad Auswahl der Stromkreisnummer (z. B. 1)
 - Mittleres Rad Auswahl der zu prüfenden Phase (z. B. L1)
 - Rechtes Rad Auswahl des Messtyps (z. B. L-PE)
- 7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Hotkey mit dem grünen Häkchen (Hotkey 3), um das Ergebnis zu senden.
- 8. Das MFT-X1 bestätigt ein erfolgreiches Senden und CertSuite™ sollte einen grünen Balken durch Schaltkreis 1L1 anzeigen, was darauf hinweist, dass ein Wert empfangen wurde.
- 9. Der Wert sollte wie auf dem Gerät ausgewählt in der Spalte L-PE angezeigt werden.
- 10. Wenn der Wert einen vorhandenen Wert ersetzt, zeigt CertSuite[™] eine MFT-Bestätigungsseite an und fordert Sie auf zu bestätigen, dass der vorhandene Wert überschrieben werden soll.

HINWEIS: Sobald ein Ergebnis an CertSuite[™] gesendet wurde, wird die Sendeoption am MFT entfernt.

16.8 Erneutes Senden von Testergebnissen an CertSuite™

Wenn das in den Zeitplan eingegebene Testergebnis geändert werden muss, kann die Messung wiederholt und erneut an dieselbe Stelle im Zeitplan gesendet werden.

In diesem Fall warnt CertSuite™, dass ein gespeicherter Wert überschrieben wird, und bittet um Erlaubnis.

In CertSuite™ kann nur ein Wert für eine einzelne Position eingegeben werden.

16.9 Weitere CertSuite-Informationen und Support

Weitere Informationen zur Verwendung von CertSuite™ finden Sie auf der Website:

www.CertSuite.info

17. Aktualisierung des Betriebssystems

Das Betriebssystem ist das Herzstück des Geräts und kann nun vom Endbenutzer aktualisiert werden, ohne dass das Gerät an Megger oder ein zugelassenes Reparaturzentrum zurückgegeben werden muss.

Es gibt mehrere Gründe für die Aktualisierung des Betriebssystems. Dazu gehören:

- Funktions-Upgrades oder Erweiterungen
- Sicherstellung der Übereinstimmung mit den elektrischen Prüfstandards
- Beheben von Problemen oder Fehlern im Betriebssystem
- Zur Erhöhung der Produktsicherheit

Aktualisierungen sind möglich, wenn ein Update auf der Megger-Website verfügbar ist oder wenn dies von Mitarbeitern des technischen Supports von Megger empfohlen wird.

Um Zugriff auf die Geräte-Updates zu erhalten, müssen Sie Ihr Gerät auf der Megger-Website registrieren:

www.Megger.com/register

HINWEIS: Betriebssystem-Updates überschreiben NICHT die im Gerät gespeicherten Kalibrierungskonstanten.

17.1 So aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Geräts:

Bei der Aktualisierung wird das neue Betriebssystem von einer microSD-Karte installiert. Zu diesem Zweck ist es wichtig, eine leere microSD-Karte zu verwenden.

Die microSD-Karte MUSS entfernt werden, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist. Andernfalls versucht das Gerät, das Update erneut zu installieren.

HINWEIS: Die empfohlene Mindestgröße der microSD-Karte beträgt 4 GB und die maximale Kartengröße 32 GB.

HINWEIS: Die Karte muss im FAT32-Format formatiert und leer sein.

17.1.1 Laden Sie das neueste Betriebssystem auf die microSD-Karte herunter

 Gehen Sie zur Softwareseite des MFT-X1. (Besuchen Sie: www.megger.com/mftx1) oder scannen Sie den QR-Code:



- 2. Suchen Sie die neueste ZIP-Datei für das MFT-X1-Update im Abschnitt "SOFTWARE" der Website. Klicken Sie hier zum Herunterladen.
- 3. Entzippen Sie diese Datei auf Ihrer SD-Karte. Sie enthält Anweisungen zur Aktualisierung des Betriebssystems und die erforderliche .BIN-Datei.
- 4. Überprüfen Sie, ob die Version auf der SD-Karte neuer ist als die im Instrument installierte Version. Die Version auf dem Instrument finden Sie unter Einstellungen > INST > GUI-Version.

HINWEIS: Empfohlenes microSD-Kartenformat: FAT32

HINWEIS: Maximale Größe der microSD-Karte: 32Gb

Aktualisierung des Betriebssystems

17.1.2 Installieren des neuesten Betriebssystems auf Ihrem Gerät

Stellen Sie vor der Aktualisierung des Gerätebetriebssystems sicher, dass die Batterieladung mindestens 50 % beträgt. Wenn der Akkustatus niedrig ist, laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn, bevor Sie das Gerät aktualisieren.



Das Software-Update besteht aus zwei Phasen:

Phase 1: Betriebssystem-Update

Stufe 1 – Vorbereitung der Softwareinstallation

Stufe 2 – Durchführung der Firmware-Aktualisierung

Stufe 3 – Aktualisierung des FSM

Phase 2:

Stufe 4 – Aktualisierung des Messsystems

- 1. Am Ende der Aktualisierung wird auf dem Display angezeigt, dass die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde, und der Bediener wird aufgefordert, das Gerät auszuschalten.
- 2. Entfernen Sie den Batteriesatz und die Sicherungsabdeckung.
- 3. Nehmen Sie die microSD-Karte heraus. Wenn die SD-Karte nicht entfernt wird, wird der Aktualisierungsvorgang durch das Einschalten des Geräts erneut gestartet.
- 4. Setzen Sie die Sicherungsabdeckung und den Batteriesatz wieder ein.
- 5. Schalten Sie das Gerät ein.
- 6. Gehen Sie in den Einstellungen zur Registerkarte "Gerät" und überprüfen Sie, ob die GUI- und Messversionsnummern aktualisiert wurden. Die neueste Firmware-Versionsnummer finden Sie unter **megger.com/mft-x1**
- 7. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Update in progress This will take up to 1 minute. Please do not switch off the device during the update.	
\bigotimes	

Aktualisierung des Betriebssystems

17.1.3 Systemaktualisierung – Fehlermeldungen

In folgenden Fällen können Fehler auftreten:

- Auf der microSD-Karte befinden sich mehr als eine Betriebssystemdatei
- Beim Aktualisieren tritt ein Fehler auf

In solchen Fällen wird der Aktualisierungsvorgang abgebrochen und der Benutzer gewarnt.



Abb. 61: Beispiel für den Fehlerbildschirm

In solchen Fällen wird der Aktualisierungsvorgang abgebrochen und der Benutzer gewarnt. Stellen Sie sicher, dass auf der microSD-Karte nur die neueste .BIN-Datei des Betriebssystems im Stammverzeichnis vorhanden ist.

Laden Sie die aktualisierte .BIN-Datei von der Megger-Website herunter und ersetzen Sie die vorhandene Datei.

Führen Sie den Aktualisierungsvorgang erneut aus.

Wenn der Aktualisierungsvorgang weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an den technischen Support von Megger:

info@megger.de oder +44 (0) 1304 502 102

17.1.4 Fehler während des automatischen Aktualisierungsvorgangs:

Wenn das Betriebssystem mit der Aktualisierung begonnen hat, wird die Aktualisierung gestoppt.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um den Aktualisierungsvorgang neu zu starten.

Wenn das Gerät erneut fehlschlägt, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die microSD-Karte.

Ersetzen Sie die .BIN-Aktualisierungsdatei durch die vorherige Version des Betriebssystems auf der microSD-Karte

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang, um das ursprüngliche Betriebssystem wiederherzustellen.

Kontaktieren Sie den technischen Support von Megger:

info@megger.de oder +44 (0) 1304 502 102

18. Service und Wartung

18.1 Allgemeine Wartung

- Die Messleitungen sind vor der Verwendung auf Beschädigung und Durchgang zu überprüfen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nach Gebrauch sauber und trocken gehalten wird.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

18.2 Reinigung

- Trennen Sie alle Messleitungen vom Gerät.
- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen und mit Wasser oder Isopropylalkohol (IPA) angefeuchteten Tuch ab.
- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen und mit Wasser oder Isopropylalkohol (IPA) angefeuchteten Tuch ab.

18.3 Akkus und Akkuwechsel

WARNUNG: In diesem Gerät kann nur der speziell für dieses Gerät bestimmte Megger Lithium-Ionen-Batteriesatz verwendet werden.

WARNUNG: Schalten Sie das Gerät vor dem Aus- oder Einbau des Akkumoduls stets aus und entfernen Sie die Messleitungen.

Das MFT-X1 wird mit einem Lithium-Ionen-Batteriesatz und einem Ladegerät geliefert.

VORSICHT: Alte Akkus müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

VORSICHT: Verwenden Sie nur zugelassene Akkus entsprechend der Definition in 18.3.1.

VORSICHT: Akkus dürfen nicht im Gerät belassen werden, wenn dieses für eine längere Zeitdauer nicht benutzt wird.

Service und Wartung

18.3.1 Akku- und Sicherungsbaugruppe



Artikel	Beschreibung	Artikel	Beschreibung
1	Lithium-Ionen-Batteriesatz	4	2 x Sicherungen
2	Schraube der abnehmbaren inneren Abdeckung	5	MicroSD-Karte
3	Abnehmbare innere Abdeckung	6	Federbelastete Verriegelungen

Batterie-/Akkutypen für den Austausch sind:

Spezielles Megger Lithium-Ionen-Akkumodul

18.3.2 Batterie-/Akkustatus

Das Symbol für den Akkuzustand befindet sich in der oberen rechten Ecke des Displays. Dieses Symbol wird bei eingeschaltetem MFT-X1 dauerhaft angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Symbol den Ladezustand an.

Akku-Status des MFT-X1:



Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die letzte Akkuzelle rot. In diesem Status können Prüfungen verhindert werden. Die Akku muss aufgeladen werden.

HINWEIS: Der Uhrzeit- und Datumsstempel sowie Änderungen an den Einstellungen und Testmodi werden von einer Lithium-Ionen-Knopfzelle beibehalten und müssen nicht neu eingestellt werden, wenn der Akku entfernt wird.

HINWEIS: Einige Prüfungen verbrauchen deutlich mehr Leistung als andere. Bei niedrigen Akkuständen können einige Prüfungen, wie z. B. Isolationsprüfungen, gesperrt werden, während andere noch funktionieren, wie z. B. die Spannungsmessung.

Service und Wartung

18.3.3 Lithium-Ionen-Batteriesatz – Entfernen und Austauschen

Der Batteriesatz muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Er wird außerhalb des Geräts aufgeladen.

WARNUNG: Der Megger Lithium-Ionen-Batteriesatz darf NUR mit dem zugelassenen Megger Akkuladegerät MBC2100 aufgeladen werden. Diese Ladegeräte sind für den Megger-Batteriesatz mit interner Ladesteuerung und Wärmeschutz geregelt. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann gefährlich sein und den Akku beschädigen.

Der Batteriesatz muss zum Laden aus dem Gerät entnommen werden.

Es sind keine Werkzeuge erforderlich, um den Batteriesatz aus dem Gerät zu entfernen.

So entfernen und ersetzen Sie den Batteriesatz:

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Position "AUS".
- 2. Trennen Sie alle Messleitungen vom Gerät.
- 3. Ziehen Sie die beiden federbelasteten Verriegelungen an der Unterseite des Geräts auseinander. Der Batteriesatz springt ein wenig heraus und kann nun entfernt werden.
- 4. Laden Sie den Batteriesatz mit dem Akkuladegerät MBC2100 auf.
- 5. Wenn der Batteriesatz aufgeladen ist, legen Sie ihn in das Gerät ein und schieben Sie ihn ganz hinein. Die Halteklammern rasten automatisch ein.



Abb. 62: Einsetzen des Akkus

18.3.4 Lithium-Ionen-Batteriesatz – Laden

Die Batteriesätze und das Ladegerät verfügen beide über LEDs, um den Ladezustand anzuzeigen.

Eine vollständige Aufladung dauert je nach Umgebungstemperatur zwischen 2 und 3 Stunden.

Eine 30-minütige Aufladung sollte für eine Akkulaufzeit von etwa einem halben Tag sorgen.

Temperaturen über 30 °C (85 °F) verlangsamen den Ladevorgang, da die Wärme nicht so leicht von den Akkus abgeführt wird.

Die Temperaturgrenze für das Laden des Lithium-Ionen-Akkus beträgt 40 °C (104 °F). Bei Temperaturen über 40 °C stoppt das Ladegerät und der Akku zeigt eine ROTE Warn-LED an.

Ladezustandsanzeigen für Akkupacks:

Charger pack	Li-ion battery pack	Charging status
Keine LED	Keine LED	Batteriesatz wird nicht geladen
Rote LED	Grüne LED	Batteriesatz wird geladen
Grüne LED	Grüne LED	Geladen (im Erhaltungsladungsmodus)
Grüne LED	Rote LED	Zeigt an, dass die Umgebungstemperatur zu hoch ist, um den Akku aufzuladen

Ladestatusanzeigen für Li-Ionen-Akkus:

HINWEIS: Wenn die LED am Li-Ionen-Akku grün leuchtet, bedeutet das nicht, dass er aufgeladen ist. Eine grüne LED am Ladegerät zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.



18.4 Entsorgung der Batterien/Akkus

Siehe 22. Außerbetriebnahme auf Seite 114.

Service und Wartung

18.5 Sicherung und Austausch der Sicherung

WARNUNG: Verwenden Sie nur die empfohlene HRC-Sicherung mit Keramikgehäuse. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten. Glassicherungen sind gefährlich und dürfen nicht verwendet werden.

Ihr MFT-X1 verfügt über austauschbare Sicherungen. Dies ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die das Gerät und den Benutzer schützt. Die Sicherung brennt nur in seltenen Fällen durch. Wenn sie jedoch ausgetauscht werden muss, wird die folgende Warnung angezeigt:



Abb. 65: Warnung bei Ausfall der Sicherung

So wechseln Sie eine Sicherung aus, **Siehe 18.3.1 Akku- und Sicherungsbaugruppe auf Seite 102.** mit Abbildung zur Orientierung:

- 1. Drehen Sie den linken Drehknopf in die Position "AUS".
- 2. Trennen Sie die Messleitungen.
- 3. Lösen Sie die beiden federbelasteten Verriegelungen an der Unterseite des Geräts.
- 4. Entfernen Sie den Batteriesatz.

- 5. Lösen Sie die Schraube am Boden des Akkufachs.
- 6. Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung am Boden des Akkufachs.
- 7. Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung des richtigen Typs gemäß Spezifikation.
- 8. Bringen Sie den Sicherungsdeckel wieder an.
- 9. Setzen Sie den Batteriesatz wieder ein.



19. Technische Daten

Spannungsmessung

Bereich	Genauigkeit
0 V − ±1000 V	$\pm 1 \% \pm 3$ Stellen
0 V – 600 V (15 – 500 Hz)	$\pm 2\% \pm 1$ Stellen
15 Hz – 99 Hz 100 Hz – 500 Hz	±0,5 % ± 2 Stellen ±2,0 % ± 2 Stellen
0 0 1	Sereich V – ±1000 V V – 600 V (15 – 500 Hz) 5 Hz – 99 Hz 00 Hz – 500 Hz

Millivolt-Messung

Funktion	Bereich	Genauigkeit
mV AC/TRMS	0 mV bis ±1999 mV (50/60 Hz)	$\pm 1 \% \pm 3$ Stellen
mV DC	0 mV bis ±1999 mV	$\pm 1 \% \pm 3$ Stellen

Erkennung von spannungsführenden Stromkreisen

Zeigt an, ob der PE-Anschluss unter Spannung steht, wenn der Prüfbereich für Schleife oder FI gewählt wird. Die entsprechende Schleifenprüfung oder FI-Prüfung wird verhindert.

Strom

Funktion	Bereich	Genauigkeit
Strom AC/TRMS	0,001 A bis 0,100 A	±2 % ±3 Stellen
	0,100 A bis 2,000 A	±2 % ±3 Stellen
	2,00 A bis 20,00 A	±2 % ±3 Stellen
	20,0 A bis 300,0 A	±2 % ±3 Stellen
Frequenzbandbreite	15 Hz – 500 Hz	
Einfluss der Frequenz	30 Hz – 500 Hz ≤0,25 %	

Widerstand und Durchgangsprüfung

Funktion	Bereich	Prüfstrom	Genauigkeit
200 mA	0,01 Ω – 99,9 Ω	(0 Ω – 2 Ω) 205 mA ±5 mA	±3% ±2 Stellen
10 mA	0,01 Ω – 99,9 Ω	10 mA	±3% ±2 Stellen
	100 Ω – 999 kΩ		±5% ±2 Stellen
Leerlaufspannung	4 V – 5 V		

Messbereich nach EN 61557-4: 0,10 Ω – 999 k Ω

Technische Daten

Isolationsprüfung

Funktion	Bereich	Genauigkeit
1000 V	0,001 – 999 MΩ	±3% ±2 Stellen
500 V	0,001 – 500 MΩ	±3% ±2 Stellen
	> 500 MΩ	± 10 %
250 V	0,001 – 250 MΩ	±3% ±2 Stellen
	> 250 MΩ	± 10 %
100 V	0,001 – 100 ΜΩ	±3% ±2 Stellen
	> 100 MΩ	± 10 %
50 V	0,001 – 50 MΩ	±3% ±2 Stellen
	> 50 MΩ	± 10 %
VAR	Leckstrom > 1 mA	±3% ±2 Stellen
50 V – 999 V	Leckstrom < 1 mA	± 10 %
Ableitstrom	0,1 µA bis 1,99 mA	± 10 %
Ausgangsspannung	-0 % +2 % +2 V bei Nennlast oder weniger	
Anzeige Spannung	±1 % ± 3 V	
Kurzschlussstrom	1,5 mA nominal	
Prüfstrom bei Last	1 mA bei min. Bestanden-Werten der Isolation	
Maximale Kapazität	2 μF für einen stabilen Messwert, 5 μF absoluter Grenzwert	

Messbereich nach EN 61557-2: 0,10 M Ω – 999 M Ω

Schleife, 2-adrig – ohne FI-Schalter (L-PE, L-N oder L-L)

Funktion	Bereich	Genauigkeit
2-Leiter HR	0,001 – 9,999	±2 % ±0,030 Ω
2-Leiter	0,01 Ω – 9,99 Ω	±2 % ±5 Stellen
	10,0 Ω – 99,9 Ω	±10% ±5 Stellen
	100 Ω – 1999 Ω	±10% ±5 Stellen
Versorgungsspannung	48 V – 550 V	
Netzfrequenz	45 Hz – 65 Hz	

Kann zur Messung der Geschwindigkeit des Versorgungsleitungswiderstands und zuverlässig zwischen Leitung und PE oder zwei stromführenden Leitern bis 550 V verwendet werden. **Messbereich nach EN 61557-3**: 0,30 Ω – 1999 Ω

Schleife, 2-adrig, L-PE, mit FI-Schalter

Funktion	Bereich	Genauigkeit
	0,01 Ω – 1999 Ω	±10% ±5 Stellen
Versorgungsspannung	4	48 V – 280 V
Netzfrequenz	45 Hz – 65 Hz	

HINWEIS: Verwendet die Megger Zuverlässigkeitsanzeige, um die Impedanz der Versorgungsquelle von Stromkreisen zu messen, die durch einen FI-Schalter mit einer Nennleistung von ≥30 mA geschützt sind, wenn nur zwei Anschlüsse möglich sind. Wenn ein Neutralleiter verfügbar ist, führt die 3-adrige Prüfung in der Regel zu einem schnelleren und genaueren Ergebnis.

HINWEIS: Ein FI-Schalter kann auslösen, wenn im zu prüfenden Stromkreis hohe Leckströme vorhanden sind. Diese Messung ist immun gegen die Wirkung der Induktivität, die bei einigen FI-Schaltern während der Widerstandsmessung zu finden ist (RCD Uplift).

Messbereich nach EN 61557-3: 1,00 $\Omega-$ 1999 Ω
Technische Daten

Schleife, 3-adrig, L-PE, mit FI-Schalter

Bezeichnung	Prüfstrom	Anwendung		
FI	15 mA	Für Stromkreise, die durch einen FI-Schalter mit einem Nennstrom von <= 30 mA geschützt sind		
RDC EV	3 mA	Für Stromkreise von EV-Ladegeräten, die durch einen RDC und einen FI-Schalter vom Typ A mit <= 30 mA geschützt sind		
Funktion	Bereich		Genauigkeit	
	0,01 Ω – 9,99 Ω		±2 % ±5 Stellen	
	10,0 Ω – 199,9 Ω		±10% ±5 Stellen	
Versorgungsspannung	48 V – 280 V			
Netzfrequenz	45 Hz – 65 Hz			

HINWEIS: Verwendet die Megger Zuverlässigkeitsanzeige, um die Impedanz der Versorgungsquelle von Stromkreisen zu messen, die mit einem FI-Schalter geschützt sind, wenn drei Anschlüsse möglich sind. Die Impedanz der L-N-Schleife muss weniger als 12 Ω betragen. Die Widerstände der L-PE-, L-N- und N-PE-Schleifen werden alle dargestellt, die Genauigkeit des L-PE-Widerstands hängt vom maximal angezeigten Widerstand ab. Wenn der Neutralleiter nicht verfügbar ist, muss die 2-Leiter-Prüfung durchgeführt werden.

HINWEIS: Ein FI-Schalter kann auslösen, wenn im zu prüfenden Stromkreis hohe Leckströme vorhanden sind. Diese Messung ist immun gegen die Wirkung der Induktivität, die bei einigen FI-Schaltern während der Widerstandsmessung zu finden ist.

Messbereich nach EN 61557-3: 1,00 $\Omega-$ 1999 Ω

FI-Prüfungen

Typen A und AC

FI-Typen	AC, A, AC(S), A(S)	
FI-Nennstrom (I∆n)	10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA, 1000 mA, VAR	
1/2-I-Prüfstrom ohne Auslösung	-10 % – +0 % 0,5 l∆n	
Auslöseprüfung 1 I, 2 I, 5 I – Wechselstrom	-0 % – +10 % M • I∆n	
Auslöseprüfung 1 I, 2 I, 5 I – Puls-Wechselstrom	-0 % – +10 % 1,4 • M • I∆n	
Auslösezeit	±10%	
Prüfstrom für Rampenauslösung	±5%	
Fehlerspannung (0 V – Versorgung)	+5% +15% ±0,5 V	
Versorgungsspannung	48 V – 280 V	
Netzfrequenz	45 Hz – 65 Hz	
Тур В		
FI-Typen	B, B(S)	
FI-Nennstrom (I∆n)	10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA	
1/2-I-Prüfstrom ohne Auslösung	-10 % – +0 % (0,5 l∆n)	
Auslöseprüfstrom 1 I, 2 I, 5 I	-0% – +10% (2 l∆n)	
Auslösezeit	±10%	
Auslösestrom (Rampe)	±5%	
Fehlerspannung (0 V – Versorgung)	+5% +15% ±0,5 V	
Versorgungsspannung	48 V – 280 V	
Netzfrequenz	45 Hz – 65 Hz	

Technische Daten

RDC (Typ EV) mit einem FI-Schalter vom Typ A (30 mA)

Prüfstrom	2,0 mA über 2 s ansteigend auf 6,3 mA, danach 10 s auf diesem Wert gehalten.
Auslösezeit	±1 % ±1 ms
Auslösestrom (Rampe)	± 5 %
Fehlerspannung (0 V – Versorgung)	+5% +15% ±0,5 V
Versorgungsspannung	48 V – 280 V
Netzfrequenz	45 Hz – 65 Hz

Erde

Funktion	Bereich	Genauigkeit
2-Leiter-Prüfung	0,01 Ω – 1999 Ω	±2 % ±3 Stellen
Prüffrequenz	128 Hz	
Prüfstrom	25 V, 4,5 mA	

HINWEIS: Die 2-Leiter-Erdungsprüfung misst den Widerstand zwischen dem blauen und dem grünen Anschluss mit einer Frequenz von 128 Hz; das Ergebnis beinhaltet den Widerstand der Messleitungen.

Messbereich nach EN 61557-5: 1 $\Omega-$ 1999 Ω

Funktion	Bereich	Genauigkeit	
3-Leiter-Prüfung	0.01 Ω – 1999 Ω	±2% ±3 Stellen	
Prüffrequenz	128 Hz		
Prüfstrom	25 V, 4.5 mA / 50 V, 450 µA		
Maximaler Widerstand der Hilfselektrode	5 k Ω für 25 V oder 100 k Ω für 50 V		

Stromversorgung

Aufladbarer Lithium- Ionen-Akku	7,2 V DC, 4400 mAh* (nicht wartbar) + Ladezustandsanzeige		
Akkuladegerät (Lithium- Ionen)	Eingang: 110 V/230 V AC 50/60 Hz 1,3 A Ausgang: 3 A 8,4 V DC		
Batterielebensdauer	Lithium-Ionen: 4400 mAh = > 15 Std. * Kontinuität: Ungefähr 2000 Tests mit Li-Ionen-Akku		
	(0,5-s-Test alle 30 s gemäß EN 61557)		
	solierung: Ungefähr 1400 Tests mit Li-Ionen-Akku		
	,5-s-Test alle 30 s gemäß EN 61557)		
	Erde: Ungefähr 1600 Tests mit Li-Ionen-Akku *Zeiten auf der Basis eines typischen täglichen Prüfprofils		
Batterieladedauer	Lithium-Ionen: 2,5 bis 3 Stunden (abhängig von der Umgebungstemperatur)		

Technische Daten

Umgebung

Bereich
-10 °C bis +55 °C
-25 °C bis +70 °C
90 % relative Luftfeuchtigkeit bei max. +40 °C
IEC 60529: IP 54 : Das Gerät ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt und für den Innen- und Außenbereich geeignet.
MIL-PRF-28800F: Klasse 2
2000 m
2

Mechanisch

Länge	274 mm (10,79 Zoll)
Breite	96 mm (3,78 Zoll)
Tiefe	143 mm (5,63 Zoll)
Gewicht – nur Gerät	1,57 kg
Transportgewicht	5,6 kg

Zubehör und Ausrüstung

20. Zubehör und Ausrüstung

20.1 Mitgeliefertes Zubehör

Artikel	Bestellnr.
MFT-X1-BS Multifunktionsprüfgerät BS1363	1012-223
MFT-X1-SC Multifunktionsprüfgerät Schuko	1012-225
MFT-X1-CH Multifunktionsprüfgerät Schweiz	1012-229
MFT-X1-AU Multifunktionsprüfgerät AUS/NZ	1012-230
SP5-geschaltete Prüfsonde	1002-774
Rote Messleitung, Tastköpfe, Clips und Greifklemmen	1013-455
Blaue Messleitung, Tastkopf, Clips und Greifklemmen	1013-456
Grüne Messleitung, Tastkopf, Clips und Greifklemmen	1013-457
Erdungstest Spike und Leads Kit	1001-810
Lithium-Ionen-Akku, 4400 mAh	1013-450
Lithium-Ionen-Akkuladegerät	1013-451
SIA10 Netzsteckdosen-Schnittstellenadapter UK (verpackt)	1014-300
Umhängegurt	1013-454
Mehrzweck-Tragetasche mit festem Boden	1014-985
Kurzanleitung	
Kalibrierzertifikat	

20.2 Optionales Zubehör

Artikel	Bestellnr.
SIA20 Netztsteckdose/Schnittstelle-Adapter AU	1007-170
SIA40 Netztsteckdose/Schnittstelle-Adapter SCHUKO	1007-171
SIA45 Schnittstellenadapter für bipolare Netzsteckdosen SCHUKO	1007-158
SIA50 Netztsteckdose/Schnittstelle-Adapter CH	1007-164
SIA60 Netztsteckdose/Schnittstelle-Adapter USA	1007-087
Blasgeformter Tragekoffer (Polypropylen)	1013-453
3-adriges Elektrodenkabel RD/GN/BU ohne Sicherung (verpackt)	1014-291
3-adriges Pro-Elektrodenkabel RD/GN/BU ohne Sicherung (verpackt)	1014-292
3-adriges Elektrodenkabel RD/GN/BU mit 10-A-Sicherung (verpackt)	1014-295
3-teiliger Greifersatz RD/GN/BU (verpackt)	1014-299
7-teiliger Tastkopf- und Clip-Satz RD/GN/BU (verpackt)	1014-301
RD/GN/BU 3-adrig, mit 10 A-Sicherung (verpackt) – nur Kabel mit Sicherung	1014-304
Stromzange MCC1010	1010-516
Spannungsklemme MVC1010	1010-518
UK-Steckdosen-Adapter MSA1363	1013-837
MTF230 – Schuko-Buchsenadapter (Typ F)	1013-838
LA-KIT Lampenadapter-Kit	1014-833
UKAS-Kalibrierzertifikat	1013-460

21. Kalibrierung, Reparatur und Gewährleistung

Megger verfügt über Kalibrier- und Reparatureinrichtungen mit vollständiger Nachverfolgbarkeit, um sicherzustellen, dass Ihr Prüfgerät stets die hohen Leistungs- und Verarbeitungsnormen erfüllt, die Sie erwarten. Diese Einrichtungen werden durch ein weltweites Netz zugelassener Reparatur- und Kalibrierungsbetriebe ergänzt, das Ihnen eine ausgezeichnete Wartungspflege Ihrer Megger-Produkte bieten kann.

Bei Wartungs- oder Reparaturanfragen für Megger-Geräte wenden Sie sich bitte an:

Megger Limited		Megger GmbH	
Archcliffe Road		Weststraße 59	
Dover		52074 Aachen	
Kent	OP	Germany	
CT17 9EN	ÜŃ	Tel: +49 (0) 241 91380 500	
U.K.			
Tel: +44 (0) 1304 502 243			
Fax: +44 (0) 1304 207 342			

21.1 Rückgabeverfahren

WARNUNG: Entfernen Sie die Batteriezellen NICHT, bevor Sie dieses Instrument versenden. Der MFT-X1 kann nur mit installierten Lithium-Ionen-Batterien per Land- oder Seefracht versendet werden. Der MFT-X1 kann nicht per Luftfracht versendet werden. Fehlerhafte Batteriemodule DÜRFEN NICHT an Megger oder anderswo versendet werden

Service Center in Großbritannien

- 1. Wenn ein Gerät eine Rekalibrierung erforderlich macht oder wenn eine Reparatur notwendig wird, muss zunächst von einer der vorstehend angegebenen Adressen eine Rückgabeautorisierungs-Nummer (RA-Nr.) angefordert werden. Damit sich die Kundendienstabteilung im Voraus auf den Erhalt Ihres Geräts vorbereiten und Ihnen den bestmöglichen Service bieten kann, sind folgende Angaben zu tätigen:
 - Modell (z. B. MFT-X1).
 - Seriennummer (auf der Anzeige unter Einstellungen, Geräteinformationen oder auf der hinteren Abdeckung und bei den Batterien/Akkus oder auf dem Kalibrierzertifikat zu finden).
 - Rückgabegrund (z. B. Kalibrierung oder Reparatur erforderlich).e
 - Fehlerdetails, wenn das Gerät repariert werden soll.
- 2. Notieren Sie sich die RA-Nummer. Wenn Sie dies wünschen, kann Ihnen ein Rückgabeetikett per E-Mail oder Fax zugesandt werden.
- 3. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig, um Transportschäden zu vermeiden.
- 4. Bevor das Gerät frachtfrei an Megger versandt wird, vergewissern Sie sich, dass das Rücksendeetikett angebracht oder die RA-Nummer deutlich auf der Außenseite der Verpackung vermerkt ist, und stellen Sie sicher, dass diese Nummer bei jedem Schriftverkehr angegeben wird. Gleichzeitig muss eine Kopie der Rechnung und des Packscheins mit Luftpost übersandt werden, um die Zollabfertigung zu beschleunigen. Bei erforderlichen Reparaturen von Geräten nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums ist ein Sofortangebot verfügbar, sofern die RA-Nummer vorliegt.
- 5. Verfolgen Sie den Fortschritt im Internet unter **www.megger.com**.

22. Außerbetriebnahme

22.1 WEEE-Richtlinie

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf den Megger-Produkten erinnert daran, dass das Produkt nach Ende seiner Betriebszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.



Megger ist im Vereinigten Königreich (UK) als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten registriert. Die Registrierungsnummer lautet WEE/HE0146QT.

Für weitere Informationen zur Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an Ihren lokalen Megger-Vertreter oder -Händler oder besuchen Sie die lokale Megger-Website.

22.2 Entsorgung der Batterien/Akkus

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einer Batterie/einem Akku erinnert daran, dass Batterien/Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, nachdem sie das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben.



Die Batterie/der Akku befindet sich unter der Batterie-/Akkufachabdeckung auf der Rückseite des Geräts. Zum Entfernen des Akkus folgen Sie den Anweisungen unter **Siehe 18.3 Akkus und Akkuwechsel auf Seite 101.**

Bei Fragen zur Entsorgung der Batterien/Akkus in anderen Ländern der EU wenden Sie sich an Ihre lokale Megger-Niederlassung oder an Ihren Megger-Händler.

Megger ist im Vereinigten Königreich (GB) als Hersteller von Batterien/Akkus registriert (Reg.-Nr.: BPRN00142).

Weitere Informationen finden Sie unter www.megger.com

23. Weltweite Vertriebsbüros

Vertriebsbüros	Telefon	Email
UK	T. +44 (0)1 304 502101	E. UKsales@megger.com
USA – Dallas	T. +1 214 333 3201	E. USsales@megger.com
USA – Valley Forge	T. +1 214 333 3201	E. USsales@megger.com
USA – Dallas	T. +1 214 333 3201	E. USsales@megger.com
DEUTSCHLAND – Aachen	T. +49 (0) 241 91380 500	E. info@megger.de
SVERIGE	T. +46 08 510 195 00	E. seinfo@megger.com
AUSTRALIA	T. +	E. AUsales@megger.com
中国	T. +86 512 6556 7262	E. meggerchina@megger.com
中国 - 香港	<mark>T</mark> . +852 26189964	E. meggerchina@megger.com
ČESKÁ REPUBLIKA	T. +420 222 520 508	E. info.cz@megger.com
AMÉRICA LATINA	T. +1 214 330 3293	E. csasales@megger.com
ESPAÑA	T. +34 916 16 54 96	E. info.es@megger.com
SUOMI	T. +358 08 510 195 00	E. seinfo@megger.com
LA FRANCE	T. +01 30 16 08 90	E. infos@megger.com
ΕΛΛΑΔΑ	T. +49 (0) 9544 68 0	E. sales@sebakmt.com
MAGYARORSZÁG	T. +36 1 214-2512	E. info@megger.hu
ITALIA	T. +49 (0) 9544 68 0	E. sales@sebakmt.com
日本	T. +44 (0)1 304 502101	E. UKsales@megger.com
한국	T. +1-800-723-2861	E. sales@megger.com
ضايرلا ةيبرعلا	<mark>T.</mark> +966 55 111 6836	E. MEsales@megger.com
نيرحبلا ةكلمم	<mark>T.</mark> +973 17440620	E. MEsales@megger.com
NEDERLAND	T. +46 08 510 195 00	E. seinfo@megger.com
NORGE	T. +46 08 510 195 00	E. seinfo@megger.com
POLSKA	T. +48 22 2809 808	E. info.pl@megger.com
PORTUGAL	T. +34 916 16 54 96	E. info.es@megger.com
ROMÂNIA	T. +40 21 2309138	E. info.ro@megger.com
РОССИЯ	T. +7 495 2 34 91 61	E. sebaso@sebaspectrum.ru
SLOVENSKO	T. +421 2 554 23 958	E. info.sk@megger.com
SOUTH AFRICA	T . + 27 (031) 576 0360	E. sales.rsa@megger.com
TÜRKIYE	T. +46 08 510 195 00	E. seinfo@megger.com



Lokales Verkaufsbüro

Niederspannung und Schaltanlagen Megger GmbH Weststraße 59 52074 Aachen DEUTSCHLAND T. +49 (0) 241 91380 500 E. info@megger.de Kabelfehlerortung, Kabelfehlerprüfung und Kabeldiagnose Megger Germany GmbH Dr.-Herbert-lann-Str. 6 96148 Baunach T. +49 (0) 9544 68 - 0 E. baunach@megger.com Kabelfehlerortung, Kabelfehlerprüfung und Kabeldiagnose Megger Germany GmbH Röderaue 41 01471 Radeburg T. +49 (0) 35208 84-0 E. radeburg@megger.com

Produktionsstätten

Megger GmbH Weststraße 59 52074 Aachen DEUTSCHLAND T. +49 (0) 241 91380 500 E. info@megger.de

Megger USA - Dallas 4545 West Davis Street Dallas TX 75211-3422 USA T. 800 723 2861 (USA only) T. +1 214 333 3201 F. +1 214 331 7399 E. USsales@megger.com Megger Limited Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN GROSSBRITANNIEN T. +44 (0)1 304 502101 F. +44 (0)1 304 207342

Megger AB Rinkebyvägen 19, Box 724, SE-182 17 Danderyd SCHWEDEN T. +46 08 510 195 00 E. seinfo@megger.com Megger Valley Forge 400 Opportunity Way Phoenixville, PA 19460 USA T. +1 610 676 8500 F. +1 610 676 8610

Megger USA - Fort Collins 4812 McMurry Avenue Suite 100 Fort Collins CO 80525 USA T. +1 970 282 1200

Dieses Instrument wird in Großbritannien hergestellt.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Spezifikation oder das Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Megger ist eine eingetragene Marke.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG. Inc und wird unter Lizenz verwendet.

MFT-X1_UG_de_V04 08 2023

© Megger Limited 2023



www.megger.com