



MI 6601 MediTest

Bedienungsanleitung Ver.1.1.1 Code-Nr. 20 753 355 x



Händler:

Hersteller:

Metrel d.o.o. Ljubljanska cesta 77 SI-1354 Horjul <u>E-mail: info@metrel.si</u> <u>https://www.metrel.si</u>

DATENSICHERUNG UND -VERLUST

Es obliegt dem Nutzer, die Integrität und Sicherheit des Datenträgers sicherzustellen und die Integrität von Datensicherungen regelmäßig zu gewährleisten und zu validieren. METREL ÜBERNIMMT KEINE VERPFLICHTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR JEGLICHEN VERLUST, ÄNDERUNG, ZERSTÖRUNG, BESCHÄDIGUNG, KORRUPTION ODER WIEDERHERSTELLUNG VON NUTZERDATEN, UNABHÄNGIG DAVON, WO DIE DATEN GESPEICHERT SIND.

CE

Die Kennzeichnung auf Ihrem Gerät bestätigt, dass es den Anforderungen aller geltenden EU-Vorschriften entspricht.



Hiermit erklärt Metrel d.d., dass der MI 6601 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU (RED) und allen anderen geltenden EU-Richtlinien ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse zu finden: <u>https://www.metrel.si/DoC</u>.



Die Kennzeichnung auf Ihrem Gerät bestätigt, dass es den Anforderungen aller geltenden UK-Vorschriften entspricht.



Hiermit erklärt Metrel d.d., dass der MI 6601 in Übereinstimmung mit den Regeln für Funkanlagen (Radio Equipment Regulations - RED) und allen anderen geltenden UK-Richtlinien ist. Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse zu finden: <u>https://www.metrel.si/UK-DoC</u>.

© Metrel d.o.o.

Veröffentlicht: 07/2023

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von *Metrel* vervielfältigt oder in irgendeiner anderen Form genutzt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgen	neine Beschreibung	7
	1.1 Wa	rnungen und Hinweise	7
	1.1.1	Sicherheitswarnungen	7
	1.1.2	Warnungen in Bezug auf die Sicherheit der Messfunktionen	8
	1.1.3	Hinweis zum Messverfahren	8
	1.1.4	Allgemeine Hinweise	9
	1.1.5	Markierungen auf dem Gerät	. 10
	1.2 Ang	ewandte Normen	. 10
2	Geräte	esatz und Zubehör	12
	2.1 Stai	ndardsatz des Geräts	. 12
	2.2 Opt	ionales Zubehör	. 12
3	Besch	reibung des Geräts	13
	3.1 Fro	ntplatte	. 13
4	Geräte	ebetrieb	15
	4.1 Allg	emeine Bedeutung der Tasten	. 15
	4.2 Allg	emeine Bedeutung der Touchbefehle	. 15
	4.3 Virt	uelle Tastatur	. 16
	4.4 Sich	erheitsprüfungen, Symbole, Mitteilungen	. 17
	4.5 Hau	ıptmenü des Geräts	. 21
	4.6 Me	nü Allgemeine Einstellungen	. 21
	4.6.1	Einstellungen	. 22
	4.6.2	Bluetooth-Initialisierung	. 24
	4.6.3	Erste Einstellungen	. 24
	4.6.4	Über	. 25
	4.6.5	Benutzerkonten	. 26
	4.6.6	Verwalten von Konten	. 27
	4.6.7	Geräte	. 28
	4.7 Ger	äteprofile	. 29
	4.8 Wo	rkspace Manager	. 29
	4.8.1	Workspaces und Export	. 30
	4.9 Aut	o Sequence [®] -Gruppen	. 31
5	Memo	ory Organizer	.33
	5.1 Vor	gänge im Memory Organizer	. 33
	5.1.1	Vorgänge im Workspace	. 33
	5.1.2	Vorgänge bei den Messungen	. 34
	5.1.3	Messstatus	. 35
	5.1.4	Vorgänge an den Strukturobjekten	. 36
	5.1.5	Memory Organizer durchsuchen	. 37
6	Einzel	tests	39

6.1	Auswahlmodi	39
6.1.1	Bereichsgruppen	39
6.2	Bildschirme der Einzeltests	40
6.2.1	Startbildschirm des Einzeltests	41
6.2.2	Bildschirm Einzeltest während des Starts	42
6.2.3	Ergebnisbildschirm des Einzeltests	
6.3	(Inspektions-)Bildschirme des Einzeltests	
6.3.1	Startbildschirm (Inspektion) des Einzeltests	44
6.3.2	(Inspektions-)Bildschirme des Einzeltests während des Tests	44
6.3.3	Ergebnisbildschirm des Einzeltests (Inspektion)	
6.3.4	Hilfe-Bildschirme	47
6.4	Konfigurieren der Geräteanschlüsse und Parameter für die Tests am mediz	zinischen
Gerät	47	
6.4.1	Hauptmenü der Anschlüsse	
6.4.2	Anschlusskonfiguration	49
6.4.3	Anschluss-Einrichtung	49
6.4.4	Einzelfunktionen (nur AP, BF)	50
6.4.5	Farbcodierung der Anschlüsse	51
6.5	Einzeltestmessungen	52
6.5.1	Sichtprüfung	52
6.5.2	Durchgang // Schutzleiterwiderstand	52
6.5.3	Kompensation der Prüfleitung(en) / des IEC-Prüfkabelwiderstands	53
6.5.4	Grenzwertrechner	55
6.5.5	Isolationswiderstand (Riso, Riso-S)	57
6.5.6	Ersatzableitstrom (Isub, Isub-S)	58
6.5.7	Differenz-Ableitstrom	59
6.5.8	lpe Ableitstrom	60
6.5.9	Berührungsstrom	61
6.5.1	0 Leistung	62
6.5.1	1 Ableitstöme und Leistung	62
6.5.1	2 Polarität	64
6.5.1	3 Zangenstrom	64
6.5.1	4 Riso(LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP- NEP)	65
6.5.1	5 Geräteableitstrom (Alternativ, Direkt, Differenz)	66
6.5.1	6 Berührungsstrom der Zubehörteile (Alternativ, Direkt)	67
6.5.1	7 Erdableitstrom	69
6.5.1	8 Berührungsstrom, Berührungsstrom (NEP bis NEP)	70
6.5.1	9 Patientenableitstrom (zur Erde), Gesamter Patientenableitstrom (zur	Erde). 72
6.5.2	0 Patientenableitstrom (Vext an AP), Patientenableitstrom Gesamt (Ve	xt an AP)
	73	
6.5.2	1 Patientenableitstrom (Vext an SIO), Patientenableitstrom Gesamt (Vex	(t an SIO)
	75	
6.5.2	2 Patientenableitstrom (Vext an NEP), Patientenableitstrom Gesamt	(Vext an
NEP)	77	
6.5.2	3 Patientenhilfsstrom	78
6.5.2	4 Netzspannung	80
6.5.2	5 Spannung P-P	80

6.5	.26	Berührungsstrom	81
6.5	.27	Funktionsprufung	82
7 A	uto S	equences [®]	83
7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	Ausv .1 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8	 wahl und Suche von Auto Sequences	83 84 85 85 86 87 88 88 88 90 92
8 V	Vartu	ng	93
8.1 8.2 8.3 8.4	Rege Sich Serv Rein	erungen ice igung	93 93 93 93
9 К	lomm	unikationen	95
9.1 9.2 9.3 9.4	USB Blue Ethe RS-2	- und RS232-Kommunikation mit dem PC tooth-Kommunikation mit Druckern und Scannern ernet-Kommunikation 32-Kommunikation mit anderen externen Geräten	95 95 95 96
10 T	echni	sche Daten	97
$10.1 \\ 10.2 \\ 10.3 \\ 10.4 \\ 10.5 \\ 10.6 \\ 10.7 \\ 10.8 \\ 10.9 \\ 10.10 \\ 10.11 \\ 10.12 \\ 10.13 \\ 10.14 \\ 10.15$	Durc Isola Ersa Diffe PE-A Berü Leist Able Pola Zang Isola Gerä Berü Berü	chgang // Schutzleiterwiderstand Itionswiderstand (Riso, Riso-S) tzableitstrom, Ersatzableitstrom - S erenzableitstrom bleitstrom bleitstrom ihrungsstrom itistöme und Leistung rität genstrom itionswiderstand Riso LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP-NEP itionswiderstand Riso LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP-NEP	97 97 98 98 99 99 101 103 103 104 104 104 105 105
10.15 10.16	Patie Patie 105	entenableitstrom (Vext an SIO), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an SIO) entenableitstrom (Vext an NEP), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an N	105 NEP)
10.17 10.18	Patie Patie	entenableitstrom (Vext an AP), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an AP) entenableitstrom, Patientenableitstrom Gesamt	106 106

10.1	19	Patientenhilfsstrom	106
10.2	20	Erdableitstrom	106
10.2	21	Netzspannung	107
10.2	22	Spannung P–P, Berührungsspannung	107
10.2	23	Allgemeine Daten	108
11	A	nhang A - Abkürzungen	110
11.1	1	Abkürzungen für Teile des medizinischen Geräts	110
11.2	2	Abgekürzte Beschreibung der Ergebnisse von den Einzeltests	110
12	A	nhang B - Drucken von Etiketten und schreiben / lesen von RFID / NFC-Tags	112
12.1	1	Tag-Formate	112
13	A	nhang C - Fernbetrieb	113
13.1	1	Metrel Medical ES Manager	113
13.2	2	Black Box-Protokoll	113
13.3	3	SDK	113
14	A	nhang D - Strukturobjekte	114
15	A	nhang E - Profilanmerkungen	115

1 Allgemeine Beschreibung

1.1 Warnungen und Hinweise



1.1.1 Sicherheitswarnungen

Um einen hohen Grad der Bedienersicherheit während der Durchführung verschiedener Messungen mittels des Geräts zu erzielen, und um das Testzubehör unbeschädigt zu lassen, ist es notwendig, die folgenden allgemeinen Warnungen zu berücksichtigen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, ansonsten kann die Verwendung des Geräts gefährlich für den Bediener, für das Gerät oder für den Prüfling werden!
- Berücksichtigen Sie die Warnzeichen auf dem Gerät!
- Wenn das Prüfgerät auf eine Weise verwendet wird, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist, kann das Gerät beeinträchtigt sein!
- Verwenden Sie das Gerät und Zubehörteil nicht, wenn Sie Beschädigungen bemerken!
- Überprüfen Sie das Gerät und dessen Zubehör regelmäßig auf die korrekte Funktion, um eine Gefahr zu vermeiden, die aus irreführenden Ergebnissen entstehen könnte.
- Verwenden Sie nur standardmäßiges oder optionales Testzubehör von Metrel!
- Berücksichtigen Sie alle allgemein bekannten Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden, während Sie es mit gefährlichen Spannungen zu tun haben!
- Servicearbeiten und Kalibrierung des Geräts dürfen nur von einer kompetenten, autorisierten Person durchgeführt werden!
- Metrel Auto Sequences[®] wurden als Orientierungshilfe für Tests konzipiert, um die Testzeit erheblich zu verringern, den Arbeitsumfang zu verbessern und die Nachverfolgbarkeit der durchgeführten Tests zu erhöhen. Metrel übernimmt in keinem Fall eine Verantwortung für eine Auto Sequence. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, die Angemessenheit für den Verwendungszweck der gewählten Auto Sequence zu prüfen. Dies beinhaltet den Typ und die Anzahl der Tests, den Sequenzfluss, die Prüfparameter und -Grenzen.
- Legen Sie keine externe Spannung an die Eingänge der STROMZANGE an. Sie dienen nur dem Anschluss von Stromzangen, die von *Metrel* genehmigt wurden.

- Verwenden Sie nur geerdete Netzsteckdosen, um das Gerät mit Energie zu versorgen!
- Sollte eine Sicherung durchgebrannt sein, beziehen Sie sich auf das Kapitel <u>Wartung</u>.

1.1.2 Warnungen in Bezug auf die Sicherheit der Messfunktionen

Ableitstromtests (mit Netzspannung), Leistungstest	Lastströme, die höher als 10 A sind, können zu hohen Temperaturen an den Haltern der Sicherungen führen! Es wird geraten, die getesteten Geräte nicht länger als 15 Minuten mit Lastströmen über 10 A laufen zu lassen. Eine Erholungsphase zum Abkühlen ist erforderlich, bevor mit den Tests fortgefahren wird! Die maximale unterbrochene Einschaltdauer für Messungen mit Lastströmen, die höher als 10 A sind, beträgt 50 %.
Ableitstromtests (Messparameter Unom, Umax (kalk.))	Ableitstromtests gemäß IEC 60601 und 62353 beinhalten Parameter, die das Vergrößern und Verkleinern der gemessenen Ergebnisse ermöglichen. Die falsche Einstellung dieser Parameter kann zu zu geringen Ableitstromergebnis(sen) führen. Der Nutzer muss geschult sein, diese Parameter korrekt einzustellen und die Ergebnisse zu interpretieren.
Ableitstromtests mit internem Generator (Ersatzableitstrom, Ableitstrom - alternative Methode, Ableitströme mithilfe von Vext)	Die Spannung und der Strom des internen Spannungsquellengenerators ist sicher, aber relativ dicht an den Sicherheitsgrenzen (> 3,5 mA@ > 50 V). Das Berühren von leitenden Teilen mit angelegter Spannung der internen Quelle könnte potentiell gefährlich sein. Erwägen Sie daher allgemein bekannte Vorsichtsmaßnahmen gegen die Gefahr eines Elektroschocks!
Isolationswiderstandstests	Berühren Sie den Prüfling nicht während der Messung oder bevor er vollständig entladen ist! Gefahr eines Elektroschocks!

1.1.3 Hinweis zum Messverfahren

- Im Allgemeinen besteht das Messverfahren aus den folgenden Schritten in der genauen Reihenfolge.
 - 1. Wählen Sie die Messfunktion aus
 - 2. Schließen Sie die Prüfleitungen / das Zubehör an das Prüfgerät und an den Prüfling an
 - 3. Starten und stoppen Sie die Messung

4. Trennen Sie den Prüfling vom Prüfgerät

1.1.4 Allgemeine Hinweise

- LCD-Screenshots in diesem Dokument dienen nur informativen Zwecken. Die Bildschirme am Gerät können leicht abweichen.
- *Metrel* behält sich das Recht vor, technische Modifikationen ohne Mitteilung als Teil der Weiterentwicklung des Produkts vorzunehmen.

1.1.5 Markierungen auf dem Gerät

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung mit besonderer Aufmerksamkeit auf das Thema Sicherheitsbetrieb« durch. Das Symbol erfordert eine Handlung!	
CE	Die Kennzeichnung auf Ihrem Gerät bestätigt, dass es den Anforderungen aller geltenden EU-Vorschriften entspricht.	
UK CA	Die Kennzeichnung auf Ihrem Gerät bestätigt, dass es den Anforderungen aller geltenden UK-Vorschriften entspricht.	
X	Dieses Gerät sollte als Elektronikschrott recycelt werden.	

1.2 Angewandte Normen

Das Gerät wird gemäß der folgenden, unten aufgeführten Vorschriften hergestellt und geprüft.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

EN 61326-1	Sicherheitsanweisungen elektrische Geräte zur Messung, Steuerung und
für den Laboreinsatz - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgeme	für den Laboreinsatz - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine
	Anforderungen

Sicherheit (LVD)

EN 61010-1	Sicherheitsanweisungen für elektrische Geräte zur Messung, Steuerung und für den Laboreinsatz - Teil 1: Allgemeine Anforderungen	
EN 61010-2-030	30 Sicherheitsanweisungen für elektrische Geräte zur Messung, Steuerung und für den Laboreinsatz - Teil 2-030: Besondere Anforderungen für Prüf- und Messkreise	
EN 61010-031	Sicherheitsanweisungen für elektrische Geräte zur Messung, Steuerung und für den Laboreinsatz - Teil 031: Sicherheitsbestimmungen für handgehaltenes Messzubehör zum Messen und Prüfen der Elektrik	
EN 61010-2-032	Sicherheitsanweisungen für elektrische Geräte zur Messung, Steuerung und für den Laboreinsatz - Teil 2-032: Spezielle Anforderungen für handgehaltene und handmanipulierte Stromsensoren für elektrische Tests und Messungen	
EN 61557	Elektrische Sicherheit in Niederspannungsverteilersystemen bis zu 1000 V AC und 1500 V DC. – Gerät zum Testen, Messen und Überwachen von Schutzmaßnahmen	

Das Gerät ist in Übereinstimmung mit allen relevanten Teilen der EN 61557 Normen.

Funktion	
EN 60601 Medizinisches elektrisches Gerät - Teil 1: Allgemeine Anford die grundlegende Sicherheit und wesentliche Leistung	
EN 62353, (VDE-0751-1)	Medizinisches elektrisches Gerät - Wiederkehrende Prüfung und Prüfung nach der Reparatur des medizinischen elektrischen Geräts
AS/NZS 3551	Managementprogramme für medizinische Geräte
VDE 0701-702	Sicherheitsinspektion und Prüfung des elektrischen Geräts Inspektion nach Reparatur und Modifikation der Elektrogeräte - Regelmäßige Inspektion der Elektrogeräte Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit
AS/NZS 3760	Sicherheitsinspektion und Prüfung des elektrischen Geräts

2 Gerätesatz und Zubehör

2.1 Standardsatz des Geräts

- Gerät MI 6601 MediTest
- Prüfleitung 1,5 mm², 1 m, 5 St. (schwarz, braun, grün, gelb, lila)
- Prüfspitze, 3 St. (schwarz, braun, grün)
- Krokodilklemme, 5 St., (2 x schwarz, braun, grün, gelb)
- Netzkabel, 3 x 1,5 mm², 2 m
- USB-Kabel
- MicroSD-Karte 8 GB
- Zubehörtasche
- Kalibrierschein
- Kurzanleitung
- Download-Link für PC SW Metrel Medical ES Manager und die Bedienungsanleitung

Siehe beigefügtes Blatt "Im Set enthalten".

2.2 Optionales Zubehör

Für eine Liste von optionalem Zubehör, das für dieses Prüfgerät zugelassen ist, besuchen Sie <u>www.metrel.si</u>.

3 Beschreibung des Geräts

3.1 Frontplatte



1	Netzstecker	
2	Sicherungen F1, F2 (siehe <u>Sicherungen</u>)	
3	Ein/Aus-Schalter	
4	Barcode-Scanner und serieller Anschluss des RFID / NFC-Lese- /Schreibgeräts	
5	5 Serieller Anschluss des PCs / Druckers	
6	Serieller Anschluss (nicht verwendet)	
7	7 Ethernet-Kommunikationsanschluss	
8 USB-Kommunikationsanschluss		
9 MicroSD-Kartenschlitz		
10	Tastatur	
11	Netzprüfbuchse	
12	12 PE-Stecker	
13	13 LN-Stecker	
14	P/S-Stecker (Sonde)	

15 EE (Funktionelle Erde)-Stecker		
16	16SIO (Signal I/O)-Stecker	
17	IEC-Prüfstecker	
18 Eingänge der Stromzange		
19	19 Anschlüsse: konfigurierbare AP-, NEP-, EP-Anschlüsse mit LED-Anzeige	
20 Farb-TFT-Display mit Touchscreen		

4 Gerätebetrieb

Das Gerät kann über die Tastatur oder den Touchscreen bedient werden.

4.1 Allgemeine Bedeutung der Tasten

	 Cursortasten werden verwendet um: Die entsprechende Option auszuwählen. Links, rechts, hoch, runter. In einigen Funktionen: Seite hoch, Seite runter.
Ř	 Die RUN-Taste wird verwendet um: Die ausgewählte Option zu bestätigen. Die Messungen zu starten und zu stoppen.
	 Die Escape-Taste wird verwendet um: Ohne Änderungen zum vorherigen Menü zurückzukehren. Messungen abzubrechen. Gerät zurücksetzen (länger als 5 s drücken).
	 Die Optionen-Taste wird verwendet um: Die Spalte im Bedienfeld zu erweitern. Eine detaillierte Ansicht der Optionen anzuzeigen.

4.2 Allgemeine Bedeutung der Touchbefehle

J.	 Tippen (die Oberfläche kurz mit der Fingerspitze berühren) wird verwendet um: Die entsprechende Option auszuwählen. Die ausgewählte Option zu bestätigen. Die Messungen zu starten und zu stoppen.
1 cm	Swipen (drücken, bewegen, anheben) nach oben / unten wird verwendet um:

	 Durch Inhalte auf derselben Ebene zu scrollen. Zwischen den Ansichten auf derselben Ebene zu navigieren.
lang	Langes Drücken (die Oberfläche mit der Fingerspitze mindestens 1 s berühren) wird verwendet um: • Zusätzliche Tasten auszuwählen (virtuelle Tastatur).
	 Das Antippen des Escape-Symbols wird verwendet um: Ohne Änderungen zum vorherigen Menü zurückzukehren. Messungen abzubrechen / zu stoppen.

4.3 Virtuelle Tastatur

Ð								00:48
Commer Obiec	nt 1 :t							
a ı	2 N	3 E	R ·	5 T	° Y	Ŭ	8 1 (9 0 D P
A	S	Ď	F	Ĝ	Ĥ	Ĵ	ĸ	Ĺ
shift	z	×	C	v	B	Ň	M	-
1 L	2#	;				:	eng	_

Hinweis

- Wenn die Rücktaste 2 Sekunden lang gehalten wird, werden alle Zeichen ausgewählt.
- Englische, griechische, russische und hebräische Zeichen einstellen: eng, GR, RU, HEB.

Hinweis

Das Drücken einiger Tasten öffnet zusätzliche Tasten.

4.4 Sicherheitsprüfungen, Symbole, Mitteilungen

Bei der Inbetriebnahme und während des Betriebs führt das Gerät verschiedene Sicherheitsprüfungen durch, um die Sicherheit zu gewährleisten und um Schäden zu vermeiden. Wenn die Sicherheitsprüfung fehlschlägt, erscheint eine Warnmitteilung und Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen.



durchgeführt werden, ansonsten kann der Test

In einer Vorprüfung wurde ein sehr geringer Eingangswiderstand des Device under Test gemessen. Dies kann zu einem hohen Strom

nicht durchgeführt werden.

Widerstand L-N< 30 kΩ

Warning!Resistance L-N is low (<30 0hm).Would you like to proceed?YESNO	führen, nachdem man Energie an das Gerät anlegt. Wenn der zu hohe Strom nur von kurzer Dauer ist (verursacht von einem kurzen Einschaltstrom), kann der Test durchgeführt werden, ansonsten kann der Test nicht durchgeführt werden.
Improper input voltage Check mains voltage and PE connection! OK	Warnung vor unsachgemäßem Versorgungsspannungszustand. OK : Im eingeschränkten Modus fortfahren (Messungen sind deaktiviert)
Error External voltage on P – PE is too high! OK	In der Vorprüfung wurde eine zu hohe externe Spannung zwischen den P- und PE-Klemmen erkannt. Die Messung wurde abgebrochen.
Warning! External voltage on FE too high! OK	In der Vorprüfung wurde eine zu hohe externe Spannung zwischen den FE- und PE-Klemmen erkannt. Die Messung wurde abgebrochen.
Warning! External voltage on \$I0 too high! 0K	In der Vorprüfung wurde eine zu hohe externe Spannung zwischen den SIO- und PE-Klemmen erkannt. Die Messung wurde abgebrochen.
Error External voltage on socket PE is too high! OK	In der Vorprüfung wurde eine zu hohe externe Spannung zwischen den LN- und PE-Klemmen erkannt. Die Messung wurde abgebrochen.
Warning!Leakage is high(>3.5 mA).Would you like to proceed?YESNO	In der Vorprüfung wurde ein möglicher hoher Ableitstrom erkannt. Es ist wahrscheinlich, dass ein gefährlicher Ableitstrom (höher als 3,5 mA) fließen wird, nachdem man dem Device under Test Energie zuführt.

Error Measurment stopped because of too high leakage current. OK	 Der gemessene Ableitstrom war höher als 20 mA. Die Messung wurde abgebrochen. In der Vorprüfng wurde ein hoher Gesamtableitstrom erkannt. Die Messergebnisse könnten aufgrund der hohen Last des Vext-Generators beeinträchtigt sein.
Error I load is too high (>16 A)! OK	Es wurde ein Laststrom höher als 16 A erkannt. Die Messung wurde abgebrochen.
Error I load is too high (>10 A)! OK	Ein durchschnittlicher Laststrom höher als 10 A über die letzten 5 Minuten des Testintervalls wurde erkannt. Die Messung wurde gestoppt. Eine Erholungsphase zum Abkühlen ist erforderlich, bevor mit den Tests fortgefahren wird!
	Das Gerät ist überhitzt. Die Messung kann nicht durchgeführt werden, bis das Symbol verschwindet.
	Das Device under Test sollte eingeschaltet sein (um sicherzustellen, dass der komplette Kreis getestet wird).
S	Im Fall einer simultanen Messung von Riso, Riso- S oder Isub, Isub-S: Wenn die Spannung aufgrund einer Messung abgefallen ist, ist die andere Messung auch gestört.
110	Messergebnis Isub, Isub-S ist skaliert auf 110 V.
	Der rote Punkt zeigt einen Ausgang mit einem gemessenen höheren Ableitstrom an. Gilt nur, wenn die Phasenumkehrung während der Messung aktiviert ist.
	WARNUNG

19

	Eine höhere Spannung ist / wird am Ausgang des Geräts vorliegen! (Hohe Prüfspannung oder Netzspannung).
CAL	Der Prüfleitungswiderstand in der Durchgangs- /Schutzleitermessung wird nicht kompensiert.
CAL	Der Prüfleitungswiderstand in der Durchgangs- /Schutzleitermessung wird kompensiert.
	Test bestanden. Das Ergebnis liegt innerhalb der vorher festgelegten Grenzwerte.
×	Test fehlgeschlagen. Das Ergebnis liegt außerhalb der vorher festgelegten Grenzwerte.
	Die Bedingungen an den Eingangsklemmen ermöglichen das Starten der Messung; berücksichtigen Sie andere angezeigte Warnungen und Mitteilungen.
	Die Bedingungen an den Eingangsklemmen ermöglichen das Starten der Messung nicht, berücksichtigen Sie andere angezeigte Warnungen und Mitteilungen.
	Stoppen Sie die Messung.
* *	Bluetooth-Verbindung aktiv / inaktiv.



4.5 Hauptmenü des Geräts

Main Menu	03:23
· D	
Single Tests	Memory Organizer
	≣∰
Auto Sequences®	General Settings

Im Hauptmenü des Geräts können vier Hauptbetriebsmenüs ausgewählt werden.

Einzeltest	Menü für das Auswählen von Einzeltests
Auto Sequences®	Menü für das Auswählen von Auto Sequences
Memory Organizer	Menü für das Arbeiten mit strukturierten Testobjekten und Messungen
Allgemeine Einstellungen	Menü für die Einrichtung des Geräts

4.6 Menü Allgemeine Einstellungen

Im Menü Allgemeine Einstellungen können die allgemeinen Parameter und Einstellungen des Geräts angesehen oder eingestellt werden.

🗅 General Settings		13:33	
۲		E=-	
Language	Date / Time	Workspace Manager	
E.		<u> </u>	
Auto Seq. groups	User accounts	Profiles	
° č	Ţ Ţ Ţ	€	
Settings	Devices	Bluetooth init.	

Sprache	Sprachauswahl
Datum / Zeit	Einstellen von Datum und Zeit
Workspace Manager	Verwalten von Projektdateien
Auto Sequence [®] -Gruppen	Verwalten der Listen von Auto Sequences [®]

Benutzerkonten	Verwalten von Benutzerkonten
Profile	Geräteprofile (Diese Einstellung ist nur dann sichtbar, wenn mehr als ein Profil zur Verfügung steht.)
Einstellungen	Einstellen verschiedener System- und Messparameter
Geräte	Einstellen externer Geräte
Bluetooth-Init.	Bluetooth-Initialisierung
Erste Einstellungen	Werkeinstellungen
Über	Gerätedaten

4.6.1 Einstellungen

Settings		03:21
Touch Screen	ON	>
Keys & touch sound	ON	>
Equipment ID	Increment	>
Equipment name	Replicate	>
Retest period	Replicate	>
		1

Touchscreen	Touchscreen ein- / ausstellen.			
Tasten & Berührungston	Tastenberührungston ein- / ausstellen.			
Geräte-ID	 Angebotene Geräte-ID im Memory Organizer: Erhöhung - die angebotene ID wird um +1 erhöht. Wiederholen - die angebotene ID wird dieselbe sein, wie die zuletzt benutzte. Leer - ID wird nicht angeboten. 			
Gerätename	 Angebotener Gerätename im Memory Organizer: Wiederholen - der Name wird derselbe sein, wie der zuletzt benutzte. Leer - Name wird nicht angeboten. 			
Zeitraum der Wiederholungsprüfun g	 Angebotener Zeitraum der Wiederholungsprüfung im Memory Organizer: Wiederholen - der angebotene Zeitraum der Wiederholungsprüfung wird derselbe sein, wie der zuletzt benutzte. 			

	 Leer - Zeitraum der Wiederholungspr					
Ch_1 Zangentyp	Einstellung des Stromzangentyps.					
Unom	Nominale Leitung zur Erdspannung [100 V, 110 V, 120 V, 220 V, 230 V oder 240 V] (für die Normalisierung des Ableitstromergebnisses beim Testen von medizinischen Geräten gemäß IEC 62353).					
Ergebnis	 Einstellen des Messergebnisses: Schlechtestes - das schlechteste Ergebnis Letztes - das letzte Ergebnis 					
Testmodus	 Standard - Die visuellen und funktionellen Inspektionsstatusfelder sollten manuell eingestellt werden. Experte - Die visuellen und funktionellen Inspektionsstatusfelder werden automatische mit dem Status PASS (bestanden) ausgefüllt. 					
AutoseqFluss	 Endet bei Fail - Die Auto Sequence endet wenn eine Messung / Inspektion fehlgeschlagen ist. Weitergehende Tests werden übersprungen. Fährt bei Fail fort - Die Auto Sequence fährt fort, wenn ein Fail-Status (nicht bestanden) einer Messung / Inspektion erkannt wurde. 					
Ext. Tastatur	• Externe BT-Tastatur ein-/ausschalten. Siehe Handbuch A 1578 BT-Tastatur.					

Hinweis

Regeln hinsichtlich der Ergebniseinstellung und dem Gerätebetrieb:

- Allgemein werden die schlechtesten Ergebnisse des Hauptergebnisses berücksichtigt. Teilergebnisse, die zur selben Zeit wie das schlechteste Ergebnis des Hauptergebnisses erzielt wurden, werden angezeigt.
- In der Funktion Ableitströme und Leistung werden die schlechtesten Ergebnisse von ldiff und ltouch berücksichtigt. Das Leistungsergebnis, das zur selben Zeit wie das schlechteste Ergebnis von ldiff gemessen wurde, wird angezeigt.
- In der Funktion Riso, Riso-S, wird das schlechteste Ergebnis von Riso und Riso-S berücksichtigt. Das Um-Ergebnis, das zur selben Zeit wie das schlechteste Ergebnis von Riso gemessen wurde, wird angezeigt.
- Bei der Leistungsmessung wird das letzte Ergebnis, unabhängig von der Ergebniseinstellung, berücksichtigt.

Optionen für die Ethernet-Einstellung

Besorgen Sie sich eine	•	Automatisch - Dem Gerät wird automatisch vom lokalen
IP-Adresse		Netzwerk eine IP-Adresse mithilfe des DHCP-Protokolls
		zugeteilt.

•	Manuell - Der Benutzer muss die korrekten Netzwerkeinstellungen bereitstellen.
IP-Adresse	[XXX.XXX.XXX.XXX] – Zeigt die IP-Adresse des Geräts an. Im manuellen Modus sollte der Benutzer den korrekten Wert eingeben.
Anschluss	[0 65535] – Wählt die Anschlussnummer, an der das Gerät auf eingehende Verbindungen reagiert. Das Gerät kommuniziert mithilfe des UDP/IP-Protokolls. Die maximale UDP-Paketlänge ist 1024 Bytes.
Subnetzmaske	[XXX.XXX.XXX.XXX] – Im manuellen Modus sollte der Benutzer den korrekten Wert eingeben.
Default Gateway	[XXX.XXX.XXX.XXX] – Im manuellen Modus, abhängig von der Netzwerktopologie, kann der Benutzer den korrekten Wert eingeben oder es so lassen, wie es ist, wenn der Wert nicht erforderlich ist.
Bevorzugter DNS- Server	[XXX.XXX.XXX.XXX] – Im manuellen Modus, abhängig von der Netzwerktopologie, kann der Benutzer den korrekten Wert eingeben oder es so lassen, wie es ist, wenn der Wert nicht erforderlich ist.
Alternativer DNS- Server	[XXX.XXX.XXX.XXX] – Im manuellen Modus, abhängig von der Netzwerktopologie, kann der Benutzer den korrekten Wert eingeben oder es so lassen, wie es ist, wenn der Wert nicht erforderlich ist.
Hostname	[MI6601_XXXXXXXX] – Zeigt den einmaligen Namen des Geräts im lokalen Netzwerk an. Der Hostname besteht aus dem Gerätenamen und seiner Seriennummer.
MAC-Adresse	[XX:XX:XX:XX:XX] – Zeigt die MAC-Adresse des Geräts an. Der Benutzer kann die Adresse ändern, wenn ein anderes Gerät im Netzwerk denselben Wert verwendet.

Hinweis

 Das Gerät setzt sich zurück, um die neuen Ethernet-Einstellungen anzuwenden (falls es modifiziert wurde).

4.6.2 Bluetooth-Initialisierung

In diesem Menü wird das Bluetooth-Modul zurückgesetzt.

4.6.3 Erste Einstellungen

In diesem Menü wird das interne Bluetooth-Modul initialisiert und die Einstellungen, Messparameter und Grenzwerte des Geräts werden auf die Ausgangswerte (Werkseinstellung) gesetzt.

WARNUNG

Die folgenden benutzerdefinierten Einstellungen gehen verloren, wenn Sie die Geräte auf die Ausgangswerte stellen:

- Messgrenzwerte und Parameter.
- Globale Parameter, Systemeinstellungen und Geräte im Menü Allgemeine Einstellungen.
- Die geöffnete Workspace und Auto Sequence[®]-Gruppe wird abgewählt.
- Der Benutzer wird abgemeldet.

Hinweis

Die folgenden benutzerdefinierten Einstellungen bleiben:

- Profileinstellungen
- Daten im Speicher (Daten im Memory Organizer, Workspaces, Auto Sequence[®]-Gruppen und Auto Sequences[®])
- Benutzerkonten

4.6.4Über

In diesem Menü können die Gerätedaten (Name, Seriennummer, FW (Firmware)- und HW (Hardware)-Version, Profilcode, HD (Hardwaredokumentation)-Version und Datum der Kalibrierung) angesehen werden.

🛨 About	13:47
Name	MI 6601 MediTest
S/N	21321254
FW version	1.2.7.a2086ef1
FW Profile	CAAB
HW version	1
HD version	1

Hinweis

• Informationen zu einigen Prüfadaptern werden außerdem angezeigt, wenn diese angeschlossen sind.

4.6.5 Benutzerkonten

Das Gerät hat ein Benutzerkontensystem. Folgende Maßnahmen können verwaltet werden:

- Einstellung, wenn das Anmelden für die Arbeit mit dem Gerät erforderlich ist oder nicht.
- Hinzufügen und Löschen neuer Benutzer, Einstellen ihrer Benutzernamen und Passwörter.
- Einstellen des Passworts, um den Black Box-Betrieb zu ermöglichen. Siehe Black Box-Protokoll für weitere Informationen.

Voreingestellte Passwörter

Das voreingestellte Passwort für den Kontenmanager
Dieses Passwort wird mit dem Gerät geliefert und entsperrt immer den Kontenmanager
Voreingestelltes Passwort für den Black Box- Betrieb

- Hinweis
- Wenn ein Benutzerkonto eingerichtet wird und der Benutzer angemeldet ist, wird der Benutzername für jede Messung gespeichert.

si	gn in		13:56	Als Benutzer anmelden: Benutzer
User accou	nts- BLAZ	>	Sign in	auswählen, Anmelden, Benutzerpasswort
	MICHAEL	8	Account manager	andern.
				Als Administrator anmelden: Kontenmanager auswählen, Passwort für den Kontenmanager einrichten.
t) U	ser profile		13:56	Benutzer abmelden: Abmelden auswählen
Usernam	e	BL <	Sign out Change password Account manager	Benutzerpasswort ändern (einzelne Benutzer können ihr Passwort ändern): Passwort ändern auswählen, neues Passwort einrichten.

Abmelden	vom	Kont	enmanager:	geht	
automatisch	dur	rch	Verlassen	des	
Kontenmanager-Menüs.					

4.6.6 Verwalten von Konten

Benutzerkonten können vom Kontenmanager verwaltet werden.



Eine Anmeldung ist erforderlich	Erfordert ein Anmelden
Bei jedem Neustart	Das Anmelden ist einmalig erforderlich, oder nach jedem Neustart des Geräts
Passwort ändern	Passwort für den Kontenmanager ändern. Achten Sie beim Passwort auf die Groß- und Kleinschreibung.
Black Box-Passwort	Black Box-Passwort einrichten (dasselbe Passwort ist für alle Benutzer gültig)

🖆 Edit accounts	13:59	▲ Edit accounts	09:08
User accounts	Set password	User accounts	🕂 New
BLAZ	🗙 Delete	BLAZ	💢 Delete all
MICHAEL		MICHAEL	

Neuen Benutzer hinzufügen	Überschriftenzeile (Benutzerkonten), Neu , Name und Passwort hinzufügen
Alle Benutzer löschen	Überschriftenzeile (Benutzerkonten), Alle löschen
Benutzer löschen	Benutzer auswählen, Löschen

Passwort desBenutzer auswählen, Passwort einrichtenBenutzersändern

4.6.7 Geräte

In diesem Menü wird der Betrieb mit externen Geräten (Drucker, Scanner) konfiguriert.

Devices			14:29	Devices			14:29
Writting device				Auto covo	1	055	
Туре	<	Zebra ZD410 (S 2062)	>	Auto save		UTF	
Port		Bluetooth	>	Tag type		QR	
				Reading device			
Bluetooth device name		PRN BT DONGLE		Туре 🤇		Smart Scanndy	
Bluetooth dongle		Initialize		Port		Bluetooth	
Print labels		50mm × 25.5mm		Bluetooth device nan	ne	smartSCANNDY837327	

Schreibgeräte

Тур	Das entsprechende Schreibgerät [Serieller Drucker, Bluetooth- Drucker, RFID-Schreibgerät] einrichten.
Anschluss	Den Kommunikationsanschluss des gewählten Geräts einrichten.
Bluetooth-Gerätename	Für die Kopplung mit dem gewählten Bluetooth-Gerät in das Menü gehen.
Bluetooth-Dongle	Bluetooth-Dongle initialisieren.
Etiketten Drucken	Größe der Etikettenform wählen. Siehe <u>Drucken von Etiketten /</u> <u>Schreiben von RFID/ NFC-Tags</u> .
Druckdatum	Wählen Sie das Datum, das auf das Etikett gedruckt wird: [Prüfdatum, Datum der Wiederholungsprüfung].
Auto-Save	Einrichten des simultanen Speicherns der fertigen Auto Sequence, wenn das Etikett gedruckt ist oder der RFID/NFC-Tag geschrieben wurde: [Drucken Ein, Schreiben Ein, AUS] Siehe <u>Auto Sequence Ergebnisbildschirm</u> .
Tag-Format, Tag-Typ	Format und Typ des Tags / Etiketts einrichten. Siehe <u>Drucken von</u> <u>Etiketten / Schreiben von RFID/ NFC-Tags</u> .
Lesegeräte	
Тур	Das entsprechende Lesegerät (QR- oder Barcode-Scanner, RFID- Lesegerät, Android Telefon) einrichten.
Anschluss	Den Kommunikationsanschluss des gewählten Geräts einrichten.

Bluetooth-Gerätename	Für die Kopplung mit dem gewählten Bluetooth-Gerät in das
	Menü gehen.

4.7 Geräteprofile

Das Gerät verwendet spezifische System- und Messeinstellungen in Hinsicht auf den Arbeitsumfang oder das Land, in dem es verwendet wird. Diese spezifischen Einstellungen werden in den Geräteprofilen gespeichert. Standardmäßig hat jedes Gerät mindestens ein Profil aktiviert. Der ordnungsgemäße Lizenzschlüssel muss erworben werden, um dem Gerät weitere Profile hinzuzufügen. Siehe <u>Anhang E - Profilanmerkungen</u> für weitere Informationen über die Funktionen, die von den Profilen spezifiziert werden.



Auswählen	Profil auswählen
Löschen	Profil löschen

Hinweis Dieses Menü ist nur dann sichtbar, wenn mehr als ein Profil zur Verfügung steht.

4.8 Workspace Manager

Der Workspace Manager dient dazu, verschiedene Workspaces und Exporte, die auf der MicroSD-Karte gespeichert sind, zu verwalten.

4.8.1 Workspaces und Export

Die Arbeiten können mithilfe der Workspaces und Exporte organisiert werden. Sowohl Exporte als auch Workspaces beinhalten alle relevanten Daten (Messungen, Parameter, Grenzwerte, Strukturobjekte) einer einzelnen Arbeit.



Workspaces werden auf der microSD-Karte im Verzeichnis WORKSPACES gespeichert, während die Exporte im Verzeichnis EXPORTE gespeichert werden. Exportdateien können von den Metrel-Anwendungen gelesen werden, die auf anderen Geräten laufen. Exporte sind dazu geeignet Datensicherungen wichtiger Arbeiten durchzuführen oder können für das Speichern von Arbeiten verwendet werden, wenn die entnehmbare MicroSD-Karte als Massenspeichergerät verwendet wird. Um am Gerät zu arbeiten, sollte zunächst ein Export aus der Liste der Exporte importiert und zu einem Workspace umgewandelt werden. Um als Exportdaten gespeichert zu werden, sollte ein Workspace zunächst aus der Liste der Workspaces importiert und zu einem Export umgewandelt werden. Im Menü Workspace Manager werden Workspaces und Exporte in zwei separaten Listen angezeigt.

🗢 Workspace Manager	13:49	🗅 Workspace Manager	13:49
WORKSPACES:	■++● SWITCH VIEW	EXPORTS:	■++→ SWITCH VIEW
Workspace001	🕂 New	Workspace001	
Workspace002		Workspace002	
• Workspace003			

Überschriftenzeile [Workspaces,	Zwischen Exporten und Workspaces
Exporte], Ansicht Wechseln	umschalten
Überschriftenzeile (Workspaces), Neu	Neuen Workspace hinzufügen



Auswählen	Ausgewählten Workspace im Memory Organizer öffnen
Löschen	Ausgewählten Workspace löschen
Export	Ausgewählten Workspace in einen Export exportieren



Importieren	Ausgewählten Export in einen Workspace importieren
Löschen	Ausgewählten Export löschen

4.9 Auto Sequence®-Gruppen

Die Auto Sequences im Gerät können mithilfe von Listen organisiert werden. In einer Liste ist eine Gruppe ähnlicher Auto Sequences gespeichert. Das Menü Auto Sequence®-Gruppen dient dazu, verschiedene Listen zu verwalten. Ordner mit Listen der Auto Sequences werden auf der MicroSD-Karte im Verzeichnis *Root__MOS__\AT* gespeichert.



Im Menü Auto Sequence[®]-Gruppen werden Listen von Auto Sequences[®] angezeigt.



Löschen	Löschen Sie die gewählte Auto Sequence [®] -Gruppe.
Öffnen	Öffnen Sie die ausgewählte Auto Sequence [®] -Gruppe in Hauptmenü

5 Memory Organizer

Der Memory Organizer ist eine Umgebung zum Speichern und Arbeiten mit Prüfdaten. Die Daten werden in einer mehrstufigen Baumstruktur mit Strukturobjekten und Messungen organisiert. Für eine Liste der verfügbaren Strukturobjekte, siehe <u>Anhang D - Strukturobjekte</u>.



5.1 Vorgänge im Memory Organizer

5.1.1 Vorgänge im Workspace



Überschriftenzeile (Workspace), Workspaces	Gehen Sie vom Memory Organizer aus in den Workspace Manager			
Überschriftenzeile (Workspace), Suche	Suchen Sie nach Strukturelementen			
Knoten: Der Knoten ist das höchste Strukturelement. Ein Knoten ist ein Muss; weitere sind optiona und können frei erstellt oder gelöscht werden.				
Einen neuen Knoten hinzufügen	Überschriftenzeile	(Workspace),	Struktur	

5.1.2 Vorgänge bei den Messungen

🗅 Memory Organizer	16:43	🗂 Memory Organizer	16:27
Node \ Project \ _0000	Start Test	Node \ Project \ _0000	C View
	Clone	Project	Clone
	Сору	🖃 🜔 Project	Сору
O Continuity		■	
Continuity	Add Measurement	Continuity	Paste
🔵 Continuity	Comment	Continuity	Add Measurement

Test starten	Eine neue Messung starten
Klonen	Eine ausgewählte Messung als leere Messung unter demselben Strukturobjekt kopieren
Kopieren, Einfügen	Eine ausgewählte Messung als leere Messung an irgendeinen Ort im Strukturbaum kopieren
Hinzufügen	Eine leere Messung hinzufügen
Kommentar	Kommentar zur Messung ansehen / hinzufügen
Löschen	Eine Messung löschen
Wiederholungsprüfung, Prüfung starten	Eine neue Messung oder Auto Sequence mit denselben Einstellungen wie die ausgewählte Messung starten

🗢 Continuity		11:12	♪ Me	emory	2/2: CI_1_Iso		13:08
1000		Start Test	Visual	•	~	C	Retest
\mathbf{R} / $\mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{J}_{\Omega}$		Parameters	Continuit	v 😑	Short code: PA01	ίā	View
	- <u>+</u> +-	Lim. Calculator	R iso	•	Class I appliance. Insulation resistance (æ	Print label
Output P/S - PE	$\langle \circ \rangle$	Calibrate	Sub-leaka	ige 🔵	leakage current meası applicable.		
Duration Off H Limit(R) Off	?	HELP	Functions	al 🔴			
🖆 Memory 1/1: Continuity		11:01	10 CI_	1_lso			13:08
1000	C	Retest	Head	ler	Short code: PA01		Start Test
R /333 Ω		Parameters	Visu	al	Class I appliance. Insulation resistance : leakage current measu	$\underline{\pm}_{i}^{b}$	Configurator
			Contin	uity	applicable.		
Output P/S - PE			R is	0			
I out 0.2 A Duration Off H Limit/R) Off			Sub-lea	kage			
			Functi	leno			

Parameter

Parameter ansehen / bearbeiten

Ansicht	Menü zum Ansehen der Details des Einzeltests oder der Auto Sequence aufrufen
Konfigurator	Siehe Auto Sequence [®] Konfigurator

5.1.3 Messstatus

Messstatus geben den Status einer Messung oder einer Gruppe von Messungen im Memory Organizer an.

Status der Einzeltests

•	Bestandener, abgeschlossener Einzeltest mit Testergebnissen
٥	Fehlgeschlagener, abgeschlossener Einzeltest mit Testergebnissen
•	Abgeschlossener Einzeltest mit Testergebnissen und keinem Status
0	Leerer Einzeltest ohne Testergebnisse

Gesamtstatus der Auto Sequence



Gesamtstatus der Messungen unter den Strukturelementen

Der Gesamtstatus der Messungen unter jedem Strukturelement gibt eine schnelle Information über die Tests, ohne das Baummenü zu erweitern.

Optionen



Es gibt kein(e) Messergebnis(se) unter dem gewählten Strukturobjekt. Messungen sollten durchgeführt werden.

a :	Ein oder mehr Messergebnis(se) unter dem gewählten Strukturobjekt sind fehlgeschlagen. Nicht alle Messergebnisse unter dem gewählten Strukturobjekt wurden bisher durchgeführt.
	Alle Messungen unter dem gewählten Strukturobjekt sind abgeschlossen, aber ein oder mehr Messergebnis(se) sind fehlgeschlagen.
2	Keine Statusanzeige, wenn alle Messergebnisse unter jedem Strukturelement / Teilelement bestanden oder ohne Messungen sind.

5.1.4 Vorgänge an den Strukturobjekten

🗂 Memory Organizer	17:02	🗂 Memory Organizer	17:02
Node \ Project Project	🕨 Start Test	Node \ Project Project	Сору
🗉 🝺 Project	🗄 Parameters	🖃 🝺 Project	Cut
■ ➡0000	Add Measurement	■ <u></u> 0000	Comment
	Add Structure		Rename
Continuity	Clone	Continuity	Delete

Test starten	Eine neue Messung starten (navigiert zu den Menüs für die Auswahl der Messung)
Parameter	Parameter ansehen / bearbeiten
Klonen	Ein ausgewähltes Element auf dieselbe Ebene im Strukturbaum kopieren
Kopieren, Einfügen	Ein ausgewähltes Element an irgendeinen Ort im Strukturbaum kopieren
Ausschneiden, Einfügen	Die ausgewählte Struktur mit den untergeordneten Elementen (Teilstrukturen und Messungen) an irgendeinen Ort im Strukturbaum verschieben
Etikett drucken, RFID schreiben	RFID drucken / schreiben (wenn das Druck- / Schreibgerät eingerichtet ist). Für Details, siehe <u>Drucken von Etiketten / Schreiben von RFID</u> / NFC-Tags.
Hinzufügen	Eine neue leere Messung hinzufügen. Das Menü zum Hinzufügen einer neuen Messung öffnet sich
Anhang	Link zum Ansehen des Anhangs
Kommentar	Einen Kommentar zum Strukturelement ansehen/bearbeiten/hinzufügen
Umbenennen	Das Strukturelement umbenennen
------------	--------------------------------
Löschen	Das Strukturelement löschen

5.1.5 Memory Organizer durchsuchen

Im Memory Organizer ist es möglich, nach verschiedenen Strukturobjekten und ihren Parametern zu suchen.

Memory Organizer	14:07	Search		14:08
Workspace001F	E=+ Workspaces	Name / Equip. ID		C Search
🔹 🚬 🕈 Node	Add Structure	Status		🗙 Clear filters
> Node	Q Search	Test date	From	
		Retest date	From	

Überschriftenzeile (Workspace), Suche	Suchmenü aufrufen		
Suche	Suche gemäß Parameter, Status		
Filter löschen	Eingestellte Filter im Suchmenü löschen		



Vorgänge an den gefundenen Strukturobjekten

Überschriftenzeile (Seite x/y), Nächste Seite, Vorherige Seite	Auf der Seite nach oben / unten navigieren
An den Ort navigieren	Zum gewählten Ort im Memory Organizer springen
Parameter	Parameter ansehen / bearbeiten
Umbenennen	Das gefundene Objekt umbenennen

Hinweis

Geräte-ID, Testdatum, Datum der Wiederholungsprüfung beziehen sich nur auf die folgenden Strukturobjekte:

- Gerät
- Gerät FD
- Medizinisches Gerät
- Medizinisches Gerät FD

6 Einzeltests

Es stehen verschiedene Modi zum Auswählen von Einzeltests zur Verfügung.

6.1 Auswahlmodi

6.1.1 Bereichsgruppen

Mithilfe der Bereichsgruppen ist es möglich, die Anzahl der angebotenen Einzeltests gemäß dem Einsatzgebiet zu begrenzen.



Bereichsgruppe auswählen	Entsprechende Bereichsgruppe oder Alle Einzeltests auswählen
Gruppe von Einzeltests, Letzte verwendete	In der ausgewählten Bereichsgruppe sind

Einzeltests

zwei Ansichten verfügbar.



Gruppen	Gruppen der verfügbaren Messungen ansehen
Letzte verwendete	Letzte durchgeführte Messungen ansehen
Alle	Alle Messungen zusammen ansehen
Bereichsgruppen	Bereichsgruppe ändern

Für die ausgewählte Gruppe wird ein Untermenü mit allen Einzeltests, die zur gewählten Gruppe und Bereichsgruppe gehören, angezeigt.



6.2 Bildschirme der Einzeltests

In den Bildschirmen der Einzeltests werden die Hauptmessergebnisse, Teilergebnisse, Grenzwerte und Parameter der Messung angezeigt. Zusätzlich werden die Online-Status, Warnungen und sonstige Informationen angezeigt.

	21:36	Patient Leak	age (to earth)	(7)	21:05
Riso MΩ		I VMnFnFEeAPeRacLP1	0.000 mA 🗸	1m 8s Σ 72	
	(III)	I VMnFnFEeAPeRdcLP1	0.000 mA 🗸	• 4	
Riso-SΜΩ	2	I VMnFnFEeAPeRtLP2	0.210 mA	Ŭ Ŭ	
(5)UmV	? 2	I VMnFnFEeAPeRacLP2	0.210 mA 🗙	X	+*
Type Riso, Riso-S Uiso 500 V		I VMnFnFEeAPeRdcLP2	0.000 mA 🗸		
Duration Off		V mains Condition			
L Limit(Riso-S) 4 Off - 3		APs FE		5	444

1	Name der Funktion		
2	Optionen		
3	Status, Infos, Warnungen		
4	Parameter (weiß) und Grenzwerte (rot)		
5	Teilergebnis		
6	Hauptergebnis		
7	Test-Metadaten		
Test-Metadaten			
2m 12s 1m 35s	Geschätzte Dauer des Tests, geschätzte verbleibende Zeit (h - hours, m - minutes, s - seconds)		

Σ 72	Anzahl aller Tests innerhalb eines Einzeltests
• 68	Anzahl der abgeschlossenen und nicht fehlgeschlagenen Testergebnisse
• 4	Anzahl der fehlgeschlagenen Testergebnisse
O 0	Leerer Einzeltest ohne Testergebnisse

Hinweis	
• Test-Metadaten werden nur bei den medizinischen Tests angezeigt.	

6.2.1 Startbildschirm des Einzeltests

🗅 Continuity			10:30	🛨 Patient Leaka	age (to earth)	22:55
			Start Test	I VMnFfnFEeAPcRtLP1			Start Test
R	ΩΩ		Parameters	I VMnFfnFEeAPcRacLP1		φ	Select result
				I VMnFfnFEeAPcRdcLP1			
			Lim. Calculator	I VMnFfnFEeAPcRtLP2			Connections
Output	P/S - PE	\bigcirc	Calibrate	I VMnFfnFEeAPcRacLP2		E	Parameters
l out Duration	0.2 A			V mains			
H Limit(R)	Off	?	HELP	Condition APs FE	Off_conn Earthed	?	HELP

Test starten	Einzeltest starten
Parameter, oder auf das Parameter-Feld tippen	Parameter / Grenzwerte des Einzeltests einstellen
Hilfe	Hilfe-Bildschirme ansehen
Ergebnis auswählen	Parameter der einzelnen Ergebnisse im Einzeltest

Anschlüsse, Grenzwertrechner, Kalibrieren: sonstige Optionen stehen, abhängig vom Test, zur Verfügung.

Siehe <u>Einzeltestmessungen</u> für weitere Informationen.

Kommentare vor dem Test hinzufügen (anwendbar bei einigen Einzeltests): Im Parameter-Menü können Kommentare als Teil des Einzeltests Parameter, Kommentar 1, Kommentar 2, gespeichert werden.

6.2.2 Bildschirm Einzeltest während des Starts

Ĵ \$ub−leakage	07:58	Patient Leakage (to earth) 0	8:58
ISUB 0.01 mA 🗸	•	I ∨MnFnFE0APeRacLP1 0.001 mA 53s ∑ 72 I ∨MnFnFE0APeRdcLP1 0.000 mA 0 15 I ∨MnFnFE0APeRdcLP1 0.000 mA 0 0 57 I ∨MnFnFE0APeRtLP2 0.001 mA	>>
Type Isub Duration 5 s H Limit(isub) 1.00 mA	111	I VMnFnFE0APeRacLP2 0.001 mA	44
		Einzeltest beenden	
Mit dem nächsten Schritt im Einzeltest fortfahren			

Testverfahren (während des Tests)

Beobachten Sie die angezeigten Ergebnisse und Status

Prüfen Sie auf mögliche Mitteilungen und Warnungen

6.2.3 Ergebnisbildschirm des Einzeltests

🗢 Patient Leaka	age (to earth)	21:05	🕈 R iso		11:18
I VMnFnFEeAPeRacLP1	0.000 mA 🗸 1m 8s Σ 72		Riso >19	9.9⊾	Start Test
I VMnFnFEeAPeRdcLP1	0.000 mA 🗸 🕴 4				Save
I VMnFnFEeAPeRtLP2	0.210 mA		RISO-S/ I J	3-3 N	
I VMnFnFEeAPeRacLP2	0.210 mA 🗙 🗙	+ †	Um 525v		Parameters
I VMnFnFEeAPeRdcLP2	0.000 mA 🗸		Type Uiso	Riso, Riso-S 2	Comment
V mains Condition APs FE		444	Duration L Limit(Riso) L Limit(Riso-S)	Off Off Off	? HELP
🛨 Patient Leaka	age (to earth)	09:01	🛨 Patient Leak	age (to earth)	09:04
Patient Leaka I VMnFnFEeAPeRtLP1	age (to earth) 0.001 m 🕞 Start Test	09:01 ŧ	Patient Leak VMnFnFEeAPeRtLP1	age (to earth) 0.001 m	09:04 ∷ Res. parameters
Patient Leaka VMnFnFEcAPeRtLP1 VMnFnFEcAPeRacLP1	age (to earth) 0.001 m 0.001 m	09:01 t	Patient Leak VMnFnFEeAPeRtLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1	age (to earth) 0.001 m 0.001 m	09:04 ⊞ Res. parameters
Patient Leaka VMnFnFEcAPeRtLP1 VMnFnFEcAPeRacLP1 VMnFnFEcAPeRdcLP1	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m SAVE	09:01 t	Patient Leak VMnFnFEeAPeRtLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP1	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m	09:04 ∷Ξ Res. parameters
Patient Leaks VMnFnFEeAPeRtLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP1 VMnFnFEeAPeRtLP2	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m Save 0.000 m 1 Select res	09:01 t	Patient Leak VMnFnFEcAPeRtLP1 VMnFnFEcAPeRacLP1 VMnFnFEcAPeRdcLP1 VMnFnFEcAPeRtLP2	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m 0.000 m	09:04
Patient Leaks VMnFnFEcAPeRtLP1 VMnFnFEcAPeRacLP1 VMnFnFEcAPeRdcLP1 VMnFnFEcAPeRtLP2 VMnFnFEcAPeRacLP2	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m 0.000 m 0.000 m 0.001 m 0.000 m 0.0000 m 0.0000000 m 0.0000 m	09:01 t sult	Patient Leak VMnFnFEeAPeRtLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP1 VMnFnFEeAPeRtLP2 VMnFnFEeAPeRacLP2	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m 0.0001 m	09:04
Patient Leaka VMnFnFEeAPeRtLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP2 VMnFnFEeAPeRacLP2 Vmains Condition	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m 0.000 m 0.001 m 1 Save Save 0.001 m 1 Select res Connection All	09:01 t sult ons	Patient Leak VMnFnFEeAPeRtLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP1 VMnFnFEeAPeRtLP2 VMnFnFEeAPeRtLP2 VMnFnFEeAPeRacLP2 Vmains Constition	All Contention of the second s	09:04
Patient Leaks VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP1 VMnFnFEeAPeRtLP2 VMnFnFEeAPeRacLP2 Vmains Condition APs FE	age (to earth) 0.001 m 0.001 m 0.000 m 0.000 m 0.000 m 0.001 m 1 Select res 0.001 m	09:01 t sult ons ers	Patient Leak VMnFnFEeAPeRtLP1 VMnFnFEeAPeRacLP1 VMnFnFEeAPeRdcLP1 VMnFnFEeAPeRtLP2 VMnFnFEeAPeRacLP2 Vmains Condition APs FF	Arrian Contension (age (to earth)) 0.001 m 0.000 m 0.0001 m 0.0001 m Arrian (C) Arrian (C) Arri	09:04

Test starten

Einen neuen Einzeltest starten

Ergebnis, Hoch / Runter, Aufl. auswählen Parameter	Wählen Sie das Ergebnis eines Einzeltests und sehen Sie sich dessen Parameter an
Anschlüsse	Sehen Sie sich die Konfiguration der Anschlüsse an
Speichern	Das Ergebnis speichern
Eine neue Messung wurde von einem Strukturobjekt im Strukturbaum gestartet	Die Messung wird unter dem ausgewählten Strukturobjekt gespeichert
Eine neue Messung wurde aus dem Hauptmenü Einzeltest gestartet	Das Speichern unter dem zuletzt ausgewählten Strukturobjekt wird standardmäßig angeboten. Der Benutzer kann ein weiteres Strukturobjekt auswählen oder ein neues Strukturobjekt erstellen. Durch Drücken der Taste Speichern im Menü des Memory Organizers, wird die Messung am gewählten Ort gespeichert.
Eine leere Messung wurde im Memory Organizer ausgewählt und gestartet	Die Ergebnisse werden zur Messung hinzugefügt. Die Messung ändert ihren Status von ,leer' zu ,abgeschlossen'.
Eine bereits durchgeführte Messung wurde im Memory Organizer ausgewählt, angesehen und dann neu gestartet	Eine neue Messung wird unter dem ausgewählten Strukturobjekt gespeichert.
Kommentar	Kommentar zur Messung hinzufügen

6.3 (Inspektions-)Bildschirme des Einzeltests

Visuelle und funktionelle Inspektionen sind eine besondere Art von Einzeltests. Elemente, die visuell oder funktionell geprüft werden, werden angezeigt. Entsprechende Status können angewandt werden.



1	Ausgewählte Inspektion
2	Gesamtstatus
3	Optionen
4	Statusfelder
5	Untergeordnete Elemente
6	Element

6.3.1 Startbildschirm (Inspektion) des Einzeltests

Inspection	11:18
Visual	
no_other_damage	?
no missing or defective insulation	
no defective connections	
no defective, damaged switches	

Test starten	Inspektion starten
Hilfe	Hilfe-Bildschirme ansehen

6.3.2 (Inspektions-)Bildschirme des Einzeltests während des Tests

1nspection	08:50	Inspection		17:57
Visual IEC/EN 62353		Visual IEC/EN 62353		Stop Test
safety related marking, labels and labeling are legible and complete	\checkmark	safety related marking, labels an are legible and complete	\checkmark	Pass
integrity of mechanical parts	\mathbf{v}	integrity of mechanical parts		F-3
no damage or contamination e.g. any evidence of spillage		no damage or contamination e.g. evidence of spillage		ran
assess of relevant accessories together with the ME equipment or ME system (e.g.		assess of relevant accessories to the ME equipment or ME system		Clear
detachable or fixed power supplied cords, patient leads, tubing)		detachable or fixed power suppli- patient leads, tubing)	•	Checked

Inspection		08:10
Functional IEC/EN 62353		Stop Test
safety related functions are work	Р	Power Test
essential functions are working p	\checkmark	Pass
		Fail
		Clear

Den Gesamtstatus auf die vollständige Inspektion anwenden oder löschen
Den Status der Gruppe von Elementen anwenden oder löschen
Den Status eines einzelnen Elements anwenden oder löschen
Es wird Energie an der Netzprüfbuchse angelegt, um das getestete Gerät während einer funktionellen Inspektion mit Strom zu versorgen.



Regeln für die automatische Anwendung von Status

Die übergeordneten Elemente erhalten automatisch einen Status auf Basis der untergeordneten Elemente	 Ein Fail-Status hat höchste Priorität. Ein Fail- Status für eines der Elemente führt zu einem Fail-Status bei allen übergeordneten Elementen und zu einem gesamten Fail- Ergebnis. Wenn es bei den untergeordneten Elementen keinen Fail-Status gibt, erhält das übergeordnete Element nur dann einen Status, wenn alle untergeordneten Elemente einen Status haben. Der Pass-Status hat Priorität über den Status
	,geprüft'.

Die untergeordneten Elemente erhalten automatisch einen Status auf Basis des übergeordneten Elements Alle untergeordneten Elemente erhalten denselben Status, der beim übergeordneten Element angewandt wurde.

Hinweis

- Inspektionen, und sogar Inspektionselemente innerhalb einer Inspektion, können unterschiedliche Statustypen haben. Beispielsweise haben einige Inspektionen nicht den Status ,geprüft'.
- Nur Inspektionen mit einem Gesamtstatus können gespeichert werden.

6.3.3 Ergebnisbildschirm des Einzeltests (Inspektion)

Inspection	10	:13	Inspection		12:50
Functional	🖌 🕨		Visual IEC/EN 62353		Start Test
mechanical operation			safety related marking, labels an are legible and complete		Save results
electrical operation		3	integrity of mechanical parts		Comment
sarety relevant functions		?	evidence of spillage assess of relevant accessories to the ME equipment or ME system	?	HELP
	••	14	detachable or fixed power suppli- patient leads, tubing)		

Test starten	Eine neue Inspektion starten
Ergebnisse speichern	Das Ergebnis speichern
Kommentar	Kommentar zur Inspektion hinzufügen
Hilfe	Hilfe-Bildschirme ansehen
Eine neue Inspektion wurde von einem Strukturobjekt im Strukturbaum gestartet	Die Inspektion wird unter dem ausgewählten Strukturobjekt gespeichert.
Eine neue Inspektion wurde aus dem Hauptmenü Einzeltest gestartet	Das Speichern unter dem zuletzt ausgewählten Strukturobjekt wird standardmäßig angeboten. Der Benutzer kann ein weiteres Strukturobjekt auswählen oder ein neues Strukturobjekt erstellen. Durch Drücken der Taste Speichern im Menü des Memory Organizers, wird die Inspektion am gewählten Ort gespeichert.

Eine leere Inspektion wurde im	Die Ergebnisse werden zur Inspektion
Memory Organizer ausgewählt und	hinzugefügt. Die Inspektion ändert ihren
gestartet	Status von ,leer' zu ,abgeschlossen'.
Eine bereits durchgeführte Inspektion wurde im Memory Organizer ausgewählt, angesehen und dann neu gestartet	Eine neue Inspektion wird unter dem ausgewählten Strukturobjekt gespeichert.

6.3.4 Hilfe-Bildschirme

Hilfe-Bildschirme beinhalten Diagramme für den ordnungsgemäßen Anschluss des Geräts.





6.4 Konfigurieren der Geräteanschlüsse und Parameter für die Tests am medizinischen Gerät

Die Prüfanschlüsse des Geräts müssen an das medizinische Device under Test angepasst werden. Die Konfiguration der Prüfanschlüsse kann im Menü Anschlüsse angepasst werden.

Auf Basis der Einstellungen im Menü Anschlüsse, werden die Prüfparameter, die Grenzwerte und die Ergebnisse automatisch für den ausgewählten Test konfiguriert.

Hinweis

 Die Anzahl der verschiedenen Tests bei einem Einzeltest kann hoch sein. Wenn ein vollständiger Test gemäß der Norm und mit allen Variationen inbegriffen nicht notwendig ist, kann die Anzahl von Tests innerhalb des Einzeltests durch Ändern der Einstellungen im Parameterfeld ,Einzeltest' begrenzt werden.

6.4.1 Hauptmenü der Anschlüsse

Connections	5		01:16
Class		1	>
FE		Yes	>
SIO		Yes	>
Test On delay	<	5 s	>
Manual power off		On	>

Klasse	Schutzklasse I, II oder IP (Internal Power) des getesteten Geräts
FE	Der FE-Anschluss ist im Test inbegriffen / nicht inbegriffen
SIO	Der SIO-Anschluss ist im Test inbegriffen / nicht inbegriffen.
Test verzögert	Verzögerung nach jedem Einschalten des Geräts, um die Messung zu starten, nachdem das DUT (<u>D</u> evice <u>U</u> nder <u>T</u> est) stabilisiert ist (beispielsweise ME-basiert in Windows OS ist betriebsbereit)
Manuelles Ausschalten	Ein: Das DUT wird nicht automatisch ausgeschaltet, nachdem der Test abgeschlossen ist. Dies ermöglicht ein sicheres und kontrolliertes Ausschalten des getesteten Geräts. Aus: Das DUT wird automatisch ausgeschaltet.
Ausschaltverzögerung	Verzögerung nach jedem Ausschalten, um eine sichere und komplette Ausschaltung des DUT sicherzustellen (bevor dieses wieder eingeschaltet wird).
Anschlusskonfiguration	Navigieren Sie zum Untermenü für die Einstellung der APs, NEPs und EP.

Hinweis

 Medizinische Isolationswiderstandsmessungen, alternative Ableitstrommessungen (Klasse I oder Klasse II) und alle Messungen (wenn die Klasse IP eingestellt ist), ignorieren die Einstellung hinsichtlich der Testverzögerungs- und Abschaltverzögerungsparameter.

• Die Abschaltverzögerungseinstellung wird nicht berücksichtigt, wenn der Parameter "Manuelle Abschaltung" auf "EIN" steht.

6.4.2 Anschlusskonfiguration

In diesem Menü können die Geräteanschlüsse C1 bis C10 als APs, NEPs oder Eps konfiguriert werden.

Im unteren Teil des Bildschirms wird die momentane Konfiguration der P/S- und C1 bis C10-Prüfanschlüsse angezeigt.



Bearbeiten Einrichten / Bearbeiten) / ausgewählten Anschluss ansehen (Anschluss-Einrichtung aufrufen) Entfernen Ausgewählten Anschluss entfernen Alle entfernen Alle Anschlüsse entfernen	Hinzufügen	Einen neuen Anschluss hinzufügen (Anschluss-Einrichtung aufrufen)
EntfernenAusgewählten Anschluss entfernenAlle entfernenAlle Anschlüsse entfernen	Bearbeiten	Einrichten / Bearbeiten) / ausgewählten Anschluss ansehen (Anschluss-Einrichtung aufrufen)
Alle entfernen Alle Anschlüsse entfernen	Entfernen	Ausgewählten Anschluss entfernen
	Alle entfernen	Alle Anschlüsse entfernen

Hinweis

 Für den ersten NEP wird der P/S-Anschluss standardmäßig ausgewählt. Für weitere NEPs werden die C-Anschlüsse verwendet.

6.4.3 Anschluss-Einrichtung

In diesem Menü können die Parameter der APs, NEPs und Eps eingestellt / modifiziert werden.

📥 Add Ne	w				20:59	🗅 Connection	n setup		03:28
Туре	<	AP BF	4	Confirm		Туре	<	AP CF	>
Name		AP BF				Name		AP CF	
Serial Number						Serial Number			
Single Function	s	SF				Leads		1	>

АР В	Name, Seriennummer, Anzahl der Leitungen
AP BF	Name, Seriennummer, Einzelfunktionen (Name, Leitungen)
AP CF	Name, Seriennummer, Anzahl der Leitungen
NEP	Name
EP	Name
Bestätigen	Einen neuen Anschluss hinzufügen

6.4.4 Einzelfunktionen (nur AP, BF)

APs des Typs BF können weiter in Teile mit verschiedenen Einzelfunktionen aufgeteilt werden: **Anschluss-Einrichtung, Typ AP BF, Einzelfunktionen.** Im unteren Teil des Bildschirms wird die momentane Konfiguration der P/S- und C1 bis C10-Prüfanschlüsse angezeigt.



Single Function setup 21:5			
Name		SF-1	
Leads	<	2	>

Hinzufügen	Einen neuen Einzelfunktionsanschluss festlegen
Bearbeiten	Den ausgewählten Einzelfunktionsanschluss bearbeiten / ansehen
Entfernen	Die ausgewählten Einzelfunktionsanschlüsse entfernen
Alle entfernen	Alle Einzelfunktionsanschlüsse entfernen
Einrichtung der Einzelfunktion	
Name, Leitungen	Name und Anzahl der Leitungen der Einzelfunktionsanschlüsse des Typs AP BF einstellen

6.4.5 Farbcodierung der Anschlüsse

Die Anschlüsse sind farbcodiert. Die Kodierung ist dieselbe an den LEDs der Frontplatte, wie am Display,



Violett	AP B
Blau	AP BF
Rot	AP CF
Grün	NEP
Gelb	EP
Aus / Schwarz	Anschluss nicht verwendet

Hinweis

• Der dunkelgraue Bereich im unteren Teil des Bildschirms gibt die Einzelfunktionen des Typs AP BF und die allgemeinen, funktionellen Anschlüsse an.

6.5 Einzeltestmessungen

6.5.1 Sichtprüfung

Testergebnisse / Teilergebnisse

Pass, Fail, Checked

Prüfschaltung



6.5.2 Durchgang // Schutzleiterwiderstand

Testergebnisse / Teilergebnisse

R..... Widerstand

Prüfparameter	
Ausgang (Durchgang)	Ausgang: [P/S – PE, MS_PE – IEC_PE]
Ausgang (Schutzleiterwiderstand)	Ausgang: [P/S – PE]
Prüfstrom	I aus: [0,2 A, 25 A]
Dauer	Dauer: [Aus, 2 s 180 s]
Prüfgrenzwerte	
Grenzwert (R) (Durchgang)	H Grenzwert(R): [Aus, benutzerdefiniert, 0,01 Ω 9 Ω]
Grenzwert (R) (Schutzleiterwiderstand)	Grenzwert(R): [Aus, benutzerdefiniert, 0,1 Ω 0,5 Ω]
Zusätzliche Optionen	
Kalibrieren	Kalibrieren – siehe <u>Kompensation der</u> <u>Prüfleitungen / des IEC-Prüfkabelwiderstands</u> .
Grenzwertrechner	Grenzw. Rechner siehe <u>Grenzwertrechner</u> .

Hinweis

Für den Test zwischen den P/S- und PE-Bananensteckdosen steht nur ein Pr
üfstrom von 200 mA zur Verf
ügung.

Prüfschaltungen



6.5.3 Kompensation der Prüfleitung(en) / des IEC-Prüfkabelwiderstands

Der Widerstand der Prüfleitung(en) und Kabel kann kompensiert werden. Die Kompensation ist in den folgenden Funktionen möglich:

- Durchgang (Ausgang = P/S PE, MS_PE IEC_PE)
- Schutzleiterwiderstand (Ausgang = P/S PE)

Anschlüsse für die Kompensation der Prüfleitung(en) / des IEC-Prüfkabelwiderstands





Verfahren zur Kompensation der Prüfleitung(en) / des IEC-Prüfkabelwiderstands

Wählen Sie Einzeltest und dessen Parameter.

Schließen Sie die Prüfleitung an das Gerät zwischen der P/S-Klemme und der PE-Klemme an der Prüfbuchse an oder schließen Sie die Prüfleitungen, die an den P/S- und PE-Bananensteckdosen angeschlossen sind an, oder schließen Sie das IEC-Prüfkabel zwischen dem IEC-Stecker und der Prüfsteckdose an.

Kalibrieren: Kompensation der Prüfleitung(en) / des IEC-Prüfkabelwiderstands





Hinweis

- Der Kompensationswert ist nur für den Ausgang (P/S-Klemme PE-Klemme an der Prüfsteckdose oder P/S-Klemme – PE-Klemme), an dem die Kalibrierung durchgeführt wurde, korrekt.
- Es wird empfohlen, den Leitungswiderstand mit demselben Teststrom, mit dem die Messung durchgeführt wird, zu kompensieren.

6.5.4 Grenzwertrechner



Der Grenzwertrechner ist ein Tool zur Bestimmung der Widerstandshöchstgrenze.

Grenzwertrechner öffnen	Grenzw. Rechner
Den Grenzwert festlegen	Grenzwertregel einstellen: Länge, Querschnitt, Benutzerdefiniert

Grenzwertregeln:

A: EN / CSA ≤ 1,5 mm2

Der Widerstandsgrenzwert wird in Übereinstimmung mit den Normen EN 506078 und EN 50699, für Drähte mit einem Querschnittsbereich von bis zu 1,5 mm² eingestellt.

L Drahtlänge	R Grenzwert [Ω]
L <= 5 m	0,3
5 m < L <= 12,5 m	0,4
12,5 m < L <= 20 m	0,5
20 m < L <= 27,5 m	0,6
27,5 m < L <= 35 m	0,7
35 m < L <= 42,5 m	0,8
42,5 m < L <= 50 m	0,9
50 m < L <= 57,5 m	1,0

B: Rechner

Der Widerstandsgrenzwert wird mit folgender Formel berechnet:

$$R = \rho \frac{L}{A} + 0.1\Omega$$

ρ	Spezifischer Widerstand von Kupfer 1,68×10–8 Ω m
L	Drahtlänge ausgewählt aus einer Liste (1 m, 2 m, 3 m, ,100 m) oder benutzerdefinierter, numerischer Eintrag
A	Drahtquerschnitt ausgewählt aus einer Liste (0,50 mm2, 0,75 mm2, 1,00 mm2, 1,50 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 10,0 mm2) oder benutzerdefinierter, numerischer Eintrag

C: NEN 3140

Der Widerstandsgrenzwert wird aus einer Tabelle mit den Drahtlängen und der Drahtquerschnittsbasis abgeleitet. Die Tabelle basiert auf der Norm NEN 3140.

		Drahtquersc	hnitt [mm²]	
	1,5	2,5	4	6
L Drahtlänge		R Grenzv	vert [Ω]	
L <= 2 m	0,22	0,21	0,21	0,21
2 m < L <= 5 m	0,26	0,24	0,22	0,21
5 m < L <= 10 m	0,32	0,27	0,24	0,23
10 m < L <= 15 m	0,38	0,31	0,27	0,24
15 m < L <= 20 m	0,43	0,34	0,29	0,26
20 m < L <= 25 m	0,49	0,38	0,31	0,27
25 m < L <= 30 m	0,55	0,41	0,33	0,29
30 m < L <= 35 m	0,61	0,45	0,35	0,30
35 m < L <= 40 m	0,67	0,48	0,38	0,32
40 m < L <= 45 m	0,73	0,52	0,40	0,33
45 m < L <= 50 m	0,78	0,55	0,42	0,35

		Drahtquersc	hnitt [mm²]	
	10	16	25	
L Drahtlänge		R Grenz	wert [Ω]	
L <= 2 m	0,20	0,20	0,20	
2 m < L <= 5 m	0,21	0,21	0,20	
5 m < L <= 10 m	0,22	0,21	0,21	
10 m < L <= 15 m	0,23	0,22	0,21	
15 m < L <= 20 m	0,24	0,22	0,21	
20 m < L <= 25 m	0,24	0,23	0,22	
25 m < L <= 30 m	0,25	0,23	0,22	
30 m < L <= 35 m	0,26	0,24	0,22	
35 m < L <= 40 m	0,27	0,24	0,23	
40 m < L <= 45 m	0,28	0,25	0,23	
45 m < L <= 50 m	0,29	0,25	0,24	

D: Benutzerdefiniert

Der Widerstandsgrenzwert wird direkt aus einer Liste ausgewählt (Aus, 0,01 Ω ... 0,09 Ω , 0,1 Ω ... 0,9 Ω , 1 Ω ... 9 Ω) oder über die Tastatur (benutzerdefiniert) eingestellt.

6.5.5 Isolationswiderstand (Riso, Riso-S)

Testergebnisse / Teilergebniss	Se la
Riso	Isolationswiderstand
Riso-S	Isolationswiderstand -S
Um	Prüfspannung
Prüfparameter	
Art der Prüfung	Typ [Riso, Riso-S, (Riso, Riso-S)]
Nennprüfspannung	Uiso [250 V, 500 V]
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
Prüfgrenzwerte	
Grenzwert (Riso)	L Grenzwert (Riso) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,01 M Ω 10,0 M Ω]

Grenzwert (Riso-S)	L Grenzwert (Riso-S) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,1 MΩ
	10,0 ΜΩ]

Prüfschaltungen



6.5.6 Ersatzableitstrom (lsub, lsub-S)

Testergebnisse / Teilergebnisse	
Isub	Ersatzableitstrom
Isub-S	Ersatzableitstrom-S
Prüfparameter	
Art der Prüfung	Typ [Isub, Isub-S]
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
Prüfgrenzwerte	
Grenzwert (Isub)	H Grenzwert (Isub) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA 15,0 mA]

Grenzwert (Isub-S)	H Grenzwert (lsub-S) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA
	15,0 mA]

Prüfschaltungen



• Wenn die P/S-Sonde während der Messung des Ersatzableitstroms angeschlossen ist, dann wird der durch sie hindurch fließende Strom auch berücksichtigt.

6.5.7 Differenz-Ableitstrom

Differenzableitstrom
Leistung
Dauer [Aus, 2 s 180 s]
JA: Der Test wird in zwei Schritten durchgeführt, wobei die Phasenspannung an den rechten und linken Ausgängen der Netzprüfbuchse angelegt wird. NEIN: Der Test wird durchgeführt, wobei die Phasenspannung nur am rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt wird.

Verzögerung	Verzögerung zwischen den beiden Schritten, falls Wechsel = JA,	
	[0,2 s 5 s]	_
Prüfgronzworto		

Prufgrenzwerte

Grenzwert (ldiff)	H Grenzwert (ldiff) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA
	15,0 mA]

Prüfschaltung



6.5.8 lpe Ableitstrom

Testergebnisse / Teilergebnisse

lpe	PE-Strom
Ρ	Leistung
Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
Wechsel	JA: Der Test wird in zwei Schritten durchgeführt, wobei die Phasenspannung an den rechten und linken Ausgängen der Netzprüfbuchse angelegt wird. NEIN: Der Test wird durchgeführt, wobei die Phasenspannung nur am rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt wird.
Verzögerung	Verzögerung zwischen den beiden Schritten falls Wechsel = JA [0,2 s 5 s]
Prüfgrenzwerte	
Grenzwert (lpe)	H Grenzwert (lpe) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA 15,0 mA]
Prüfschaltung	



6.5.9 Berührungsstrom

Testergebnisse / Teilergebnisse	
Itou	Berührungsstrom
Р	Leistung
Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
Wechsel	JA: Der Test wird in zwei Schritten durchgeführt, wobei die Phasenspannung an den rechten und linken Ausgängen der Netzprüfbuchse angelegt wird. NEIN: Der Test wird durchgeführt, wobei die Phasenspannung nur am rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt wird.
Verzögerung	Verzögerung zwischen den beiden Schritten falls Wechsel = JA [0,2 s 5 s]
Prüfgrenzwerte	

Grenzwert (ltou)	H Grenzwert (ltou) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA
	15,0 mA]

Prüfschaltung



6.5.10 Leistung

Testergebnisse	/ Teilergebnisse

Ρ	Wirkleistung
S	Scheinleistung
Q	Blindleistung
PF	Leistungsfaktor
THDu	Gesamtharmonische Verzerrung – Spannung
THDi	Gesamtharmonische Verzerrung-Strom
Cos Φ	Kosinus Φ
<u> </u>	Laststrom
U	Spannung
Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
Prüfgrenzwerte	
Hoher Grenzwert (P)	H Grenzwert (P) [Aus, Benutzerdefiniert, 10 W 3,50 kW]
Niedriger Grenzwert (P)	L Grenzwert (P) [Aus, Benutzerdefiniert, 10 W 3,50 kW]

Prüfschaltung



6.5.11 Ableitstöme und Leistung

Testergebnisse	/ Teilergebnisse
----------------	------------------

<u> </u>	
Р	Wirkleistung
Itou	Berührungsstrom
Idiff	Differenzableitstrom

S	Scheinleistung
Q	Blindleistung
PF	Leistungsfaktor
THDu	Gesamtharmonische Verzerrung – Spannung
THDi	Gesamtharmonische Verzerrung- Strom
Cos Φ	Kosinus Φ
I	Laststrom
U	Spannung
Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
Wechsel	JA: Der Test wird in zwei Schritten durchgeführt, wobei die Phasenspannung an den rechten und linken Ausgängen der Netzprüfbuchse angelegt wird. NEIN: Der Test wird durchgeführt, wobei die Phasenspannung nur am rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt wird.
Verzögerungszeit	Verzögerung zwischen den beiden Schritten falls Wechsel = JA [0,2 s 5 s]
Prüfgrenzwerte	
Hoher Grenzwert (P)	H Grenzwert (P) [Aus, Benutzerdefiniert, 10 W 3,50 kW]
Niedriger Grenzwert (P)	L Grenzwert (P) [Aus, Benutzerdefiniert, 10 W 3,50 kW]
Hoher Grenzwert (Idiff)	H Grenzwert (ldiff) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA 15,0 mA]
Hoher Grenzwert (Itou)	H Grenzwert (ltou) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA 15,0 mA]

Prüfschaltung



6.5.12 Polarität

Testergebnisse / Teilergebnisse

Ergebnis	Anzeige des Tests [Pass, Beschreibung des Fehlers]
Prüfnarameter / Grenzwerte	
Traiparameter / Grenzwerte	
Testmodus	Modus [normal]
Teststatus	Status [An, Aus]
L- und N-Querschnitt	Querschnitt des Phasen- und Nullleiters [nicht zulässig, zulässig]

Prüfschaltung



6.5.13 Zangenstrom

Testergebnisse / Teilergebnisse

	Strom
Prüfparameter	
Anzeige des Typs des gemessenen Stroms	Prüfung [Differenz-Ableitstrom, PE-Ableitstrom, Strom]
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
Stromzangenmodell	Ch1 Zangentyp [A1579]
Prüfgrenzwerte	
Hoher Grenzwert (l, ldiff, lpe)	Grenzwert (l, ldiff, lpe) [Aus, Benutzerdefiniert, 0,25 mA 15,0 mA]

Prüfschaltung



Hinweis

 Der Frequenzbereich dieser Messung ist begrenzt. Die Messfunktion kann nicht zur Messung von Ableitströmen von Geräten verwendet werden, die in der Lage sind, Ableitströme mit Frequenzen über 10 kHZ oder über den angegebenen Frequenzbereich der Stromzange zu erzeugen.

6.5.14 Riso(LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP- NEP)

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Dauer [Aus, 2 s 180 s]
[Alle, B-Typ, F-Typ] B-Typ: B-Typ AP-Teile werden getestet F-Typ: F- Typ AP-Teile werden getestet Alle: Alle Tests werden durchgeführt
Optionen hängen von der eingestellten Konfiguration ab.
Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt.
Prüfspannung (LN-PE) [250 V, 500 V] Prüfspannung (sonstige) [500 V]
Klasse Ι: [2 ΜΩ], Klasse ΙΙ: [7 ΜΩ], AP des F-Typs: [70 ΜΩ]



LN-AP

Hinweis

Mehrere NEPs in den Testfunktionen Riso LN-NEP und Riso AP-NEP sind miteinander

6.5.15 Geräteableitstrom (Alternativ, Direkt, Differenz)

Testergebnisse / Teilergebnisse

verbunden.

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
V Netz	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Alle: Tests in normaler und umgekehrter Position

Unom	Der Ableitstrom wird auf Unom gerechnet [100 V 240 V].
Anschlüsse	Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt.

Prüfgrenzwerte

Grenzwert (CI I) (Alternativ) Grenzwert (CI II) (Alternativ)	Klasse Ι: [1000 μΑ], Klasse ΙΙ: [500 μΑ]
Grenzwert (CI I) (Direkt, Differenz) Grenzwert (CI II) (Direkt,	Klasse Ι: [500 μΑ], Klasse ΙΙ: [100 μΑ]

Differenz)

Prüfschaltungen



Alternative Klasse I







Differenzklasse I



Alternative Klasse II



Direkte Klasse II



Differenzklasse II

6.5.16 Berührungsstrom der Zubehörteile (Alternativ, Direkt)

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter

Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
V Netz	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Alle: Tests in normaler und umgekehrter Position
Unom	Der Ableitstrom wird auf Unom gerechnet [100 V 240 V].
Prüfung (AP=>Vext)	[Alle, 1 10]: AP- oder SF-Gruppe im Test inbegriffen. Die Nummer gibt den ersten Anschluss des eingestellten AP oder SF an. Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Anschlüsse	Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt.

Prüfgrenzwerte

Grenzwert (BF)	[5000 μA]	
Grenzwert (CF)	[50 μΑ]	

Prüfschaltung



Alternative Klasse I



Alternative Klasse II

Hinweis

• Für das alternative Testverfahren werden die FE- und SIO-Eingänge nicht angeschlossen.





Direkte Klasse II

6.5.17 Erdableitstrom

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
V Netz	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Bedingung	[Alle, NC, SFC-N] NC: Normalbedingung SFC-N: Einzelfehler, N offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
APs	[Alle, Geerdet, Aus_conn] Geerdet: APs werden geerdet Aus_conn: APs werden angeschlossen und potentialfrei gelassen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
FE	[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: FE wird geerdet Aus: FE ist offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Umax (kalk.)	[Netz, Benutzerdefiniert] Netz: Ergebnis bei der tatsächlichen Netzspannung Benutzerdefiniert: Das Ergebnis wird auf die eingestellte Umax (kalk.) skaliert
Anschlüsse	Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt.
Prüfgrenzwerte	
Grenzwert (NC)	[5 mA]
Grenzwert (SFC)	[10 mA]

Prüfschaltung



6.5.18 Berührungsstrom, Berührungsstrom (NEP bis NEP)

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
V Netz	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Bedingung	[Alle, NC, SFC-N, SFC-PE] NC: Normalbedingung SFC-N: Einzelfehler, N offen SFC-PE: Einzelfehler, PE offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Vext SIO	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Vext hat dieselbe Phase, wie die Netzspannung Umgekehrt: Vext hat die entgegengesetzte Phase, wie die Netzspannung Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
APs	[Alle, Geerdet, Aus_conn] Geerdet: APs werden geerdet Aus_conn: APs werden angeschlossen und potentialfrei gelassen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
FE	[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: FE wird geerdet Aus: FE ist offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Umax (kalk.)	[Netz, Benutzerdefiniert]

	Netz: Ergebnis bei der tatsächlichen Netzspannung Benutzerdefiniert: Das Ergebnis wird auf die eingestellte Umax (kalk.) skaliert
Prüfung (NEP, EP=> PE) Prüfung (NEP=> NEP)	[Alle, P/S, 1 10]: NEP im Test inbegriffen. P/S, Nummer: Prüfung individueller NEP. Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Anschlüsse	Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt.
Prüfgrenzwerte	
Grenzwert (NC)	[100 µA]
Grenzwert (SFC)	[500 µA]

Prüfschaltung



Hinweis

 Gemäß der Norm IEC/EN 60601 wird im SFC-PE-Zustand das Gehäuse, das normalerweise geerdet ist zu einem NEP und der Berührungsstrom zwischen dem Gehäuse und dem Schutzleiter sollte getestet werden. Die Messung wird automatisch durchgeführt, wenn ein EP-Anschluss festgelegt ist und das ME-Gehäuse an den EP-Anschluss angeschlossen ist.

6.5.19 Patientenableitstrom (zur Erde), Gesamter Patientenableitstrom (zur Erde)

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter		
Dauer	Dauer: [Aus, 2 s 180 s]	
V Netz	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
Bedingung	[Alle, NC, SFC-N, SFC-PE] NC: Normalbedingung SFC-N: Einzelfehler, N offen SFC-PE: Einzelfehler, PE offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
APs	[Alle, Geerdet, Aus_conn] Geerdet: APs werden geerdet Aus_conn: APs werden angeschlossen und potentialfrei gelassen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
NEPs	[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: NEPs werden geerdet Aus: NEPs sind offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
FE	[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: FE wird geerdet Aus: FE ist offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
Ergebnis	[Alle, AC, DC, TRMS] AC: Der AC-Teil des Ableitstroms DC: Der DC-Teil des Ableitstroms TRMS: Der TRMS-Wert des Ableitstroms Alle: alle Ergebnisse werden angezeigt.	
Umax (kalk.)	[Netz, Benutzerdefiniert] Netz: das Ergebnis ist wie gemessen Benutzerdefiniert: Das Ergebnis wird auf die eingestellte Umax (kalk.) skaliert	
Prüfung (AP => PE)	[Alle, 1 10]: AP- oder SF-Gruppe im Test inbegriffen.	
	Die Nummer gibt den ersten Anschluss des eingestellten AP oder SF an. Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
------------	---	
Anschlüsse	Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt.	

Prüfgrenzwerte

			Gesamt
Grenzwert	B, AC	100 μA	500 μΑ
(NC)	B, DC	10 μΑ	50 μΑ
	BF, AC	100 μΑ	500 μΑ
	BF, DC	10 μΑ	50 μΑ
	CF, AC	10 μΑ	50 μΑ
	CF, DC	10 μΑ	50 μΑ
Grenzwert	B, AC	500 μA	1000 μA
(SFC)	B, DC	50 μΑ	100 μΑ
	BF, AC	500 μΑ	1000 µA
	BF, DC	50 μΑ	100 μΑ
	CF, AC	50 μΑ	100 μΑ
	CF, DC	50 μΑ	100 μΑ

Prüfschaltung



6.5.20 Patientenableitstrom (Vext an AP), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an AP)

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter		
Dauer	Dauer: [Aus, 2 s 1	80 s]
V Netz	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgan der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
Vext AP	[Alle, Normal, Umge Normal: Vext hat die Netzspannun Umgekehrt: Vext ha die Netzspan Alle: Alle Tests werd	ekehrt] eselbe Phase, wie die g nt die entgegengesetzte Phase, wie nung den durchgeführt.
NEPs	[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: NEPs werd Aus: NEPs sind offer Alle: Alle Tests werd	len geerdet n len durchgeführt.
FE	[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: FE wird ge Aus: FE ist offen Alle: Alle Tests werd	erdet Ien durchgeführt.
Umax (kalk.)	[Netz, Benutzerdefir Netz: das Ergebnis is Benutzerdefiniert: D eingestellte	niert] st wie gemessen Das Ergebnis wird auf die Umax (kalk.) skaliert
Prüfung (Vext => AP)	[Alle, 1 10]: AP- o Die Nummer gibt de eingestellter Alle: Alle Tests werd	der SF-Gruppe im Test inbegriffen. en ersten Anschluss des n AP oder SF an. len durchgeführt.
Anschlüsse	Die eingestellte Kon	figuration wird berücksichtigt.
Prüfgrenzwerte		
		Gesamt
Grenzwert (BF)	5000 μA	5000 μΑ
Grenzwert (CF)	50 μΑ	100 µA

Prüfschaltung



6.5.21 Patientenableitstrom (Vext an SIO), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an SIO)

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter	
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
V Netz	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Bedingung	[Alle, NC, SFC-N, SFC-PE] NC: Normalbedingung SFC-N: Einzelfehler, N offen SFC-PE: Einzelfehler, PE offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Vext SIO	[Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Vext hat dieselbe Phase, wie die Netzspannung. Umgekehrt: Vext hat die entgegengesetzte Phase, wie die Netzspannung. Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
APs	[Alle, Geerdet, Aus_conn]

		Geerdet: APs werder Aus_conn: APs werde gelassen. Alle: Alle Tests werde	n geerdet. en angeschlossen und potentialfrei en durchgeführt.
NEPs		[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: NEPs werde Aus: NEPs sind offen Alle: Alle Tests werde	en geerdet. en durchgeführt.
FE		[Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: FE wird gee Aus: FE ist offen. Alle: Alle Tests werde	erdet. en durchgeführt.
Umax (kalk.))	[Netz, Benutzerdefin Netz: Ergebnis bei de Benutzerdefiniert: Da eingestellte U	iert] er tatsächlichen Netzspannung. as Ergebnis wird auf die Jmax (kalk.) skaliert.
Ergebnis		[Alle, AC, DC, TRMS] AC: Der AC-Teil des A DC: Der DC-Teil des A TRMS: Der TRMS-We Alle: alle Ergebnisse	Ableitstroms. Ableitstroms. ert des Ableitstroms. werden angezeigt.
Prüfung (AP	=>PE)	[Alle, 1 10]: AP- od Die Nummer gibt der eingestellten Alle: Alle Tests werde	ler SF-Gruppe im Test inbegriffen. n ersten Anschluss des n AP oder SF an. en durchgeführt.
Anschlüsse		Die eingestellte Konf	iguration wird berücksichtigt.
Prüfgrenzwe	rte		
			Gesamt
Grenzwert (NC)	B, AC B, DC BF, AC BF, DC CF, AC CF, DC	100 μΑ 10 μΑ 100 μΑ 10 μΑ 10 μΑ 10 μΑ	500 μΑ 50 μΑ 500 μΑ 50 μΑ 50 μΑ 50 μΑ
Grenzwert (SFC)	B, AC B, DC BF, AC BF, DC CF, AC CF, DC	500 μΑ 50 μΑ 500 μΑ 50 μΑ 50 μΑ 50 μΑ	1000 μΑ 100 μΑ 1000 μΑ 100 μΑ 100 μΑ 100 μΑ

Prüfschaltung



6.5.22 Patientenableitstrom (Vext an NEP), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an NEP)

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Dauer Dauer [Aus, 2 s 180 s] V Netz [Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Auder Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse Alle: Alle Tests werden durchgeführt. Vext NEP [Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Vext hat dieselbe Phase, wie die Netzspannung Umgekehrt: Vext hat die entgegengesetzte Phase die Netzspannung Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	usgang
V Netz [Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Auder Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse Alle: Alle Tests werden durchgeführt. Vext NEP [Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Vext hat dieselbe Phase, wie die Netzspannung Umgekehrt: Vext hat die entgegengesetzte Phase die Netzspannung Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	usgang
Vext NEP [Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Vext hat dieselbe Phase, wie die Netzspannung Umgekehrt: Vext hat die entgegengesetzte Phase die Netzspannung Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	
	e, wie
APs [Alle, Geerdet, Aus_conn] Geerdet: APs werden geerdet Aus_conn: APs werden angeschlossen und potent gelassen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.	tialfrei
FE [Alle, Geerdet, Aus]	

	Geerdet: FE wird geerdet Aus: FE ist offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt.
Umax (kalk.)	[Netz, Benutzerdefiniert] Netz: Ergebnis bei der tatsächlichen Netzspannung Benutzerdefiniert: Das Ergebnis wird auf die eingestellte Umax (kalk.) skaliert
Prüfung (AP=>PE)	[Alle, 1 10]: AP- oder SF-Gruppe im Test inbegriffen. Die Nummer gibt den ersten Anschluss des eingestellten AP oder SF an. Alle: Alle Tests werden durchgeführt
Anschlüsse	Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt.

		Gesamt	
Grenzwert (B)	500 μA	1000 μA	
Grenzwert (BF)	500 μA	1000 μA	

Prüfschaltung



6.5.23 Patientenhilfsstrom

Testergebnisse / Teilergebnisse

Gemäß den eingestellten Parametern und Anschlüssen.

Prüfparameter Dauer Dauer [Aus, 2 s ... 180 s] V Netz [Alle, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse Alle: Alle Tests werden durchgeführt. Bedingung [Alle, NC, SFC-N, SFC-PE] **NC: Normalbedingung** SFC-N: Einzelfehler, N offen SFC-PE: Einzelfehler, PE offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt. FE [Alle, Geerdet, Aus] Geerdet: FE wird geerdet Aus: FE ist offen Alle: Alle Tests werden durchgeführt. Umax (kalk.) [Netz, Benutzerdefiniert] Netz: Ergebnis bei der tatsächlichen Netzspannung Benutzerdefiniert: Das Ergebnis wird auf die eingestellte Umax (kalk.) skaliert Prüfung (1=>sonstige) [Alle, 1 ... 10]: NEP im Test inbegriffen. Nummer: Der ausgewählte Test führt zu allen anderen Leitungen des Anwendungsteils Alle: Alle Tests werden durchgeführt. Anschlüsse Die eingestellte Konfiguration wird berücksichtigt. Prüfgrenzwerte Grenzwert B, AC 100 µA (NC) B, DC 10 µA BF, AC 100 µA BF, DC 10 µA CF, AC 10 µA CF, DC 10 µA Grenzwert B, AC 500 µA (SFC) B, DC 50 µA BF, AC 500 µA BF, DC 50 µA CF, AC

Prüfschaltung

CF, DC

50 µA

50 µA



6.5.24 Netzspannung

Testergebnisse / Te	lergebnisse	
Uln	Netzspannung	
Freq.	Frequenzmessung	
Prüfparameter		
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]	
Prüfschaltung		

6.5.25 Spannung P-P

Testergebnisse / Teilergebnisse

U trms	TRMS-Spannung	
Uac	AC-Spannung	
Udc	DC-Spannung	
Freq.	Frequenzmessung	
Prüfparameter		

V Netz	[Aus, Normal, Umgekehrt]
	Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang
	der Netzprüfbuchse angelegt

	Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Aus: keine Spannung an der Netzprüfdose
Bedingung	[NC, SFC-N, SFC-PE] NC: Normalbedingung SFC-N: Einzelfehler, N offen SFC-PE: Einzelfehler, PE offen
Dauer	Dauer [Aus, 2 s 180 s]
P/S PE TEST SOCKET/ PRÜFDOSE	

Hinweis	
• Das Voltmeter treibt gegen den Schutzleiter.	

6.5.26 Berührungsstrom

U trms	TRMS-Spannung
Uac	AC-Spannung
Udc	DC-Spannung
Freq.	Frequenzmessung
Prüfparameter	
V Netz	[Aus, Normal, Umgekehrt] Normal: Phasenspannung wird an den rechten Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt Umgekehrt: Phasenspannung wird an den linken Ausgang der Netzprüfbuchse angelegt. Aus: keine Spannung an der Netzprüfdose
Bedingung	[NC, SFC-N, SFC-PE] NC: Normalbedingung SFC-N: Einzelfehler, N offen SFC-PE: Einzelfehler, PE offen

Dauer

Dauer [Aus, 2 s ... 180 s]

Prüfschaltung



Hinweis

• Das Voltmeter ist in allen Bedingungszuständen geerdet.

6.5.27 Funktionsprüfung

Testergebnisse / Teilergebnisse

Pass, Fail, Checked

Prüfschaltung



7 Auto Sequences®

Auto Sequences[®] sind vorprogrammierte Sequenzen von Messungen. Die Auto Sequences können mit der Metrel Medical ES Manager Software vorprogrammiert und auf das Gerät hochgeladen werden. Am Gerät können die Parameter und Grenzwerte von einzelnen Einzeltests in der Auto Sequence geändert / eingestellt werden.

7.1 Auswahl und Suche von Auto Sequences

🛨 Auto Sequences®	16:20	Search	16:29
Metrel AS_PAT	Auto Seq. groups	Name	C Search
■ WDE 0701-0702 TEST CODES	Q Search	Short code	🗙 Clear filters
▪ VDE 0701 - 0702 SIMPLE TES			

Auswählen einer Auto Sequence-Liste im Menü Auto Sequence-Gruppe

Navigieren Sie zum Menü Auto Sequence®-	Überschriftenzeile	(Auto	Sequence-Liste),
Gruppe	Auto SeqGruppen		

Suchen nach Auto Sequences

Suche nach einer Auto Sequence	Überschriftenzeile (Auto Sequence-Liste),
	Suche, Filter einstellen (Name oder Kurzcode)
Filter löschen	Filter löschen

Search results	11:39	Search results	11:40
Page 1/1	Es Go to location	Page 1/1	Go to location
IT Equipment		IT Equipment	io View
IT Equipment		IT Equipment	Start Test
IT equip_037		IT equip_037	a start rest
IT equip_038		IT equip_038	
IT equip_039		IT equip_039	

Tätigkeiten an den gefundenen Auto Sequences

Seite x/y, Nächste Seite, Vorherige Seite	Um auf der Seite nach Oben/Unten zu springen	
An den Ort navigieren	An den Ort im Menü Auto Sequences® navigieren	
Test starten	Auto Sequence starten	
Ansicht	Auto Sequenz ansehen	

7.1.1 Organisieren der Auto Sequences® im Menü Auto Sequences®

Das Menü Auto Sequence[®] kann auf strukturelle Weise mit Ordnern, Unterordern und Auto Sequences organisiert werden. Die Auto Sequence in der Struktur kann die originale Auto Sequence oder eine Verknüpfung der originalen Auto Sequence sein.

Originale und Verknüpfungen

Auto Sequences, die als Verknüpfungen gekennzeichnet sind und die originalen Auto Sequences sind gekoppelt. Das Ändern von Parametern oder Grenzwerten in einer der gekoppelten Auto Sequences wird die originale Auto Sequence und all ihre Verknüpfungen beeinflussen.





Test starten	Starten der Auto Sequence	
Ansicht	Detaillierte Ansicht der Auto Sequence	
Konfigurator	Zum Aufrufen des Auto Sequence Konfigurators, siehe <u>Auto</u> <u>Sequence® Konfigurator</u>	

7.2 Auto Sequence

Das Durchführen von Auto Sequences Schritt für Schritt

Vor dem Start wird das Menü Auto Sequence angezeigt (es sei denn, es wurde direkt aus dem Hauptmenü Auto Sequences[®] gestartet). Vor dem Test können einzelne Parameter und die Grenzwerte einzelner Messungen bearbeitet werden.

Während der Durchführungsphase einer Auto Sequence werden vorprogrammierte Einzeltests durchgeführt. Die Sequenz der Einzeltests wird von vorprogrammierten Durchflussbefehlen gesteuert.

Nachdem die Testsequenz abgeschlossen ist wird das Menü Auto Sequence angezeigt. Details der einzelnen Tests können angesehen und die Ergebnisse können im Memory Organizer gespeichert werden.

7.2.1 Ansichtsmenü Auto Sequence®



Die Überschrift wird gewählt

1	Name der Auto Sequence		
2	Kurzcode		
3	Beschreibung		
4	Optionen		
5	Einzeltests		
6	Überschrift		
7	Geschätzte Testergebnisse, geschätzte Testdauer		
Test starten	Starten der Auto Sequence		
Konfigurator	Zum Aufrufen des Auto Sequence Konfigurators, siehe <u>Auto</u> <u>Sequence® Konfigurator</u> .		

Anschlüsse

Zum Aufrufen des Anschlusshauptmenüs, siehe Konfigurieren des Geräteanschlusses und der Parameter für den Test.



Emzencest ist dasgewannt			
1	Name der Auto Sequence		
2	Parameter / Grenzwerte des ausgewählten Einzeltests		
3	Mehrere Punkte ausgewählt		
4	Optionen		
5	Einzeltests		
6	Überschrift		
Parameter	Parameter ansehen / bearbeiten		
Test starten	Starten der Auto Sequence®		
Schritt ausschließen / einschließen	Einzelne Einzeltests von der / in die Auto Sequence ausschließen / einschließen, siehe <u>Einschließen /</u> <u>Ausschließen von Einzeltests.</u>		
Hilfe	Hilfe-Bildschirme ansehen		

Aktivieren der Multiple Points-Prüfung: **Multiple Points einstellen**, siehe <u>Verwalten von</u> <u>Multiple Points</u>.

7.2.2 Auto Sequence® Konfigurator

Die Konfigurator-Optionen werden nur dann angeboten, wenn die Einzeltests innerhalb der gewählten Auto Sequence konfigurierbare Grenzwerte / Parameter haben, die wahrscheinlich geändert werden. Beispielsweise beim Testen von Verlängerungskabeln, muss die Länge für jedes einzelne Kabel eingestellt werden. Anwenden

Die Einstellungen können geändert werden, bevor die Auto Sequence durchgeführt wird. Neue Einstellungen werden nur für die aktuelle Auto Sequence berücksichtigt.

🗅 Auto Sequer	ice® Configur	ator 11:25	🗅 Auto Sequen	ce® Configurat	tor 11:24
Limit Calculator	VDE / In <	🛁 Apply	Limit Calculator	VDE / In <	Apply & Start
Length	L <= 5		Length	L <= 5	
H Limit	0.3 Ω		H Limit	0.3 Ω	
Polarity			Polarity		
LN cross	not allov		LN cross	not allov	
Anwenden & St	arten	Die Auto Sequence aus dem Konfiguratormenü starten			

Siehe <u>Einzeltestmessungen</u> für Details der Parameter und Grenzwerte.

7.2.3 Einschließen / Ausschließen von Einzeltests

Die Auto Sequence kann zu viele oder unzureichende Tests beinhalten. Es ist möglich einzelne Einzeltests von der Auto Sequence auszuschließen.

Grenzwerte und Parametereinstellungen bestätigen

und zum Ansichtsmenü zurückkehren

Exclude step	Ausgewählte Einzeltests von der Auto Sequence ausschließen Ausgeschlossene Einzeltest wieder in die Auto Sequence einschließen	
include step		
Patient Leakag <mark>y</mark>	Ausgeschlossene Einzeltests sind gekennzeichnet.	

Die eingestellten Ausschließungen gelten nur für den aktuellen Test.

Hinweis	
 Durchflussbefehle innerhalb der ausgeschlossenen Schritte werden nicht durchgeführt. 	

7.2.4 Anzeige von Schleifen



Das angefügte ,x3' am Ende des Einzeltestnamens deutet an, dass eine Schleife von Einzeltests programmiert ist. Das bedeutet, dass der markierte Einzeltest so oft durchgeführt wird, wie die Zahl hinter dem ,x' angibt. Es ist möglich die Schleife vorher, am Ende jeder einzelnen Messung, zu verlassen.

7.2.5 Verwalten von Multiple Points



Wenn das zu Device under Test mehr als einen Testpunkt für einen einzelnen Einzeltest hat und die gewählte Auto Sequence nur einen Testpunkt vorhersagt (ein Einzeltest), ist es möglich, die Auto Sequence entsprechend zu ändern. Einzeltests mit aktiviertem Multiple-Points-Ticker werden in einer Dauerschleife ausgeführt. Es ist möglich die Schleife vorher, am Ende jeder einzelnen Messung, zu verlassen.

Die Einstellung ,Multiple Points' gilt nur für die tatsächliche Auto Sequence. Wenn der Benutzer oft Geräte mit mehr als einem Testpunkt testet, ist es ratsam, eine spezielle Auto Sequence mit vorprogrammierten Schleifen zu programmieren.

Hinweis

Das Aktivieren von Multiple Points wird üblicherweise verwendet:

- beim Testen von Erdungsverbindungen und wenn das DUT mehr als ein geerdetes, leitendes Teil hat.
- beim Testen von Berührungsableitstrom und wenn das DUT mehr als ein nichtgeerdetes, leitendes Teil hat.

Die Multiple Points-Eigenschaft ist bei medizinischen Ableitstromtests nicht verfügbar. Bei medizinischen Ableitstromtests werden alle entsprechenden Testpunkte bereits in einem Einzeltest abgedeckt.

7.2.6 Schritt für Schritt Durchführung von Auto Sequences

Während die Auto Sequence läuft, wird sie von vorprogrammierten Durchflussbefehlen gesteuert.

Beispiele von Handlungen, die von Durchflussbefehlen gesteuert werden

Pausen während der Auto Sequence (Texte, Warnungen, Bilder)

Summerton für Pass / Fail nach den Tests

Voreingestellte Daten der Geräte

Expertenmodus für Inspektionen

Nicht-sicherheitsbezogene Benachrichtigungen überspringen

Für die tatsächliche Liste und Beschreibung der Durchflussbefehle siehe die Metrel Medical ES Manager Software Hilfedatei.



Die angebotenen Optionen im Bedienfeld hängen vom gewählten Einzeltest, dessen Ergebnis und dem programmierten Testdurchlauf ab.

Fortfahren	Fährt mit dem nächsten Schritt in der Testsequenz fort.	
Wiederholen	Wiederholt die Messung.	
Ende der Schleife	Verlässt die Schleife der Einzeltests und fährt mit dem nächsten Schritt fort.	
Ende	Beendet die Auto Sequence [®] und navigiert zum Ergebnisbildschirm.	
Parameter	Parameter / Grenzwerte des Einzeltests ansehen.	
Kommentar	Kommentar hinzufügen	

Test-Metadaten der Auto Sequence

2m 12s 1m 35s	Geschätzte Testdauer, geschätzte verbleibende Zeit (h - hours, m - minutes, s - seconds)	
Σ 72	Anzahl aller Testergebnisse, wie im Stromeinzeltest eingestellt	
• 68	Anzahl der abgeschlossenen und nicht fehlgeschlagenen Testergebnisse	

٠

● 4	Anzahl der fehlgeschlagenen Testergebnisse
<mark>0</mark> 0	Anzahl aller leeren Testergebnisse (Testergebnisse von Einzeltests, die darauf warten, ob sie durchgeführt werden oder übersprungen werden)
	Hinweis

Test-Metadaten werden nur bei den medizinischen Tests angezeigt.

7.2.7 Ergebnisbildschirm der Auto Sequence

Nachdem die Auto Sequence abgeschlossen ist, wird der Ergebnisbildschirm angezeigt. Auf der linken Seite des Displays werden die Einzeltests und deren Status in der Auto Sequence angezeigt. In der Mitte des Displays werden die Überschrift der Auto Sequence mit Kurzcode und die Beschreibung der Auto Sequence angezeigt. Oben wird der Gesamtergebnisstatus der Auto Sequence angezeigt. Für weitere Informationen siehe <u>Messstatus</u>.



1	Name der Auto Sequence
2	Kurzcode
3	Gesamtstatus
4	Optionen
5	Beschreibung
6	Status des Einzeltests
7	Einzeltests

CI_1_Iso 12:3			12:32
Visual 😑	~		Start Test
Continuity 😑	Short code: PA01	iā	View
R iso 😑	Class I appliance. Insulation resistance :		Save results
Sub-leakage 🔵	leakage current meası applicable.	Ð	Print label
Functional		F	Comment

Test starten	Starten der Auto Sequence
Ansicht	Ergebnisse der einzelnen Messung ansehen.
Anschlüsse	Das Anschlusshauptmenü öffnen, um die Anschlusseinstellungen anzusehen
Kommentar	Kommentar zur Auto Sequence hinzufügen
Etikett drucken Drucken & Speichern RFID schreiben Schreiben & Speichern	RFID drucken / schreiben (wenn das Druck- / Schreibgerät eingerichtet ist). Für Details, siehe Drucken von Etiketten / Schreiben von RFID/ NFC-Tags.
Auf Einzeltests tippen	Ansehen von Details einzelner Einzeltests, Kommentar zu einzelnem Einzeltest hinzufügen
Ergebnisse speichern	Die Ergebnisse der Auto Sequence speichern
Eine neue Auto Sequence wurde von einem Strukturobjekt im Strukturbaum gestartet	Das Ergebnis der Auto Sequence wird unter dem ausgewählten Strukturobjekt gespeichert
Eine neue Auto Sequence wurde gestartet aus dem Hauptmenü der Auto Sequence	Das Speichern unter dem zuletzt ausgewählten Strukturobjekt wird standardmäßig angeboten. Der Benutzer kann ein weiteres Strukturobjekt auswählen oder ein neues Strukturobjekt erstellen. Durch Drücken von Speichern im Menü Memory Organizer wird das Ergebnis der Auto Sequence am ausgewählten Ort gespeichert.
Eine leere Messung wurde im Strukturbaum ausgewählt und gestartet	Die Ergebnisse werden zur Auto Sequence hinzugefügt. Die Auto Sequence ändert ihren Gesamtstatus von ,leer' zu ,abgeschlossen'.
Eine bereits durchgeführte Auto Sequence wurde im Strukturbaum ausgewählt, angesehen und dann neu gestartet	Ein neues Ergebnis der Auto Sequence wird unter dem ausgewählten Strukturobjekt gespeichert.

7.2.8 Drucken von Etiketten / Schreiben von RFID/ NFC-Tags

Hinweis

• Die angebotenen Optionen hängen vom Menü Geräteeinstellungen ab. Wenn kein Schreibgerät eingerichtet ist, dann sind die Optionen ,Etikett drucken' und ,RFID schreiben' versteckt.

÷	Etikett drucken.
	Etikett drucken und die Ergebnisse der Auto Sequence gleichzeitig speichern. Diese Option steht zur Verfügung, wenn der Geräteparameter Auto-Save auf Drucken steht, siehe <u>Geräte</u> .
Ċ	RFID / NFC-Tag schreiben. Alle Daten einschließlich der Ergebnisse der Auto Sequence werden auf das RFID/NFC-Schreibgerät geschrieben. Für Informationen über die unterstützten Tag-Typen, beziehen Sie sich bitte auf <u>Anhang B - Drucken von Etiketten und</u> <u>schreiben / lesen von RFID</u> / NFC-Tags.
	RFID / NFC-Tag schreiben und die Ergebnisse der Auto Sequence gleichzeitig speichern. Diese Option steht zur Verfügung, wenn der Geräteparameter Auto-Save auf Schreiben steht, siehe <u>Geräte</u> .

8 Wartung

8.1 Regelmäßige Kalibrierung

Es ist unerlässlich, dass alle Messgeräte regelmäßig kalibriert werden, um die technischen Daten, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind, zu gewährleisten. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung.

8.2 Sicherungen

Es gibt zwei Sicherungen an der linken Platte: F1, F2: T 16 A / 250 V / $(32 \times 6,3)$ mm / 1500 A: dient dem Geräteschutz. Für die Position der Sicherungen, siehe <u>Frontplatte</u>.

WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie sämtliches Testzubehör und das Netzkabel, bevor Sie die Sicherungen ersetzen.
- Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen mit demselben Typ, wie in diesem Dokument definiert.

8.3 Service

Für Reparaturen innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebshändler für weitere Informationen. Nicht autorisierten Personen ist es nicht gestattet, das Gerät zu öffnen. Es sind keine vom Bediener zu ersetzenden Bauteile im Innern des Gerät vorhanden.

8.4 Reinigung

Verwenden Sie einen weichen, leicht angefeuchteten Lappen mit Seifenwasser oder Alkohol, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es verwenden.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine benzin- oder kohlenwasserstoffbasierten Flüssigkeiten!
- Verschütten Sie keine Reinigungsflüssigkeit über dem Gerät!

9 Kommunikationen

Das Gerät kann mit der Metrel Medical ES Manager PC-Software kommunizieren. Es gibt vier Kommunikationsschnittstellen an diesem Gerät: RS-232, USB, Ethernet und Bluetooth. Das Gerät kann außerdem mit verschiedenen externen Geräten (Android-Geräten, Scannern, Druckern, ...) kommunizieren.

9.1 USB- und RS232-Kommunikation mit dem PC

Das Gerät wählt automatisch den Kommunikationsmodus gemäß der erkannten Schnittstelle aus. Die USB-Schnittstelle hat Priorität.

Wie man eine USB- oder RS-232-Verbindung aufbaut:

- RS-232-Kommunikation: verbinden Sie den PC- / DRUCKER-Stecker des Geräts mithilfe des seriellen RS232-Kommunikationskabels an einen PC COM-Anschluss.
- USB-Kommunikation: verbinden Sie den USB-Stecker des Geräts mithilfe des USB-Schnittstellenkabels an einen PC USB-Anschluss.
- Schalten Sie den PC und das Gerät ein.
- Starten Sie die Metrel Medical ES Manager Software.
- Wählen Sie den Kommunikationsanschluss (der COM-Anschluss für die USB-Kommunikation ist als "USB-COM-PORT des Messgeräts" gekennzeichnet).
- Das Gerät ist bereit, mit dem PC zu kommunizieren.

9.2 Bluetooth-Kommunikation mit Druckern und Scannern

Das Gerät kann mit unterstützten Bluetooth-Druckern und -Scannern kommunizieren. Kontaktieren Sie Metrel oder Ihren Händler, um zu erfahren, welche externen Geräte und Funktionalitäten unterstützt werden. Siehe <u>Geräte</u> für Details darüber, wie man das externe Bluetooth-Gerät einrichtet.

9.3 Ethernet-Kommunikation

Das Gerät ist außerdem in der Lage, über einen Ethernet-Anschluss zu kommunizieren. Die Ethernet-Kommunikation muss vor der ersten Verwendung vollständig im Einstellungsmenü konfiguriert werden. Siehe Kapitel <u>Einstellungen</u> für Details. Der Metrel Medical ES Manager

unterstützt derzeit nicht die Ethernet-Kommunikation. Kontaktieren Sie Metrel oder Ihren Händler hinsichtlich der Optionen zur Verwendung der Ethernet-Kommunikation.

9.4 RS-232-Kommunikation mit anderen externen Geräten

Es ist möglich mit seriellen Scannern und RFID / NFC-Lese-/Schreibgeräten über den seriellen Anschluss BARCODE und mit seriellen Druckern über den seriellen Anschluss des PCs / Druckers zu kommunizieren. Kontaktieren Sie Metrel oder Ihren Händler, um zu erfahren, welche externen Geräte und Funktionalitäten unterstützt werden. Siehe <u>Geräte</u> für Details darüber, wie man das externe Gerät einrichtet.

10 Technische Daten

10.1 Durchgang // Schutzleiterwiderstand

Durchgang

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 Ω 19,99 Ω	0,01 Ω	±(2 % des Messwerts + 2 Digits)
R	20,0 Ω 99,9 Ω	0,1 Ω	±3 % des Messwerts
	100,0 Ω 199,9 Ω	0,1 Ω	±5 % des Messwerts
	200 Ω 999 Ω	1 Ω	indikativ
Betrie Prüfst Strom	bsbereich (gemäß EN 61557 röme guelle (bei Nennnetzspannu	-4)0,08 0,2 ng.	8 Ω 199,9 Ω A, 25 A
Verwe	endung von Standardzubehö	r)>0,	.2 A bei R < 2 Ω
		> 25	5 A in den Kurzschluss bei 230 V
Leerla	ufspannung	< 9	V AC

10.2 Isolationswiderstand (Riso, Riso-S)

Isolationswiderstand, Isolationswiderstand –S (250 V, 500 V)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Riso	0,00 ΜΩ 19,99 ΜΩ	0,01 ΜΩ	±(3 % des Messwerts + 2 Digits)
Riso-S	20,0 ΜΩ 99,9 ΜΩ	0,1 ΜΩ	±5 % des Messwerts
	100,0 MΩ 199,9 MΩ	0,1 ΜΩ	±10 % des Messwerts

Ausgangsspannung

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Um	0 V 600 V	1 V	±(3 % des Messwerts + 2 Digits)

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-2)	. 0,08 Ω 199,9 Ω
Nennspannungen Un	. 250 V, 500 V (- 0 %,+ 10 %)
Kurzschlussstrom	. max. 2,0 mA

10.3 Ersatzableitstrom, Ersatzableitstrom - S

Ersatzableitstrom, Ersatzableitstrom - S

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
lsub S	0,00 mA 1,99 mA	0,01 mA	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
Isub-S	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,02 mA ... 19,99 mA Leerlaufspannung 230 V AC, 110 V AC. Strom berechnet nach Netzversorgungsspannung (110 V oder 230 V) wird angezeigtd.

10.4 Differenzableitstrom

Differenzableitstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Idiff	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Leistung (aktiv)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 W 19,99 W	0,01 W	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
Р	20,0 W 199,9 W	0,1 W	
	200 W 1999 W	1 W	±5 % des Messwerts
	2,00 kW 3,70 kW	10 W	

10.5 PE-Ableitstrom

PE-Ableitstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Ipe	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Leistung (aktiv)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 W 19,99 W	0,01 W	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
Р	20,0 W 199,9 W	0,1 W	
	200 W 1999 W	1 W	±5 % des Messwerts
	2,00 kW 3,70 kW	10 W	

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.6 Berührungsstrom

Berührungsstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
ltou	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Leistung (aktiv)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 W 19,99 W	0,01 W	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
Р	20,0 W 199,9 W	0,1 W	
	200 W 1999 W	1 W	±5 % des Messwerts
	2,00 kW 3,70 kW	10 W	

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.7 Leistung

Leistung (aktiv)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 W 19,99 W	0,01 W	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
Р	20,0 W 199,9 W	0,1 W	
	200 W 1999 W	1 W	±5 % des Messwerts
	2,00 kW 3,70 kW	10 W	

Leistung (Schein)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 VA 19,99 VA	0,01 VA	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
S	20,0 VA 199,9 VA	0,1 VA	
	200 VA 1999 VA	1 VA	±5 % des Messwerts
	2,00 kVA 3,70 kVA	10 VA	

Leistung (reaktiv)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	±(0,00 VAr 19,99 VAr)	0,01 VAr	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
Q	±(20,0 VAr 199,9 VAr)	0,1 VAr	
	±(200 VAr 1999 VAr)	1 VAr	±5 % des Messwerts
	±(2,00 kVAr 3,70 kVAr)	10 VAr	

Leistungsfaktor

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
PF	0,00i 1,00i 0,00c 1,00c	0,01	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)

Gesamtharmonische Verzerrung (Spannung)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
тири	0,0 % 99,9 %	0,1 %	±(5 % des Messwerts + 5
mbo			Digits)

Gesamtharmonische Verzerrung (Strom)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
THDI	0 mA 999 mA	1 mA	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
	1,00 A 16,00 A	10 mA	±5 % des Messwerts

Kosinus Φ

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Cos Φ	0,00i 1,00i 0,00c 1,00c	0,01	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)

Strom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
I	0 mA 999 mA	1 mA	±(3 % des Messwerts + 5 Digits)
	1,00 A 16,00 A	10 mA	±3 % des Messwerts

Spannung

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
U	0,0 V 199,9 V	0,1 V	±(3 % des Messwerts + 10 Digits)
	200 V 264 V	1 V	±3 % des Messwerts

Die Genauigkeit ist gültig innerhalb von $0.5c \le PF \le 0.8i$

10.8 Ableitstöme und Leistung

Leistung (aktiv)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 W 19,99 W	0,01 W	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
Р	20,0 W 199,9 W	0,1 W	
	200 W 1999 W	1 W	±5 % des Messwerts
	2,00 kW 3,70 kW	10 W	

Berührungsstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
ltou	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

Differenzableitstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Idiff	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Leistung (Schein)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0,00 VA 19,99 VA	0,01 VA	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
s	20,0 VA 199,9 VA	0,1 VA	
	200 VA 1999 VA	1 VA	±5 % des Messwerts
	2,00 kVA 3,70 kVA	10 VA	

Leistung (reaktiv)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	±(0,00 VAr 19,99 VAr)	0,01 VAr	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
Q	±(20,0 VAr 199,9 VAr)	0,1 VAr	
	±(200 VAr 1999 VAr)	1 VAr	±5 % des Messwerts
	±(2,00 kVAr 3,70 kVAr)	10 VAr	

Leistungsfaktor

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
PF	0,00i 1,00i 0,00c 1,00c	0,01	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)

Gesamtharmonische Verzerrung (Spannung)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
THDU	0,0 % 99,9 %	0,1 %	±(5 % des Messwerts + 5
			Digits)

Gesamtharmonische Verzerrung (Strom)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0 mA 999 mA	1 mA	±(5 % des Messwerts + 5
THDI			Digits)
	1,00 A 16,00 A	10 mA	±5 % des Messwerts

Kosinus Φ

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Cos Φ	0,00i 1,00i 0,00c 1,00c	0,01	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)

Strom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
1	0 mA 999 mA	1 mA	±(3 % des Messwerts + 5 Digits)
	1,00 A 16,00 A	10 mA	±3 % des Messwerts

Spannung

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
U	0,0 V 199,9 V	0,1 V	±(3 % des Messwerts + 10 Digits)
	200 V 264 V	1 V	±3 % des Messwerts

10.9 Polarität

LN kurz, LPE kurz, NPE kurz, LPE FEHLER, NPE FEHLER, Multipler

Fehler

10.10 Zangenstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
l Idiff Ipe	0,10 mA 9,99 mA	0,01 mA	±(5 % des Messwerts + 10 Digits)
	10,0 mA 99,9 mA	0,1 mA	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
	100 mA 999 mA	1 mA	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
	1,00 A 9,99 A	0,01 A	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)
	10,0 A 24,9 A	0,1 A	±(5 % des Messwerts + 5 Digits)

True RMS-Strom (mithilfe der 1000:1 Stromzange)

±5 % des Messwerts

Genauigkeit des Stromtransformators nicht berücksichtigt. Frequenzbereich des Stromtransformators nicht berücksichtigt.

10.11 Isolationswiderstand Riso LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP-NEP

Riso

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
R	0,00 ΜΩ 19,99 ΜΩ	0,01 ΜΩ	±(3 % des Messwerts + 2 Digits)
	20,0 ΜΩ 199,9 ΜΩ	0,1 ΜΩ	±5 % des Messwerts

Ausgangsspannung

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Um	0 V 600 V	1 V	±(3 % des Messwerts + 2 Digits)
Betriebs	bereich (gemäß EN 61557-2)	0,08 Ω 19	99,9 Ω
Nennspa	nnung Un	250 V (Riso	LN-PE), 500 V (alle)

Toleranz der Nennspannung Un

Kurzschlussstrom...... max. 2,0 mA

10.12 Geräteableitstrom (Alternativ, Direkt, Differenz)

eräteableitstrom (Direkt, Differenz, Alternativ)				
	Bereich	Auflösung	Genauigkeit	
	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)	

0,01 mA

G

2,00 mA ... 19,99 mA

Betriebsbereich Direkt- und Differenzmethode (gemäß EN 61557-16)......0,010 mA ... 19,99 mA Betriebsbereich alternative Methode Einfluss des Laststroms (Differenzmethode) < 0,02 mA/A

10.13 Berührungsstrom der Zubehörteile (Alternativ, Direkt)

Berührungsstrom der Anwendungsteile (Direkt, Alternativ)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
1	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts
Betrie	ebsbereich Direktmethode		

(gemäß EN 61557-16)	0,010 mA 19,99 mA
Betriebsbereich alternative Methode	. ,
(gemäß EN 61557-16)	0,020 mA 19,99 mA

10.14 Berührungsstrom, Berührungsstrom (NEP bis NEP)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
1	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.15 Patientenableitstrom (Vext an SIO), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an SIO)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
I	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.16 Patientenableitstrom (Vext an NEP), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an NEP)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
I	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.17 Patientenableitstrom (Vext an AP), Patientenableitstrom Gesamt (Vext an AP)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
I	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.18 Patientenableitstrom, Patientenableitstrom Gesamt

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
I	0,000 mA 1,999 mA	1 μΑ	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.19 Patientenhilfsstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
1	0,000 mA 1,999 mA	1 μA	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.20 Erdableitstrom

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
I	0,000 mA 1,999 mA	99 mA 1 μA	±(3 % des Messwerts + 3 Digits)
	2,00 mA 19,99 mA	0,01 mA	±5 % des Messwerts

Betriebsbereich (gemäß EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

10.21 Netzspannung

Spannung

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Uln	96,9 V 123,6 V	0,1 V	±(2 % des Messwerts + 2
	201 V 260 V	1 V	Digits)

Frequenz

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Freq.	45,0 Hz 65,0 Hz	0,1 Hz	±(0,2 % des Messwerts + 1 Digits)

10.22 Spannung P–P, Berührungsspannung

Spannung (U trms, Uac)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
U trms Uac	0,0 V 199,9 V	0,1 V	±(2 % des Messwerts + 10 Digits)
	200 V 264 V	1 V	±2 % des Messwerts

Spannung (Udc)

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Udc	±(0,0 V 199,9 V)	0,1 V	±(2 % des Messwerts + 10 Digits)
	±(200 V 264 V)	1 V	±2 % des Messwerts

Frequenz

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
	0 Hz (DC)		Indikativ
Freq.	15,0 Hz 499,9 Hz	0,1 Hz	±(0,2 % des Messwerts + 1 Digits)

Ergebnistyp	True r.m.s. (TRMS), AC, DC
Eingangswiderstand (Punkt zu Punkt)	Eingang P/S 200 kΩ zur Erde,
	Eingang PE 200 kΩ zur Erde
Eingangswiderstand (Berührung)	Eingang P/S 200 k Ω zur Erde
Nennfrequenzbereich	0 Hz (DC), 15 Hz 500 Hz
Bandbreite	1 kHz

10.23 Allgemeine Daten

Netzversorgung

Versorgungsspannung, Frequenz 115	V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz
Versorgungsspannung, Toleranz ± 10) %
Max. Stromverbrauch 300) VA (ohne Last an der Prüfbuchse)
Max. Last	A durchgängig, 16 A kurze Zeit, 1,5 kW Motor
Netzversorgung Überspannungskategorie	CAT II / 300V
Höhe≤ 20	000 m

Messkategorien

Gerät:	. CAT II / 300 V
Prüfbuchse:	. CAT II / 300 V
Steckerprüfkabel:	. CAT II / 300 V

Ableitstrommessungen

Das Messgerät (MD) erfüllt o	lie Anforderungen von EN 60601 und EN 61557-16
Ersatzableitstrom, Vext-Spar	nungsquelle
Stromleistung	ca. 3 mA (< 3,5 mA) @ 50 V
Messtyp	AC, DC oder True RMS gemäß den Anforderungen
	von EN 60601 und EN 61557-16

Schutzklassen

Stromversorgung	. Klasse I
Verschmutzungsgrad	.2
Schutzgrad	. IP 40
	IP 20 (Netzprüfbuchse)
Koffer	.Schlagfester Kunststoff / tragbar

Display

Display	Farb-TFT-Display, 4,3 Zoll, 480 x 272 Pixel
Touchscreen	Kapazitiv
Kommunikation

Speicher	abhängig von der Größe der microSD-Karte.
RS232-Schnittstellen	.3
USB 2.0	. Standard-USB Typ B
Bluetooth	. Klasse 2
Ethernet	. Dynamische IP (DHCP)

EMV

Emission	Klasse B (Gruppe 1)
Immunität	Industrielle Umgebung

Referenzbedingungen

Referenz-Temperaturspanne:	15	°C	35	°C	
Referenz-Feuchtigkeitsspanne:	35	%	65	%	RL

Betriebsbedingungen

Betrieb	Außengebrauch
Betriebstemperaturspanne:	0 °C +40 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit:	85 % RL (0 °C 40 °C), nicht-kondensierend

Lagerbedingungen

Temperaturspanne:	10 °C	. +60 °C	
Maximale relative Luftfeuchtigkeit:	. 90 % RL	(-10 °C +40 °C	:)
	80 % RL	(40 °C 60 °C)	

Sicherungen

F1, F2	. T 16 A / 250 V, 32 mm $ imes$ 6,3 mm / $^{\circ}$	1500 A
--------	---	--------

Allgemeine

Maße (BxHxT):	
Gewicht	

Genauigkeiten gelten für 1 Jahr unter Referenzbedingungen. Der Temperatur-Koeffizient außerhalb dieser Grenzwerte beträgt 0,2 % des gemessenen Werts pro ^oC plus 1 Stelle, sofern nicht anderweitig angegeben.

11 Anhang A - Abkürzungen

11.1 Abkürzungen für Teile des medizinischen Geräts

AP	.Anwendungsteil
В	Anwendungsteil des Typs B.
BF	Anwendungsteil des Typs BF.
CF	Anwendungsteil des Typs CF.
EP	.geerdetes leitendes Teil
FE	funktionelle Erde
MD	Messgerät für den Ableitstrom.
ME	.medizinisches Gerät
NEP	nicht-geerdetes leitendes Teil.
PE	.Schutzleiter
SIO	.Signaleingang / -ausgang

11.2 Abgekürzte Beschreibung der Ergebnisse von den Einzeltests

Bei einigen Einzeltests wird den einzelnen Ergebnissen eine abgekürzte Beschreibung der Parameter und ihrer Werte hinzugefügt.

Prüfparameter	Abkürzungsparamet	Wert des	Abkürzung
	er	Prüfparameter	Wert
VNetz	VM	Alle	а
		Normal	n
		Umgekehrt	r
Fehler_bedingung	F	Alle	а
		NC	n
		SFC-N	fn
		SFC-PE	fpe
Vext_AP	VA	Alle	а
		Normal	n
		Umgekehrt	r
Vext_SIO	VS	Alle	а
		Normal	n
		Umgekehrt	r
Vext_NEP	VN	Alle	а
		Normal	n
		Umgekehrt	r
FE	FE	Alle	а
		Geerdet	е
		Aus	0
APs	AP	Alle	а
		Geerdet	е

Prüfparameter	Abkürzungsparamet	Wert des	Abkürzung
	er	Prüfparameter	Wert
		Aus_con	С
NEPs	Ν	Alle (geerdet, aus)	а
		Geerdet	e
		Aus	0
Ergebnis	R	Alle (AC, DC, TRMS)	а
		AC	AC
		DC	DC
		TRMS	t
Prüfung (AP=>PE)	LP	Alle	а
		110	110
Prüfung (Vext => AP)	LV	Alle	а
		110	110
Prüfung (1=>sonstige)	LA	Alle	а
		110	110
Prüfung (NEP,	LT	Alle	а
EP=>PE)		P/S, 110	p, 1,2,3,
Prüfung (NEP=> NEP)	LN	Alle	а
		P/S-1	p1
		P/S-2	p2
		P/S-3	р3
		8-10	810
		9-10	910
Prüfung (AP=>Vext)	LX	Alle	а
		110	110
Prüfung (LN=>AP)	LI	Alle	а
		В-Тур	b
		F-Тур	f

MI 6601 **Medi**Test

12 Anhang B - Drucken von Etiketten und schreiben / lesen von RFID / NFC-Tags

Das Gerät unterstützt unterschiedliche Etikettendrucker und RFID / NFC Lese-/Schreibgeräte. Bitte stimmen Sie sich mit Metrel oder Ihrem Händler ab, welche Lese-/Schreibgeräte und Etiketten in Ihrem Geräteprofil unterstützt werden.

12.1 Tag-Formate

In den untenstehenden Tabellen wird der Inhalt, der auf das gewählte Etikett/den Tag gedruckt wird, angezeigt.

Gener	risches	Format
oc.i.c.	1001100	

Größe [B × H]	Feld	Daten
50 mm × 25,5 mm	QR	Name des übergeordneten Objekts, Testcode,
		Objekt-ID, Testdatum, Zeitraum der
		Wiederholungsprüfung, Status der Auto
		Sequence [®] , Objektstatus, Benutzer.

Тур	Daten
NTAG216	Name des übergeordneten Objekts, Testcode,
	Objekt-ID, Testdatum, Zeitraum der
	Wiederholungsprüfung, Status der Auto
	Sequence [®] , Objektstatus, Benutzer.

Hinweis		
•	Wenn die Auto Sequence [®] modifiziert wurde, wird ihr Testcode mit einem Stern (*) gekennzeichnet.	

13 Anhang C - Fernbetrieb

Es werden verschiedene Möglichkeiten des Geräts unterstützt.

13.1 Metrel Medical ES Manager

Der Metrel Medical ES Manager ist Metrels Softwareanwendung für Windows. Neben einer Vielzahl von Eigenschaften unterstützt es außerdem die komplette Kontrolle über das Gerät. Für weitere Informationen beziehen Sie sich auf die Metrel Medical ES Manager Software Hilfedatei.

13.2 Black Box-Protokoll

Das Black Box-Protokoll wird zur Steuerung des Geräts mit einem/einer Terminal-Programm / Anwendung verwendet. Kommunikation via: Ethernet, USB und RS232 möglich. Das Black Box Protokoll ist ein Regelsystem, das einem PC als Master ermöglicht, die Kommunikation durch Senden des Anfragebefehls an das Gerät zu ermöglichen, welches dann gemäß dem Protokoll antwortet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Metrel oder den Händler.

13.3 SDK

SDK ist eine mächtige Schnittstelle zur Datenkommunikation mit Metrel Prüfgeräten. Das SDK ist ein Set von Unterprogrammdefinitionen, Protokollen und Tools zum Erstellen von Anwendungssoftware. Es ist für diejenigen gedacht, die Software mithilfe der .NET-Plattform entwickeln möchten und sich mit Messgeräten von Metrel verbinden müssen. Das Metrel Gerät Kommunikation-SDK bündelt Client-Bibliotheken für einen Zugriff auf die Messgeräte von Metrel und bietet durch die Verwendung der Programmiersprache C# eine einheitliche Programmierschnittstelle. Das SDK beinhaltet ein Set von API-Calls, die eine Kommunikation mit Messgeräten von Metrel für den Anwender einfacher machen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Metrel oder den Händler.

14 Anhang D - Strukturobjekte

Strukturelemente, die im Memory Organizer verwendet werden, können abhängig vom Geräteprofil sein.

Symbol	Standardname	Beschreibung
>_	Knoten	Knoten
Q	Projekt	Projekt
9	Ort	Ort
2	Client	Client
a	Gerät	Gerät (grundlegende Beschreibung)
a	Gerät FD	Gerät (vollständige Beschreibung)
. ۸-	Medizinisches Gerät	Medizinisches Gerät (grundlegende Beschreibung)
. .•	Medizinisches Gerät FD	Medizinisches Gerät (vollständige Beschreibung)
	Element	Universelles Element

15 Anhang E - Profilanmerkungen

Bisher gibt es keine spezifischen Profilanmerkungen für dieses Gerät.

METREL d.o.o.

Ljubljanska cesta 77 SI-1354 Horjul Slowenien Telefon: +386 (0)1 75 58 200 Fax: +386 (0)1 75 49 226 E-mail: info@metrel.si

